

# G-Class

取扱説明書

### お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツをお 買い上げいただき、ありがとうござ います。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機能 や状態についての記述があります が、公道を走行する際は、必ず法 定速度や制限速度を遵守してください。
- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。

- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- オプションや仕様により異なる装備 には\*マークがついています。
- 関連する内容が他のページにもある場合は、該当ページを(▷250ページ)のようなかたちで示しています。
- 操作手順などは、文頭に ▶ を記しています。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 または指定サービス工場におたずね ください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイト http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

### 表記と記載内容について

マーク	内容
$\triangle$	警告 重大事故や命にかかわる けがを未然に防ぐために 必ず守っていただきたい ことです。
I	注意 けがや事故、車の損傷を未 然に防ぐため、必ず守って いただきたいことです。
0	知識 知っていると便利なこと や、知っておいていただき たいことです。
φ	<b>環境</b> 環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。

### **小** 事故のおそれがあります

車両には警告ラベルが貼付されていま す。警告ラベルには危険な状況を回避 するための情報や、車を安全に使用す るための情報などが記されています。 警告ラベルは絶対にはがさないでくだ さい。

さくいん 4	各部の名称
はじめに	安全装備
	車両の操作 53
	日常の取り扱い 163
	万一のとき205
	サービスデータ250

ア	エマージェンシーキー・・・・・・233
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・191	キーからエマージェンシーキーを
安全のために・・・・・・・13	取り外す・・・・・・・・233
4 輪駆動車 (4WD) の取り扱い ····· 16	エンジンオイル・・・・・・・170、263
オートマチック車の取り扱い・・・・・ 15	エンジンオイル容量······263 エンジンオイル量の点検······170
子供を乗せるとき・・・・・・・・14	エンジンオイル量の点機・・・・・・・170
走行する前に・・・・・・ 13	オートマチックトランスミッション
イージーエントリー機能・・・・・・・67	オイル・・・・・・・・・・・173
イラストメッセージ・・・・・・・ 215、216	使用するエンジンオイル・・・・・・ 263
インジケーター付きバッテリー・・・・・248	エンジンスイッチ・・・・・・・61
インストルメントパネル・・・・・・ 21	エンジンの始動・・・・・・91
ウィンタータイヤ・・・・・・185	エンジンを始動する92
ウォッシャー液・・・・・・・ 177、265	シフト位置・・・・・・91
ウォッシャー液容量・・・・・・265	エンジンの停止・・・・・・95
ウォッシャー液を補給する‥‥‥‥ 177	エンジンルーム・・・・・・・ 167、168
運転席ドアの解錠・・・・・・・233	ウォッシャー液・・・・・・・ 177
運転のヒント・・・・・・99	エンジンオイル・・・・・・・170
エアコンディショナー・・・・・・137	ブレーキ液・・・・・・・・・・・176
AC モード · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ボンネット・・・・・・・・・・・・・167
AUTO ₹- 138	冷却水···································174
エアコンディショナーの取り扱い・・・・ 137	エンジンを停止しての走行・・・・・・ 187
コントロールパネル・・・・・・ 138	オイル・液類 / バッテリー・・・・・262
送風温度の調整・・・・・・・・・139	ウォッシャー液・・・・・・・265
送風口の開閉・・・・・・・ 142	エンジンオイル・・・・・・・・・・・263
送風口の風向き調整143	オイル・液類に関する注意・・・・・・ 262 オートマチックトランスミッション
送風口を選択する	オイル・・・・・・・・・・・・・・・・263
送風量の調整	燃料262
デフロスターモード・・・・・・・144	バッテリー······ 265
内気循環モード・・・・・・ 145 余熱ヒーター・ベンチレーション・・・ 146	ブレーキ液・・・・・・・264
リア送風口・・・・・・143	冷却水264
リアデフォッガー・・・・・・・145	オイル・液類に関する注意・・・・・・262
エアコンディショナーの取り扱い・・・・・・ 137	オーディオ・・・・・・・112
エアバッグ・・・・・・・32	オートマチック車の取り扱い・・・・・・・・ 15
ウインドウバッグ・・・・・・34	オートマチックトランスミッション・・・・95
運転席 / 助手席エアバッグ 33	運転のヒント・・・・・・・99
エアバッグの作動・・・・・・・33	クロスカントリーギア・・・・・・99
エアバッグの作動条件・・・・・・34	シフト位置の選択・・・・・・・95
エアバッグの種類と収納場所・・・・・・33	ティップシフト・・・・・・・97
エアバッグの効果について・・・・・・ 28	ディファレンシャルロック・・・・・・ 101

オートマチックトランスミッション	クルーズコントロール・・・・・・・127
オイル・・・・・・・ 173、263	クルーズコントロールの使いかた・・・・ 128
オープン / クローズ ・・・・・・・54	車を運搬する・・・・・・253
<del>+</del> 54	グローブボックス・・・・・・・156
車速感応ドアロック・・・・・・57	クロスカントリーギア・・・・・・・99
テールゲート・・・・・・58	クロスカントリーギアの操作・・・・・ 100
ドアの開閉・・・・・・56	けん引されるとき・・・・・・・100
ドアロックスイッチ・・・・・・58	けん引・・・・・・・・・・・251
リモコン機能54	車を運搬する・・・・・・・253
オドメーター・・・・・・104	けん引時の注意・・・・・・・・251
オフロードでの走行・・・・・・・193	けん引する・・・・・・・・・252
アプローチ / デパーチャアングル・・・197	けん引フックの取り付け位置・・・・・・252
オフロードを走行した後に・・・・・・ 198	ぬかるみからけん引するとき······ 253
オフロードを走行するとき・・・・・・194	けん引時の注意・・・・・・・・251
オフロードを走行する前に・・・・・・ 193	
河川などを渡るとき・・・・・・196	けん引する・・・・・・252
最大許容水深値・・・・・・197	けん引フックの取り付け位置・・・・・252
坂を下るとき・・・・・・196	フロント・・・・・・・252
坂を上り切ったとき・・・・・・195	リア・・・・・・252
坂を上るとき・・・・・・・・・ 195 障害物を乗り越えるとき・・・・・・ 197	コーナリングランプ・・・・・・・81
砂地を走行するとき・・・・・・198	故障 / 警告メッセージ 211
ヘッドランプガード・・・・・・193	イラストメッセージ・・・・・・・215
わだちを走行するとき・・・・・・198	文字メッセージ・・・・・・・ 213
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	子供を乗せるとき・・・・・・・14、37
カ	チャイルドセーフティシート・・・・・・37
	チャイルドセーフティシート
外観20	検知システム・・・・・・・・・・・39
カップホルダー・・・・・・149	チャイルドプルーフロック・・・・・・ 42
可変スピードリミッター・・・・・・130	小物入れ・・・・・・・156
可変スピードリミッターの使いかた‥ 131	グローブボックス・・・・・・・156
環境保護について・・・・・・13	シートバックポケット・・・・・・・158
寒冷時の取り扱い・・・・・・ 183	センターコンソールの小物入れ・・・・ 157
ウィンタータイヤ・・・・・・ 185	フロントアームレストの小物入れ・・・・157
スノーチェーン・・・・・・・186	こんなことにも注意・・・・・・・191
雪道や凍結路面の走行・・・・・・186	コンビニエンスオープニング・・・・・・89
<b>‡54</b>	コンビニエンスクロージング機能・・・・・・90
キーの電池交換・・・・・・・237	
キーの電池を点検する・・・・・・ 237	Ħ
電池の交換	サイドアンダーミラー・・・・・・・・69
キーの電池を点検する・・・・・・237	左右リアシートベルトの高さ調整 74
救急セット・・・・・・208	シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	シートの調整・・・・・・・・・・・・・・・・・62
	- I */ II */ II */ UZ

シートヒーター・・・・・・・・・・64	車両の施錠・・・・・・234
ヘッドレスト・・・・・・・63	12V 電源ソケット ・・・・・・・ 161
シート位置の記憶・・・・・・ 70	収納ネット・・・・・・150
シート位置の呼び出し‥‥‥‥ 70	助手席側ドアミラーの
シートの調整・・・・・・・・62	パーキングヘルプ機能・・・・・・ 71
シートヒーター・・・・・・・・・64	純正部品 / 純正アクセサリー ・・・・・・260
フロントシートヒーター・・・・・・・64	乗員安全装備······28
リアシートヒーター・・・・・・・65	SRS(乗員保護補助装置)·····30
シートベルト・・・・・・・・・ 28、72	エアバッグの効果について・・・・・・28
左右リアシートベルトの高さ調整‥‥ 74	子供を乗せるとき・・・・・・・37
シートベルトの着用・・・・・・・ 72	シートベルト・・・・・・・28
正しい運転姿勢・・・・・・・ 75	乗員保護装置・・・・・・・・・・28
フロントシートベルト・・・・・・ 74	リアヘッドレスト・・・・・・36
シートベルトの着用・・・・・・ 72	乗員保護装置・・・・・・・・・28
左右リアシート・・・・・・ 73	ステアリング・・・・・・・66
中央リアシート・・・・・・・・・・・73	イージーエントリー機能・・・・・・・67
フロントシート・・・・・・・・・・73	ステアリング位置の調整‥‥‥‥ 66
事故・故障のとき・・・・・・206	ステアリング位置の調整・・・・・・・・66
室内センサー・・・・・・52	スノーチェーン・・・・・・ 186
室内装備158	スピードメーター・・・・・・105
12V 電源ソケット・・・・・・・161	スペアタイヤ・・・・・・209
サンバイザー・・・・・・158	スペアタイヤの収納・・・・・・210
灰皿・・・・・・ 159 バニティミラー・・・・・ 158	スペアタイヤの取り外し・・・・・・209
フロアマット・・・・・・・162	滑りやすい路面での発進・・・・・・・187
ライター・・・・・・160	スライディングルーフ・・・・・・・147
自動防眩機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・68	ス <b>ライディングルーフ</b> の開閉······ 148
シフト位置の選択・・・・・・・95	
<b>シフト位置の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	スライディングルーフの手動操作・・・・235
シフト位置表示・・・・・・96	セーフティネット・・・・・・・154
車外ランプ消灯遅延機能・・・・・・・・78	セーフティネットを収納する・・・・・・ 156 セーフティネットを取り外す・・・・・ 155
	リアシートを起こした状態で
車載工具・・・・・・208	使用する・・・・・・・・・・・・・・・154
車載品の収納場所・・・・・・206	リアシートを折りたたんだ状態で
救急セット・・・・・・・・・208	使用する・・・・・・155
事故・故障のとき・・・・・・206 ジャッキ・・・・・208	積載荷物の制限重量・・・・・・・265
スペアタイヤ······209	前席上方の操作部・・・・・・25
停止表示板・・・・・・・・・・207	センターコンソール・・・・・・・・・・・24
非常信号用具・・・・・・・207	
車速感応ドアロック・・・・・・・・・・57	走行安全装備······44
<b>→ と思いい</b> 1	ABS44

走行時の注意・・・・・・・187	駐停車するとき・・・・・・190
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・191	停止表示板・・・・・・207
エンジンを停止しての走行・・・・・・ 187	ティップシフト・・・・・・97
こんなことにも注意・・・・・・191	ディファレンシャルロック・・・・・・ 101
滑りやすい路面での発進・・・・・・ 187 走行するとき・・・・・・ 188	ディファレンシャルロックスイッチ・・102
走行するこさ······188 走行中に異常を感じたら·····189	ディファレンシャルロックの使いかた
駐停車するとき・・・・・・190	103
ブレーキ・・・・・・187	テールゲート・・・・・・58
走行するとき・・・・・・188	エマージェンシーキーでの
走行する前に・・・・・・・ 13	テールゲートの解錠 / 施錠 60
走行装備・・・・・・127	車外からの開閉・・・・・・・・59
可変スピードリミッター・・・・・ 130	車内からの解錠 / 施錠 · · · · · · 59
クルーズコントロール・・・・・・127	車内からの開閉・・・・・・ 59
パークトロニック・・・・・・・134	電球の交換・・・・・238
走行中に異常を感じたら・・・・・・189	電球一覧
走行と停車・・・・・・・・・・・・91	電話126
エンジンの始動・・・・・・・ 91	ドアウインドウが自動で開かないとき・・・ 89
エンジンの停止・・・・・・・・・・95	ドアウインドウの開閉88
駐車・・・・・・・・・・・・・・・・・93	ドアトリム操作部・・・・・・・・26
発進92	ドアの開閉・・・・・・・56
	1 7 -2 [71] [33
	車外からの開閉・・・・・・ 56
9	車外からの開閉・・・・・・56 車内からの開閉・・・・・56
タ タイヤ空気圧ラベル・・・・・・ 180	車内からの開閉······56 ドアミラー·····67
タイヤ空気圧ラベル・・・・・・180	車内からの開閉・・・・・ 56         ドアミラー・・・・・ 67         ドアミラーの角度調整・・・・ 68
タイヤ空気圧ラベル・・・・・ 180タイヤとホイール・・・・・ 178、266応急用スペアタイヤ・・・・・ 267	車内からの開閉・・・・・56         ドアミラー・・・・67         ドアミラーの角度調整・・・・68         ドアミラーの格納 / 展開・・・・68
タイヤ空気圧ラベル・・・・180タイヤとホイール・・・・266応急用スペアタイヤ・・・・267走行時の注意・・・・180	車内からの開閉・・・・・ 56         ドアミラー・・・・・ 67         ドアミラーの角度調整・・・・ 68
タイヤ空気圧ラベル・・・ 180タイヤとホイール・・・・ 178、266応急用スペアタイヤ・・・ 267走行時の注意・・・・ 180タイヤ空気圧ラベル・・・ 180	車内からの開閉・・・・・56         ドアミラー・・・・67         ドアミラーの角度調整・・・・68         ドアミラーの格納 / 展開・・・・68
タイヤ空気圧ラベル・・・ 180タイヤとホイール・・・・ 178、266応急用スペアタイヤ・・・ 267走行時の注意・・・ 180タイヤ空気圧ラベル・・・ 180タイヤの点検・・・ 179	車内からの開閉・56ドアミラー・67ドアミラーの角度調整・68ドアミラーの格納 / 展開・68ドアロックスイッチ・58盗難防止システム・50けん引防止警報機能・51
タイヤ空気圧ラベル・・・ 180タイヤとホイール・・・・ 178、266応急用スペアタイヤ・・・ 267走行時の注意・・・ 180タイヤ空気圧ラベル・・・ 180タイヤの点検・・・・ 179タイヤローテーション・・ 182	車内からの開閉・56ドアミラー・67ドアミラーの角度調整・68ドアミラーの格納 / 展開・68ドアロックスイッチ・58盗難防止システム・50けん引防止警報機能・51盗難防止警報システム・50
タイヤ空気圧ラベル・・・ 180タイヤとホイール・・・・ 178、266応急用スペアタイヤ・・・ 267走行時の注意・・・ 180タイヤ空気圧ラベル・・ 180タイヤの点検・・・・ 179タイヤローテーション・・ 182タイヤを清掃するとき・・ 180	車内からの開閉・56ドアミラー・67ドアミラーの角度調整・68ドアロックスイッチ・58盗難防止システム・50けん引防止警報機能・51盗難防止警報システム・50室内センサー・52
タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤとホイール・・・178、266応急用スペアタイヤ・・・267走行時の注意・・・180タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤの点検・・・・179タイヤローテーション・・182タイヤを清掃するとき・・180標準タイヤ・・・・266	車内からの開閉・56ドアミラー・67ドアミラーの角度調整・68ドアニラーの格納 / 展開・68ドアロックスイッチ・58盗難防止システム・50けん引防止警報機能・51盗難防止警報システム・50室内センサー・52トラブルの原因と対応・220
タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤとホイール・・・266応急用スペアタイヤ・・267走行時の注意・・180タイヤ空気圧ラベル・・180タイヤの点検・・・179タイヤローテーション・・182タイヤを清掃するとき・180標準タイヤ・・266タコメーター・・106	車内からの開閉・56ドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤとホイール・・・178、266応急用スペアタイヤ・・・267走行時の注意・・・180タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤの点検・・・・179タイヤローテーション・・182タイヤを清掃するとき・・180標準タイヤ・・・・266	車内からの開閉・56ドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤとホイール・・・266応急用スペアタイヤ・・267走行時の注意・・180タイヤ空気圧ラベル・・180タイヤの点検・・・179タイヤローテーション・・182タイヤを清掃するとき・180標準タイヤ・・266タコメーター・・106	車内からの開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤとホイール・・・266応急用スペアタイヤ・・267走行時の注意・・・180タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤの点検・・・179タイヤローテーション・・182タイヤを清掃するとき・・・180標準タイヤ・・・266タコメーター・・・106正しい運転姿勢・・・75チャイルドセーフティシート・・・37ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ	車内からの開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤとホイール・・・266応急用スペアタイヤ・・267走行時の注意・・・180タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤの点検・・・179タイヤローテーション・・182タイヤを清掃するとき・・・180標準タイヤ・・・266タコメーター・・106正しい運転姿勢・・・75チャイルドセーフティシート・・・37ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ・シート固定装置・・・41	車内からの開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤとホイール・・・266応急用スペアタイヤ・・267走行時の注意・・・180タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤの点検・・・179タイヤローテーション・・182タイヤを清掃するとき・・180標準タイヤ・・・266タコメーター・・106正しい運転姿勢・・・75チャイルドセーフティシート・・・37ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ・シート固定装置・・・41助手席エアバッグオフ表示灯・・39	車内からの開閉・       56         ドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤとホイール・・・266応急用スペアタイヤ・・267走行時の注意・・・180タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤの点検・・・179タイヤローテーション・・182タイヤを清掃するとき・・180標準タイヤ・・・266タコメーター・・106正しい運転姿勢・・・75チャイルドセーフティシート・・37ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ・シート固定装置・・・41助手席エアバッグオフ表示灯・・39チャイルドセーフティシート固定機構・40	車内からの開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤ空気圧ラベル・180タイヤとホイール・178、266応急用スペアタイヤ・267走行時の注意・180タイヤ空気圧ラベル・180タイヤの点検・179タイヤローテーション・182タイヤを清掃するとき・180標準タイヤ・266タコメーター・106正しい運転姿勢・75チャイルドセーフティシート・37ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ・ シート固定装置・41助手席エアバッグオフ表示灯・ チャイルドセーフティシート固定機構・40デザーアンカー・41	車内からの開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤとホイール・・・266応急用スペアタイヤ・・267走行時の注意・・・180タイヤ空気圧ラベル・・・180タイヤの点検・・・179タイヤローテーション・・182タイヤを清掃するとき・・180標準タイヤ・・・266タコメーター・・106正しい運転姿勢・・・75チャイルドセーフティシート・・37ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ・シート固定装置・・・41助手席エアバッグオフ表示灯・・39チャイルドセーフティシート固定機構・40	車内からの開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

表示灯 / 警告灯 · · · · · · · · · · · 222 ヘッドランプ · · · · · · · 229	<b>発進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
ワイパー・・・・・・230	
200	<b>バッテリー・・・・・・・・・・・247、265</b> インジケーター付きバッテリー・・・・ 248
ナ	車載バッテリーの電圧 / 容量 ・・・・・・ 265
	バッテリー取り扱いの一般的な注意・・247
ナビゲーション・・・・・・・112	バッテリーの位置・・・・・・・・・・・248
慣らし運転・・・・・・164	
日常の手入れ・・・・・・201	バッテリーがあがったとき・・・・・・249
荷物の積み方 / 小物入れ ・・・・・・ 149	バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・247
カップホルダー・・・・・・・・・149	バッテリーの位置・・・・・・・248
小物入れ	バニティミラー・・・・・・158
収納ネット・・・・・・・・・150	パワーウインドウ・・・・・・88
セーフティネット・・・・・・・154	コンビニエンスオープニング・・・・・ 89
荷物を固定するとき・・・・・・152	コンビニエンスクロージング機能・・・・90
荷物を積むとき・・・・・・・150	ドアウインドウが自動で開かないとき・89
分割可倒式リアシート・・・・・・153	ドアウインドウの開閉・・・・・・88
ルーフラック・・・・・・150	パンクしたタイヤを交換する・・・・・・ 241
荷物を固定するとき・・・・・・152	ジャッキアップする・・・・・・・242
荷物固定用リング・・・・・・ 152	ジャッキダウンする‥‥‥‥‥ 246
荷物を積むとき・・・・・・150	スペアタイヤを取り付ける‥‥‥ 245
ぬかるみからけん引するとき・・・・・・253	タイヤ交換の準備‥‥‥‥ 242
燃料262	パンクしたとき・・・・・・・241
燃料消費について・・・・・・263	タイヤ交換の準備・・・・・・・ 241
燃料タンク容量······262	パンクしたタイヤを交換する・・・・・ 241
燃料給油フラップの手動解錠・・・・・・234	ビークルプレート・・・・・・261
	エンジン番号・・・・・・・・ 261
燃料の給油・・・・・ 165	オプションコードプレート・・・・・・261
燃料を給油する・・・・・・・165	車台番号261
燃料を給油する・・・・・・・165	ニューカープレート・・・・・・261
	非常時の施錠 / 解錠 ・・・・・・・233
Л	運転席ドアの解錠233
パーキングブレーキ・・・・・・94	エマージェンシーキー・・・・・・233
パーキングロックの解除・・・・・・236	車両の施錠・・・・・・234
パークトロニック・・・・・・ 134	スライディングルーフの手動操作・・・・235
インジケーター······134	燃料給油フラップの手動解錠・・・・・・234
センサーの感知範囲・・・・・・ 136	パーキングロックの解除・・・・・・236
パークトロニックセンサー・・・・・ 134	非常信号用具・・・・・・207
パークトロニックの作動・・・・・・ 134	非常点滅灯・・・・・・・80
灰皿・・・・・159	ヒューズ・・・・・・254
フロントの灰皿・・・・・・ 159	ヒューズ交換についての注意 254
リアの灰皿・・・・・・・・・160	ヒューズの位置254
100	ヒューズボックスを開く254

ヒューズを交換する256	マ
ヒューズ一覧256	マルチファンクションステアリング・・・・・ 23
ヒューズ交換についての注意254	マルチファンクションディスプレイ・・・・ 107
ヒューズの位置・・・・・・254	オーディオ・・・・・・・・・・・・・・・・112
ヒューズボックスを開く・・・・・・254	各種設定······114
グローブボックス下部の	イージーエントリー設定画面‥‥‥ 123
ヒューズボックス・・・・・・255	各種設定項目の初期化・・・・・・ 115
センターコンソール右側後部の	各種設定メイン画面・・・・・・ 114
ヒューズボックス・・・・・・・255	コンフォート・・・・・・123
バッテリー収納部のヒューズボックス	車速感応ドアロック設定画面・・・・・122
256	シャリョウ・・・・・・・121、124
ランプスイッチ横のヒューズボックス	設定グループ選択画面······· 114
254	メーター・・・・・・・116
ヒューズを交換する256	ライト・・・・・・・・・118
標準タイヤ・・・・・266	故障表示・・・・・・・・・・・113
ブレーキ・・・・・・187	故障表示のリセット・・・・・・ 113 車両情報・・・・・・・109
	車両情報サブ画面・・・・・・・・109
<b>ブレーキ液・・・・・・・・・・・・176、264</b> ブレーキ液の交換・・・・・・・177	車両情報メイン画面・・・・・・・110
ブレーキ液の量を点検する・・・・・・ 176	走行速度 / 外気温度表示画面・・・・・ 111
	電話・・・・・・・・・・・・・・・・・126
フロアマット・・・・・・162	トリップコンピューター・・・・・・124
フロントシートベルト・・・・・・ 74	ショートトリップメーター画面・・・・ 125
フロントワイパー・・・・・85	走行可能距離画面126
ウインドウウォッシャーを噴射させる・86	ロングトリップメーター画面‥‥‥ 125
フロントワイパーを作動させる‥‥‥ 85	ナビゲーション・進行方向方位表示・・112
レインセンサー・・・・・ 87	マルチファンクションステアリング・・107
ワイパーを 1 回だけ作動させる	メイン画面一覧108
(ティップ機能)・・・・・・86	マルチファンクションディスプレイの
分割可倒式リアシート・・・・・・153	表示・・・・・・104
ヘッドランプウォッシャー・・・・・・80	ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・67
ヘッドランプの下向き /	サイドアンダーミラー・・・・・・・69
上向きの切り替え・・・・・・ 79	自動防眩機能68
ヘッドレスト・・・・・・・63	ドアミラー・・・・・・・・・・67
フロントヘッドレスト・・・・・・63	ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・ 67
リアヘッドレスト・・・・・・・63	メーター照度調節ボタン・・・・・・105
方向指示······79	メーターパネル・・・・・・・ 22、104
ボンネット・・・・・・167	オドメーター・・・・・・104
ボンネットを閉じる・・・・・・・168	スピードメーター・・・・・・105
ボンネットを開く・・・・・・・167	タコメーター・・・・・・106
	燃料給油口位置表示・・・・・・・105
	燃料計
	燃料残量警告灯105

マルチファンクションディスプレイの	リモコン機能・・・・・・54
表示104	リモコン機能の設定切替・・・・・・55
メーター照度調節ボタン・・・・・・105	ロケイターライティング・・・・・・56
リセットボタン・・・・・・・105	ルーフラック・・・・・・150
冷却水温度計105	ルームミラー・・・・・・・・・67
メモリー機能・・・・・・ 70	ルームランプ・・・・・・82
シート位置の記憶70	乗降用ランプ・・・・・・・84
助手席側ドアミラーの	ステップカバーランプ・・・・・・84
パーキングヘルプ機能・・・・・・71	ドアミラーランプ・・・・・・・84
メンテナンス・・・・・ 199	フロント読書灯・・・・・・・・・83
整備手帳199	ラゲッジルームランプ・・・・・・83
日常点検199	リア読書灯・・・・・・・83
メンテナンスインジケーター画面・・・・ 199	リアルームランプ・・・・・・・83
メンテナンスインジケーター画面・・・・・・ 199	ルームランプの点灯 / 消灯82
表示メッセージ・・・・・・・200	冷却水・・・・・・ 174、264
文字メッセージ・・・・・・・213	オーバーヒートしたとき・・・・・・175
	不凍液の濃度・・・・・・・264
ヤ	冷却水の量を点検する‥‥‥ 174
雪道や凍結路面の走行・・・・・・186	冷却水を補給する‥‥‥‥ 174
当造で深相距面のた1] 100	冷却水温度計105
=	
ラ	ワ
ライター・・・・・・160	ワイパー・・・・・85
ライター・・・・・ 160 ランプ・・・・・ 76	ワイパー・・・・・・85
<b>ライター・・・・・160 ランプ・・・・・76</b> コーナリングランプ・・・・81	<b>ワイパー・・・・・85</b> フロントワイパー・・・85
ライター・・・ 160ランプ・・・・ 76コーナリングランプ・・・・ 81車外ランプ消灯遅延機能・・・ 78	ワイパー・・・・・・85
ライター160ランプ・76コーナリングランプ・81車外ランプ消灯遅延機能・78非常点滅灯・80	<b>ワイパー・・・・85</b> フロントワイパー・・・・85 リアワイパー・・・・87
ライター160ランプ・76コーナリングランプ・81車外ランプ消灯遅延機能・78非常点滅灯・80ヘッドランプウォッシャー・80	<b>ワイパー・・・・85</b> フロントワイパー・・・・85 リアワイパー・・・87
ライター160ランプ・76コーナリングランプ・81車外ランプ消灯遅延機能・78非常点滅灯・80ヘッドランプウォッシャー・80ヘッドランプの下向き /	ワイパー       85         フロントワイパー       85         リアワイパー       87         A       44
ライター160ランプ・76コーナリングランプ・81車外ランプ消灯遅延機能・78非常点滅灯・80ヘッドランプウォッシャー・80ヘッドランプの下向き / 上向きの切り替え・79	<b>ワイパー</b> 85 フロントワイパー 85 リアワイパー 87 ABS 44 ABS が作動したとき 45
ライター160ランプ・・・・ 7676コーナリングランプ・・・・ 81車外ランプ消灯遅延機能・・・ 78非常点滅灯・・・・ 8080ヘッドランプウォッシャー・・ 8080ヘッドランプの下向き / 上向きの切り替え・・・ 7979	ワイパー       85         フロントワイパー       85         リアワイパー       87         A       44
ライター160ランプ・・・・ 7676コーナリングランプ・・・・ 81車外ランプ消灯遅延機能・・・ 78非常点滅灯・・・・ 8080ヘッドランプウォッシャー・・ 8080ヘッドランプの下向き / 上向きの切り替え・・・ 7979方向指示・・・・ 7976	<b>ワイパー</b> 85 フロントワイパー 85 リアワイパー 87  A  ABS 44 ABS が作動したとき 45 BAS 46
ライター160ランプ・・・・ 7676コーナリングランプ・・・・ 81車外ランプ消灯遅延機能・・・ 78非常点滅灯・・・・ 8080ヘッドランプウォッシャー・・・ 8080ヘッドランプの下向き / 上向きの切り替え・・・ 7979方向指示・・・・ 7970ランプスイッチ・・・・ 7670	<b>ワイパー</b> 85 フロントワイパー 85 リアワイパー 87  A  ABS 44 ABS が作動したとき 45 BAS 46
ライター160ランプ・・・・ 7676コーナリングランプ・・・・ 81車外ランプ消灯遅延機能・・・ 78非常点滅灯・・・・ 8080ヘッドランプウォッシャー・・・ 8080ヘッドランプの下向き / 上向きの切り替え・・・ 7979方向指示・・・ 7976ランプスイッチ・・・ 7678	<b>ワイパー</b> 85 フロントワイパー 85 リアワイパー 87  A  ABS 44 ABS が作動したとき 45 BAS 46
ライター160ランプ・・・・ 7676コーナリングランプ・・・・ 81事外ランプ消灯遅延機能・・・ 78非常点滅灯・・・・ 8080ヘッドランプウォッシャー・・ 8080ヘッドランプの下向き / 上向きの切り替え・・・ 7979方向指示・・・ 7976ランプスイッチ・・・ 7678フォグランプ・・・ 7878フォグランプ・・・ 7878	<b>ワイパー</b> 85 フロントワイパー 85 リアワイパー 87  A  ABS 44 ABS が作動したとき 45 BAS 46
ライター160ランプ・・・・ 7676コーナリングランプ・・・・ 81車外ランプ消灯遅延機能・・・ 78非常点滅灯・・・・ 8080ヘッドランプウォッシャー・・ 8080ヘッドランプの下向き / 上向きの切り替え・・・ 7979方向指示・・・ 7975ランプスイッチ・・・ 7676プーキングランプ・・・ 7878フォグランプ・・・ 7978ヘッドランプ・・・ 77	ワイパー       85         フロントワイパー       87         A         ABS       44         ABS が作動したとき       45         BAS       46         E       E         EBV       49
ライター     160       ランプ・・・・ス6     ス6       コーナリングランプ・・・・81     事外ランプ消灯遅延機能・・・78       非常点滅灯・・・・・80     80       ヘッドランプウォッシャー・・・80     80       ヘッドランプの下向き /     上向きの切り替え・・・79       方向指示・・・・・フランプスイッチ・・・・76     76       ランプスイッチ・・・・76     78       フォグランプ・・・ス8     78       ヘッドランプ・・・ス7     77       リアヘッドレスト・・・36     36	ワイパー85フロントワイパー85リアワイパー87AAABS44ABS が作動したとき45BAS46E49ESP46ESP オフスイッチ48
ライター・・・ 76         ランプ・・・・ 76         コーナリングランプ・・・ 81         車外ランプ消灯遅延機能・・ 78         非常点滅灯・・・・ 80         ヘッドランプウォッシャー・・ 80         ヘッドランプの下向き /         上向きの切り替え・・ 79         方向指示・・・ 79         ランプスイッチ・・・ 76         パーキングランプ・・ 78         フォグランプ・・ 78         ヘッドランプ・・ 78         ヘッドランプ・・ 77         リアヘッドレスト・・ 36         リアワイパー・・ 87	ワイパー       85         フロントワイパー       87         A         ABS       44         ABS が作動したとき       45         BAS       46         E       E         ESP       46
ライター       160         ランプ・・・・フ含       76         コーナリングランプ・・・・81       事外ランプ消灯遅延機能・・・78         非常点滅灯・・・・80       80         ヘッドランプウォッシャー・・・80       80         ヘッドランプの下向き / 上向きの切り替え・・・・フランプスイッチ・・・フランプスイッチ・・・フランプスイッチ・・・フランプスイッチ・・・フランプスイッチ・・・フォグランプ・・・フォグランプ・・・フォグランプ・・・フォグランプ・・・ファッドランプ・・・ファワイバー・・・ス6       78         リアワイパー・・・ス7       リアワイパー・・・ス6         リアウインドウウォッシャーを       87	ワイパー・・・・85         フロントワイパー・・・87         A         ABS・・・・44         ABS が作動したとき・45         BAS・・・・46         E         ESP・・・・46         ESPオフスイッチ・・・48
ライター160ランプ・・・・フランプ・・・・スを コーナリングランプ・・・・スを 車外ランプ消灯遅延機能・・・スを 非常点滅灯・・・・スを 非常点滅灯・・・のッドランプウォッシャー・・・80 ヘッドランプの下向き / 上向きの切り替え・・・フタ 	ワイパー・・・・85         フロントワイパー・・・87         A         ABS・・・・44         ABS が作動したとき・45         BAS・・・・46         E         ESP・・・・49         ESP オフスイッチ・・・48         I         ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート
ライター       160         ランプ・・・・フ含       76         コーナリングランプ・・・・81       事外ランプ消灯遅延機能・・・78         非常点滅灯・・・・80       80         ヘッドランプウォッシャー・・・80       80         ヘッドランプの下向き / 上向きの切り替え・・・・フランプスイッチ・・・フランプスイッチ・・・フランプスイッチ・・・フランプスイッチ・・・フランプスイッチ・・・フォグランプ・・・フォグランプ・・・フォグランプ・・・フォグランプ・・・ファッドランプ・・・ファワイバー・・・ス6       78         リアワイパー・・・ス7       リアワイパー・・・ス6         リアウインドウウォッシャーを       87	ワイパー       85         フロントワイパー       87         A         ABS       44         ABS が作動したとき       45         BAS       46         E       EBV         ESP       46         ESP オフスイッチ       48

S
SRS (乗員保護補助装置)・・・・・・30         SRS 警告灯・・・・・・・30         エアバッグ・・・・・・32         シートベルトテンショナー・・・・31         シートベルトテンショナーと         運転席 / 助手席エアバッグの作動・・30         ベルトフォースリミッター・・・・31
数字
12V 電源ソケット・・・・・・・ 161 4ETS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

### 環境保護について

ダイムラー社では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしない でください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- 指定サービス工場で適切な時期に点 検整備を受けてください。

### ♀ 環境

ダイムラー社は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導入 しています。

### 安全のために

### 走行する前に

#### 点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

### 夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

### 日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

### ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

### タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

### シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

### 運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かない でください。ブレーキペダルやア クセルペダルの下に物が入ると、 ペダルを操作できなくなるおそれ があります。
- フロアマットは純正品のみを正し く使用してください。車に合った ものを使用しないと、ペダル操作 ができなくなるおそれがあります。

### 車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

### ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

### 子供を乗せるとき

### 子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを 正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急 ブレーキ時や事故のとき、大人と 車の間に挟まれて重大なけがをす るおそれがあります。

### 小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6 歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート(▷37 ページ)を使用する ことが法律で義務付けられています。

### 子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置に触れるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、 必ず後席に装着してください。や むを得ず助手席に装着するときは、 車の進行方向に向けてチャイルド セーフティシートを装着し、助手 席シートをできるだけ後ろの位置 にしてください。

 子供を助手席に座らせるときは、助 手席シートをできるだけ後ろの位置 にして、正しく座らせてください。 エアバッグの作動時に大きな衝撃を 受けるおそれがあります。

### 子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉 してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- リアドアやテールゲートのチャイルドプルーフロック(▷42ページ)、パワーウインドウのセーフティスイッチ(▷42ページ)を活用してください。

# ドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

#### 車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

### オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「走行と停車」もあわせてお読みください(▷91ページ)。

### オートマチック車の特性

クリープ現象:エンジンがかかっているとき、セレクターレバーが **P**、 N 以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン:走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

### エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作してください。不慣れな左足で操作すると、事故を起こすおそれがあります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

### エンジンの始動

セレクターレバーが **P** に入っていることを確認して、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

### 発進

- エンジンが適正なアイドリング回転 数になっていることを確認してくだ さい。
- セレクターレバーを D 、 R に 入れるときは、必ずブレーキペダル を十分に踏み込んでください。

- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

また、上り坂で発進するときは、ヒルスタートアシスト(▷93ページ)が作動します。

#### 走行中

- セレクターレバーを N に入れたまま走行し続けないでください。エンジンブレーキがまったく効かず、ブレーキペダルだけで走行速度を調整しようとすると、車のコントロールを失うおそれがあります。また、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

### 停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが走行位置に入ると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂などでは、アクセルペダルの踏み加減によって停止状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。

 完全に停車する前に、セレクターレバーを P に入れないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

### 駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ず セレクターレバーを ■P■ に入れ、 パーキングブレーキを確実に効かせ て、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにセレクターレバーを P か N に戻すように心がけてください。 R に入っていることを忘れてアクセルペダルを踏み込むと、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

### 4輪駆動車 (4WD) の取り扱い

4 輪駆動走行は、滑りやすい路面などで本来の優れた走行性能を発揮しますが、どこでも走れる万能車ではありません。路面の状況や斜面に注意して安全運転を心がけてください。

オフロードでの走行(▷193ページ) も併せて参照してください。

### オフロード走行は慎重に

急加速や急ブレーキ、急ハンドルを避けてください。横滑りや横転などの原因になります。また、車をジャンプさせないでください。車体や駆動装置を損傷するおそれがあります。

### 積雪路や凍結路を走行するときは

できるだけ低速で走行し、急加速や 急ブレーキ、急ハンドルを避けてく ださい。

#### 砂地やぬかるみを走行するときは

車から降り、砂地やぬかるみの状態を確認してから、できるだけ低速で走行してください。

### 急な坂道を上るときは

土手や斜面では、傾斜に対してまっす ぐに走行してください。斜めに走行す ると、車が横転するおそれがあります。

### 乾燥した舗装路、高速道路を走行する ときは

- クロスカントリーギアにしないでく ださい(▷99ページ)。エンジンが 高回転になり、エンジンを損傷する おそれがあります。
- ディファレンシャルロック (▷101 ページ)をオンにしないでください。 ステアリングがまわしにくくなるため、車が直進し、事故につながるおそれがあります。また、駆動装置を損傷するおそれがあります。

#### オフロード走行後


損傷した箇所がないか入念に点検して ください。

損傷があるときは、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

外観	20
インストルメントパネル	21
メーターパネル	22
マルチファンクションステアリング	ブ
	23
センターコンソール	24
前席上方の操作部	25
ドアトリム操作部	26



## 外観



	名称	ページ
1	テールゲート	58
2	リアデフォッガー	145
3	テールランプ	240
4	燃料給油口	165
5	ドア	56
6	ドアミラー	67
7	サイドアンダーミラー	69
8	ヘッドランプ	76
		240
9	ボンネット	167
	エンジンオイル	170
		263
	ブレーキ液	176
		264

	名称	ページ
9	ウォッシャー液	177
		265
	冷却水	174
		264
10	ワイパー	85
11)	タイヤとホイール	178
		266
12	けん引フック	252

### インストルメントパネル



	名称	ページ
1	コンビネーションレバー	79
	(ヘッドランプ / 方向指	79
	示 / ワイパー)	86
2	クルーズコントロール	128
	レバー / 可変スピード リミッターレバー	131
3	メーターパネル	22
		104
4	音声認識レバー	別冊
5	エンジンスイッチ	61
6	グローブボックス	156
7	ホーン	
8	ステアリング	66
9	ステアリング調整レ バー	66

	名称	ページ
10	ヘッドランプウォッ シャースイッチ	80
11)	ランプスイッチ	76
12	ドアミラー調整スイッチ	68
13	ボンネットロック解除 ハンドル	167

### メーターパネル



	名称	ページ
1	ヘッドランプ表示灯	77
2	ESP 表示灯	47
3	スピードメーター	105
4	車間距離警告灯1)	
5	方向指示表示灯	80
6	マルチファンクション ディスプレイ(車両情 報メイン画面)	110
7	ABS 警告灯	45
8	シートベルト警告灯	29
9	SRS 警告灯	30
10	エンジン警告灯	215
		224
11)	燃料残量警告灯	105
12	燃料給油口位置表示	105

		PS42245463F
	名称	ページ
13	燃料計	105
14)	タコメーター	106
(15)	ハイビーム表示灯	79
16)	マルチファンクション ディスプレイ (車両情 報サブ画面)	110
17	トランスファー表示	100
18	シフト位置表示	96
19	タイヤ空気圧警告灯 1)	
20	ブレーキ警告灯	216
		223
		224
21)	冷却水温度計	105
22	メーターパネル照度調 整ボタン / リセットボ タン	105


<sup>1)</sup> 日本仕様車では、警告灯としては機能しません。


### マルチファンクションステアリング



	名称	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	107
2	+     -       設定スイッチ / 音量スイッチ	107
3	<ul><li>② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>	107
4	<b>回 プ</b> 表示切り替えスイッチ	107
5	△   ▽   スクロールスイッチ	107

### センターコンソール





	名称	ページ
1	シートヒータースイッ チ (運転席)	64
2	リアワイパースイッチ	87
3	ESP オフスイッチ	48
4	ディファレンシャル ロックスイッチ	102
5	ドアロックスイッチ	58
6	けん引防止警報機能解 除スイッチ	51
7	シートヒータースイッ チ (助手席)	64
8	室内センサー解除スイッチ	52
9	非常点滅灯スイッチ	80


	名称	ページ
10	COMAND システム	別冊
11)	灰皿 / ライター	159
		160
12	エアコンディショナー コントロールパネル	138
(13)	助手席エアバッグオフ 表示灯	39
14)	リアウインドウウォッ シャースイッチ	87
15)	セレクターレバー	95
(6)	トランスファースイッチ	100
17)	パーキングブレーキレ バー	94

### 前席上方の操作部



	名称	ページ
1	リアルームランプ / ラ ゲッジルームランプス イッチ	82
2	読書灯スイッチ(右側)	82
3	スライディングルーフ スイッチ	148
4	ルームミラー	67
5	ルームランプスイッチ	82
6	読書灯スイッチ(左側)	82

### ドアトリム操作部



運転席ドア

	名称	ページ
1	ドアウインドウスイッチ	88
2	シート調整スイッチ	62
3	ドアレバー	56
4	メモリースイッチ ポジションスイッチ	70

乗員安全装備	28
走行安全装備	44
恣難防止システム	50



### 乗員安全装備

### 乗員保護装置

事故が発生したときの衝撃により、車は急激に加速または減速するおそれがあります。

そのとき、乗員は車内に身体を激しく ぶつけたり、車外に放出されて、けが をするおそれがあります。

ただし、シートベルトを中心に、シートベルトテンショナーやベルトフォースリミッター、エアバッグなどで構成される乗員保護装置によって、負傷する可能性を最小限にでき、また、万一負傷したときにも、けがの程度を最小限にとどめることができます。

### $\Lambda$

### けがのおそれがあります

乗員保護装置を取り外したり、関連部品や配線などを改造しないでください。また、車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

誤作動でけがをしたり、事故などのとき、正常に作動しなくなるおそれがあります。

### エアバッグの効果について

以下の理由から、エアバッグはシート ベルトを正しく着用している場合にの み、シートベルトの保護機能を高める ことができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、 正面からの衝突のときなどに乗員 が前方に投げ出されるのを防ぐこ とができます。

### $\triangle$

### けがのおそれがあります

エアバッグはシートベルトの効果を補助する装置であり、シートベルトの代わりになるものではありません。必ず乗員全員がシートベルトを正しく着用し、シートのバックレストをできるだけ垂直の位置にして乗車してください。

- シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの 衝撃から乗員を保護する効果はありません。
- 1 エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。また、乗員が正しくシートベルトを着用している場合、状況によってはエアバッグによる補助的な保護を必要としないことがあります。

### シートベルト

シートベルトとチャイルドセーフティシート(▷37ページ)は、車内に身体を激しくぶつけたり、車外に放出される危険から乗員を守ります。

シートベルトとチャイルドセーフティ シートは、衝突時における最も重要で 効果的な乗員保護装置です。

シートベルトについて、詳しくは (▷72 ページ) をご覧ください。

妊娠中の方やけがの治療中の方は、医師に相談の上、シートベルトを着用してください。

### $\triangle$

### けがのおそれがあります

- 乗車するときは、すべての乗員が正 しくシートベルトを着用しているこ とを確認してください。
- シートベルトを着用していなかったり、シートベルトのプレートが確実にバックルに差し込まれていないと、事故などのとき致命的なけがをするおそれがあります。
- 子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトやバックルが汚れていたり損傷していると、シートベルトの保護機能が正しく発揮されません。

シートベルトを正しく機能させ、損傷を防ぐために以下の点に注意してください。

- ◇ ドアに挟んだり、鋭利な部分に 当てない
- ◇ たばこの火など、熱いものを近付けない
- ◇バックル部分に異物を入れない
- ◇分解や改造などをしない
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃を受けたときは、指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用 しないでください。

### タートベルト警告灯

エンジンスイッチを **2** の位置にすると 点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席 の乗員がシートベルトを着用していな いときは、シートベルト警告灯が点灯 します。

### シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用しないでエンジンスイッチを2の位置にするかエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

### 走行中のシートベルト警告

走行速度が約 25km/h 以上になったときに、運転席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約 25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

### SRS(乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター
- エアバッグ

### SRS SRS 警告灯

エンジンスイッチを 1 の位置にすると 点灯し、数秒後に消灯します。

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し、エンジン始動後に消灯します。 エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の ときは、一定間隔で自己診断を行ない、 SRS の異常を検出します。

### **^**

### けがのおそれがあります

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

- エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にしたときに SRS 警告灯が点灯し ないとき
- エンジンスイッチを1の位置にしたときは数秒後に、エンジンスイッチを2の位置にしたときはエンジンを始動後にSRS警告灯が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

### シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動

シートベルトテンショナーとエアバッグの作動は、衝撃の強さによって変わります。

衝突などで衝撃が発生した際、センサーは衝撃の強さや方向などを検知し、シートベルトテンショナーを作動させる必要があるか判断します。

さらに前方から一定以上の衝撃を検知 したときに、運転席 / 助手席エアバッ グが作動します。

**(i)** 事故の状況によってはエアバッグ が作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初の段階において検知された衝撃 の強さや方向などに基づいて作動 します。

- センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決ま ります。
  - 衝撃の集中度 / 分散度
  - 衝撃の角度
  - 車体の変形度合い
  - 衝突物の特性

### シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

#### シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、車の前 後方向から大きな衝撃を受けたときに シートベルトを引き込み、シートベル トの効果を高める装置です。

フロントシートと左右リアシートの シートベルトに装備されています。

シートベルトテンショナーは、エンジ ンスイッチが2の位置で、以下のと きに作動します。

- SRS に異常がないとき
- シートベルトが正しくバックルに差 し込まれているとき
- 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 前後方向に急激に強い衝撃が加わっ たとき
- 車両の横転などにより、前後方向か ら一定以上の衝撃を検知したとき

また、助手席には乗員検知機能を装備 しており、助手席に乗員がいないと判 断したときは助手席のシートベルトテ ンショナーは作動しません。

### ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターはシートベ ルトに一定以上の荷重がかかったとき に作動し、乗員の胸にかかる力を軽減 します。

フロントシートと左右リアシートの シートベルトに装備されています。

フロントシートのベルトフォースリ ミッターは、運転席 / 助手席エアバッ グと連動しており、乗員にかかる力を 分散・軽減します。

### **/!**\ けがのおそれがあります

- シートベルトテンショナーの作動時 にわずかに白煙が発生することがあ りますが、火災の心配はありません。 ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患の ある方は一時的に呼吸障害を起こす おそれがありますので、安全を確認 のうえ車外へ出るか、ドアやドアウ インドウを開き換気を行なってくだ さい。
- リアのシートベルトテンショナー は、作動時にバックルが下方に引き 込まれます。バックル部分に作動の 妨げになるようなものがないことを 確認してください。
- 作動したシートベルトテンショナー は、必ず指定サービス工場で新品と 交換してください。

未作動のシートベルトテンショナー を廃棄するときは、廃棄専用の処置 が必要です。指定サービス工場、ま たは専門業者に依頼してください。

- 助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。
- 🚹 シートベルトテンショナーの作動 時に爆発音が聞こえますが、通常で は聴力への影響はありません。

- シートベルトテンショナーは、 シート位置が不適切なときや、シートベルトが正しく着用されていない ときは、効果を発揮できません。
- シートベルトテンショナーは、 バックレストに乗員の身体を密着さ せるためのものではありません。
- **i** シートベルトテンショナーが作動 すると、SRS 警告灯が点灯します。

### エアバッグ



### けがのおそれがあります

エアバッグの乗員保護機能を正しく発揮するため、以下の点に注意してください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく着用し、バックレストをできるだけ垂直の位置にしてください。
  - ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整してください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイル ドセーフティシートを使用して確実 に身体を固定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整し、助手席シートはできるだけ後部に動かし、エアバッグとの間隔を確保してください。間隔が狭すぎると、エアバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。
- やむを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけないでください。ウインドウバッグが 作動する衝撃でけがをするおそれがあります。

- 衣服のポケットなどに重い物や鋭利 な物を入れないでください。
- 運転中はステアリングのパッド部を 持ったり、身体をステアリングや ダッシュボードにのせないでくださ い。エアバッグの作動が妨げられる おそれや、エアバッグが作動したと きにけがをするおそれがあります。
- ドアなどの内張りに寄りかからない でください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に ペットや荷物を置かないでください。
- エアバッグ収納部やその近くに物を 置かないでください。
- アシストグリップやコートフックに かたい物や鋭利な物をかけないでく ださい。
- ウインドウやピラーの周囲にアク セサリーなどを取り付けないでく ださい。
- ルームミラーに市販のワイドミラー などを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連部品や配線などを改造しないでください。誤作動でけがをしたり、正しく作動しなくなります。



### けがのおそれがあります

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- 助手席側のダッシュボードパネル部
- シートのバックレスト側面

#### エアバッグの作動

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。

これにより、乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

### $\Lambda$

### けがのおそれがあります

- 関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。
- エアバッグの作動時にわずかに白煙 が発生することがありますが、火災 の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患の ある方は一時的に呼吸障害を起こす おそれがありますので、安全を確認 のうえ車外へ出るか、ドアやドアウ インドウを開き換気を行なってくだ さい。

作動したエアバッグは、必ず指定 サービス工場で新品と交換してくだ さい。

未作動のエアバッグを廃棄するとき は、廃棄専用の処置が必要です。指 定サービス工場、または専門業者に 依頼してください。

- エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。
- ・シートベルトテンショナーの作動時に爆発音が聞こえますが、通常では聴力への影響はありません。
- エアバッグが作動すると、SRS 警告灯が点灯します。

### エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席	ステアリング
エアバッグ	パッド部
助手席	助手席ダッシュ
エアバッグ	ボードパネル部
ウインドウ バッグ	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部

### 運転席/助手席エアバッグ



- ① 運転席エアバッグステアリングパッド部
- ② 助手席エアバッグ 助手席ダッシュボードパネル部


前方からの強い衝撃を受けると作動 し、乗員の頭部や胸部への衝撃を分 散・軽減します。 運転席 / 助手席エアバッグは、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、前方から一定 以上の衝撃を検知したとき
- エアバッグの作動が、シートベルト による乗員保護機能をさらに高める とシステムが判断したとき
- シートベルトを正しく着用している とき
- 車両の横転などにより、前後方向から一定以上の衝撃を検知したとき

また、助手席には乗員検知機能を装備 しており、助手席に乗員がいないと判 断したときは助手席エアバッグは作動 しません。

- 動手席に重い荷物などを積んでいると、事故などのときに助手席エアバッグが作動することがあります。
- 車の前方からの衝撃が弱いときは シートベルトテンショナーだけが作 動し、運転席/助手席エアバッグ は作動しないことがあります。

### ウインドウバッグ



③ ウインドウバッグ フロントピラーからリアピラー部まで のルーフライニング部

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のウインドウバッグが作動し、頭部などへの衝撃を分散・軽減します。

ウインドウバッグは、運転席/助手 席エアバッグの作動、助手席の乗員 の有無、シートベルトの着用に関わ らず、衝突の最初の段階で、左右方向 から一定以上の衝撃を検知したときに 作動します。

また、車が横転したときもウインドウ バッグは作動することがあります。

### エアバッグの作動条件

運転席 / 助手席エアバッグが作動するとき





運転席 / 助手席エアバッグが作動しないとき






運転席 / 助手席エアバッグが作動しない場合があるとき







### ウインドウバッグが作動するとき



### ウインドウバッグが作動しない場合が あるとき





### いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき









### リアヘッドレスト

### ⚠ 事故のおそれがあります

乗車しているときは、必ずヘッドレストを取り付けて、ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整してください。事故のとき、首にけがをするおそれがあります。

#### 子供を乗せるとき

シートベルトは身長 150cm 以上の乗員が使用することを前提にしています。シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。

### $\Lambda$

### けがのおそれがあります

- チャイルドセーフティシートを使用している場合でも、子供だけを 車内に残して車から離れないでく ださい。
  - ◇ 運転装置に触れてけがをするお それがあります。
  - ◇ 誤ってドアを開き、事故の原因 になります。
  - ◇ 炎天下では車内が高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。
  - ◇ 寒冷時には車内が低温になり、 命にかかわるおそれがあります。
- 重い物やかたい物を積載するとき は、確実に固定してください。
- 荷物が固定されていなかったり適切な位置に置かれていないと、以下のような場合に子供がけがをする危険性が増加します。
  - ◇ 急ブレーキ
  - ◇ 急な進路変更
  - ◇事故

荷物の積み方について、詳しくは (▷150ページ) をご覧ください。

### チャイルドセーフティシート



### けがのおそれがあります

- シートベルトが正しく着用できない 体格の子供などは、チャイルドセー フティシートを使用してください。 急ブレーキ時や衝突時などに身体を 車内に激しくぶつけたり、車外に放 り出されて致命的なけがをするおそ れがあります。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供が、そのままシートベルトを着用すると、首を締め付けたり、腹部を強く圧迫したりして致命的なけがをするおそれがあります。
- 6 歳未満の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを使用することが法律で義務付けられています。
- 6 歳以上の子供でも、シートベルトが正しく着用できない子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイルドセーフティシートを使用して確実に身体を固定してください。
- 子供の体格に適合したチャイルドセーフティシートを使用し、子供を正しい姿勢で座らせ、身体をシートベルトで確実に固定してください。
- 子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。

- センサー付き純正チャイルドセーフティシートを助手席に装着するときは、必ず助手席エアバッグオフ表示灯が点灯することを確認してください。
- センサー付き純正チャイルドセーフ ティシート以外のチャイルドセーフ ティシートは、リアシートに装着し てください。やむを得ず助手席シートに装着するときは、前向きに装着 するタイプのみとし、助手席シート をできるだけ後ろの位置にしてくだ さい。事故のとき、助手席エアバッ グが作動する衝撃で致命的なけがを するおそれがあります。
- センサー付き純正チャイルドセーフ ティシートを助手席シートに装着し ても助手席エアバッグオフ表示灯が 点灯しないときは、チャイルドセー フティシートをリアシートに装着し てください。やむを得ず助手席シートに装着するときは前向きに装着 し、助手席シートをできるだけ後ろ の位置にしてください。
- チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。チャイルドセーフティシートが確実に装着されないおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートが損傷 しているときは新品と交換してくだ さい。大きな衝撃を受けたり、損傷 したものは子供を保護できません。
- チャイルドセーフティシートのクッションカバーが損傷したときは、純正の物に交換してください。

- チャイルドセーフティシートは確実 に装着してください。急ブレーキ時 などに、チャイルドセーフティシー トが放り出されてけがをするおそれ があります。
- チャイルドセーフティシートは直射 日光に当てないでください。炎天下 では車内に置いたチャイルドセーフ ティシートが高温になり、子供が火 傷をするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートの取り 扱いや装着方法については、製品に 添付されている取扱説明書をお読み ください。
- チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、 サンバイザーに貼付されています。

#### 純正チャイルドセーフティシート

ダイムラー社では、子供の体重や年齢 に応じた純正チャイルドセーフティ シートを用意しています。

#### 選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビー セーフ プラス	約 10kg 以下 または 約 13kg 以下	新生児〜 9 カ月位 または 18 カ月位
デュオ プラス	9 ∼ 18kg	8 カ月~ 4 歳位
キッド	15~36kg	3 歳半~ 12 歳位

※ チャイルドセーフティシートの種類や名 称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

## チャイルドセーフティシート検知シス テム

助手席のシート座面とセンサー付き純正チャイルドセーフティシートとの間で自動的に信号の発信 / 受信を行ない、チャイルドセーフティシートの有無を判断するシステムです。

助手席にセンサー付きの純正チャイルドセーフティシートを装着すると、助手席エアバッグの機能が解除され、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯します。

#### 助手席エアバッグオフ表示灯



① 助手席エアバッグオフ表示灯

助手席エアバッグオフ表示灯①はエンジンスイッチを 1 か 2 の位置にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、数秒後に消灯します。

点灯してから数秒後に消灯しないとき、またセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着していないのに点灯するときは、システムの故障です。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

## ⚠ けがのおそれがあります

センサー付き純正チャイルドセーフ ティシートを助手席に装着するとき は、必ず助手席エアバッグオフ表示灯 が点灯することを確認してください。

- 助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着しても助手席エアバッグオフ表示灯が点灯しないときは、助手席エアバッグの機能は解除されていません。純正チャイルドセーフティシートは後席に装着してください。また、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- チャイルドセーフティシート検知システムに対応していないタイプの純正チャイルドセーフティシートは必ず後席に装着してください。
- やむを得ずチャイルドセーフティシートを助手席に装着するときは、必ず前向きに装着し、助手席シートをできるだけ後ろの位置にしてださい。
- 助手席のシートクッションに、電源の入ったパソコンや携帯電話などの電子機器、または磁気カードやICカードなどを置かないでください。チャイルドセーフティシート検知システムが誤作動して、事故のときに助手席エアバッグが作動しないおそれやセンサー付き純正チャイルドシートを検知できずに助手席エアバッグが作動するおそれがあります。
- 助手席のシート座面とセンサー付き 純正チャイルドセーフティシートの 間に物を入れないでください。チャ イルドセーフティシートを検知でき なくなるおそれがあります。

 動手席エアバッグオフ表示灯が点 灯して助手席エアバッグが解除さ れているときも、助手席のシート ベルトテンショナーやウインドウ バッグの機能は解除されません。

## チャイルドセーフティシート固定機構

チャイルドセーフティシートを装着するとき、シートベルトをロックするシステムです。運転席以外のシートベルトに装備されています。

※ 車種や仕様により、後席シートベルトに チャイルドセーフティシート固定機構が 装備されていない場合があります。

## ⚠ けがのおそれがあります

子供をチャイルドセーフティシート固定機構で遊ばせないでください。固定機構が作動するとシートベルトが引き出し方向に動かなくなるため、誤ってシートベルトが首に巻き付くと、窒息など致命的なけがをするおそれがあります。

助手席シートベルトにチャイルドセーフティシート固定機構が装備されていますが、チャイルドセーフティシートはできるだけリアシートに装着してください。

やむを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、助手席エアバッグの機能を解除するセンサー付きの純正チャイルドセーフティシートを装着してください(▷38ページ)。


#### 固定機構を使用する

- ▶ チャイルドセーフティシートを、製品に付属の取扱説明書に従って正しく装着します。
- ▶ シートベルトのプレートをバックルに差し込んだ状態でシートベルトをいっぱいまで引き出した後、チャイルドセーフティシートが確実に固定できる位置までシートベルトを巻き取らせます。

## 固定機構を解除する

- ▶ シートベルトのプレートをバック ルから外し、シートベルトを巻き 取らせます。
- ▶ シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトが引き出されてチャイルドセーフティシート固定機構が作動することがあります。このときは、固定機構を解除してから、シートベルトを再度着用してください。

## ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ テザーアンカー シート固定装置




① 固定装置

左右のリアシートに、ISO-FIX対応チャ イルドセーフティシート用の固定装置 ①を装備しています。

## ♪ けがのおそれがあります

- 固定装置は、体重 22kg 以下の子供 を乗せるときに使用してください。
- チャイルドセーフティシートは、必 ず製品の取扱説明書の指示に従い、 左右の固定装置に装着してくださ い。装着のしかたを誤ると、事故の とき、十分な効果が得られなかった り、チャイルドセーフティシートが 外れるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートや固定 装置が事故で損傷したり強い負荷を 受けた場合は、指定サービス工場で 新品に交換してください。



- ① テザーフック
- ② テザーアンカー

ラゲッジルームにテザーアンカー②を 装備しています。


それぞれのテザーアンカーには、テ ザーベルトを使用して、テザーアン カーに対応した専用チャイルドセー フティシートを装着することができ ます。

チャイルドセーフティシートの上部を 固定することにより、事故のとき、チャ イルドセーフティシートの前方への移 動を抑えることができます。

チャイルドセーフティシートの取り 扱いや装着方法については、製品に添 付されている取扱説明書をお読みく ださい。

純正チャイルドセーフティシート には、テザーベルトを装備していな いタイプがあります。詳しくは販売 店におたずねください。

## テザーフックを取り付ける



- ① テザーフック
- ② テザーアンカー
- ③ テザーベルト
- ▶ セーフティネットを取り外します (▷154ページ)。
- ▶ リアシートにチャイルドセーフティシートを装着します。

装着方法については、製品に添付されている取扱説明書をお読みください。

- ▶ ヘッドレストの2本の支柱の間に テザーベルト③を通します。
- ▶ テザーフック①をテザーアンカー② にかけます。

- ▶ テザーベルト③を締め付けます。 締め付け方法については、製品に添付されている取扱説明書をお読みく
- ▶ 必要であれば、ヘッドレストを少し 下げます。

テザーベルトの動きが妨げられていないことを確認してください。

## チャイルドプルーフロック

ださい。

子供が後席に乗車するときは、以下の チャイルドプルーフロックを使用して ください。


- リアドア / テールゲートのチャイ ルドプルーフロック
- リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック



## 事故やけがのおそれがあります

子供が後席に乗車するときは、チャイルドプルーフロックを設定してください。子供がリアドアやテールゲート、リアドアウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。

## リアドア / テールゲートのチャイル ドプルーフロックを設定する



リアドア



テールゲート ① ノブ

車内のレバーを引いてもリアドアや テールゲートが開かなくなります。

- ▶ ノブ①を、エマージェンシーキーの 先端やドライバーなどで下側の位置 にします。
- ▶ リアドアまたはテールゲートを閉じます。
- ▶ 解除するときは、ノブ①を上側の位置にします。

チャイルドプルーフロックを設定したリアドアやテールゲートを開くときは、リモコン操作やドアロックスイッチでリアドアやテールゲートを解錠して、車外から開いてください。

## リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックを設定する



① セーフティスイッチ

リアドアのスイッチによるリアドアウ インドウの操作ができなくなります。

- ▶ セーフティスイッチを の見える位置(右にスライド)にします。 リアドアのスイッチでドアウインドウを開閉できなくなります。
- ▶ 解除するときは、セーフティスイッチを の見えない位置(左にスライド)にします。
- セーフティスイッチの設定 / 解除 にかかわらず、運転席ドアのスイッ チでは、リアドアウインドウを操作 できます。

## 走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあり ます。

- ABS (アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- ESP(エレクトロニック・スタビリ ティ・プログラム)
- EBV (エレクトロニック・ブレーキ パワー・ディストリビューション)
- 4ETS (エレクトロニック・トラク ション・サポート)
- 雪道や凍結路を走行するときは、 ウィンタータイヤやスノーチェーン の装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、ABSやBAS、ESPの効果が発揮されます。

# **^**

## 事故のおそれがあります

走行安全装備が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保、制動距離の短縮には限界があります。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状況では、走行安全装備は効果を発揮しません。

### **ABS**

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行速度が約 8km/h を超えると作動できるようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペダルを踏み込んだだけでも ABS は作動します。



## 事故のおそれがあります

ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなるおそれがあります。

# $\Lambda$

## 事故のおそれがあります

ABS はブレーキ操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ABS が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。

また、タイヤのグリップが失われた 状況では効果を発揮しません。

- ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。

- 故障により、ABSの機能が解除さ れたときは、BASと ESP の機能も 解除されます。常に道路や天候の 状況に注意し、十分な車間距離を 保って運転してください。
- ■■ABS は制動距離を短くする装置で はありません。以下のような路面が 滑りやすい状況では、ABS を装備 していない車と比べ制動距離が長く なることがあります。
  - 雪の積もった路面や凍結した 路面
  - 砂利道などの荒れた路面
  - 石だたみのように摩擦係数が連 続して変化する路面
  - スノーチェーン装着時
- マルチファンクションディスプレ イに ABS に関する故障 / 警告メッ セージが表示されたときは(▷213 ページ)をご覧ください。
- ♠ABS に異常があると、以下のシス テムも正しく作動しなくなることが あります。
  - $\Diamond$  ESP
  - $\Diamond$  BAS
- ↑ABS に異常があると、ESP に関す る故障 / 警告メッセージが表示さ れることがあります。すみやかに指 定サービス工場で点検を受けてくだ さい。
- 🚹 バッテリー電圧が低下すると ABS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると、機能も元に戻ります。

🚹 ディファレンシャルロックをオン にすると、ABS が解除され、ABS 警告灯と ESP 表示灯が点灯します。 また、マルチファンクションディ スプレイに "ABS ショウフカンウ ロック サレテイマ ス DIF- FERENTIAL LOCK" と表示さ れます (▷102ページ)。

## ABS が作動したとき

ABS が作動すると、ブレーキペダル に脈動を感じたり車体が振動するこ とがありますが、異常ではありませ ん。そのままペダルを踏み続けてく ださい。

強い制動力が必要なときは、ブレー キペダルをいっぱいまで踏み込んで ください。

f エンジン始動後や発進直後にブ レーキペダルを踏み込むと、ペダル がわずかに振動したりモーターの音 が聞こえることがありますが、これ は、システムが自己診断をしている ときの音で異常ではありません。

# (B) ABS 警告灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

エンジン始動後に消灯しないときや、 エンジンがかかっているときに点灯し たときは、ABS に異常があります。

通常のブレーキ時の制動力は確保され ますが、ABS、ESP、BAS、4ETS は 作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに 指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

#### **BAS**

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

# $\triangle$

## 事故のおそれがあります

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。BASが作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキ は通常通り作動しますが、緊急ブレーキ時には制動距離が長くなるお それがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

- 【 マルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは BAS は作動しません。詳しくは(▷213 ページ) をご覧ください。
- **i** BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。
- BAS に異常があるときは、マルチファンクションディスプレイにABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されますが、ブレーキは通常通り作動します。
- (i) バッテリー電圧が低下すると BAS が一時的に機能を停止します。電圧が回復すると機能も元に戻ります。

#### **ESP**

ESP (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

## ↑ 事故のおそれがあります

- ESP は車両操縦性や走行安定性を 高めるシステムで、無謀な運転から の事故を防ぐものではありません。 ESP が作動しても、車両操縦性や 走行安定性の確保には限界がありま す。また、タイヤのグリップが失わ れた状況では効果を発揮しません。
- ESP 作動時の安全確保や危険回避に ついては運転者に全責任があります。

- ! 前輪または後輪を持ち上げてけん 引されるときや、ダイナモメーター 上でパーキングブレーキのテストを 行なうときは、エンジンスイッチを 2 の位置にしないでください。ESP によりブレーキが作動し、ブレーキ システムや駆動系部品を損傷するお それがあります。
- ダイナモメーターを使用して検査 などを行なうときは、必ず 2 軸ダイナモメーターを使用してください。駆動系部品やブレーキシステム を損傷するおそれがあります。

詳しくは指定サービス工場におたず ねください。

- I マルチファンクションディスプレイに ESP に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは、(▷213、214ページ)をご覧ください。
- i ディファレンシャルロックをオン にすると、ESP の機能が解除され ます。
- 1 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、ESPが作動することがあります(走行中にESP表示灯が点滅したままになります)。
- ABS に不具合が生じたときは、 ESP も機能を停止します。

i エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のアプローチを走行しているときなどに、 マルチファンクションディスプレイに ESP に関する故障 / 警告メッセージが表示されたり、ESP表示 灯や ABS 警告灯が点灯することがあります。

このようなときは、安全な場所に停車して、エンジンスイッチを 0 の位置に戻し、エンジンを再始動してください。しばらく走行すると故障 / 警告メッセージや ESP 表示灯、ABS 警告灯は消灯します。

# ! ESP 表示灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは表示灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。発進時または走行中に点滅 したときは、ESP または 4ETS(▷49 ページ)が作動しています。

また、以下のときは点灯したままになります。


- ESPの機能が解除されているとき (▷47ページ)
- ESPが故障しているとき(▷223 ページ)

## ⚠ 事故のおそれがあります

ESP表示灯が点滅しているときは、タイヤが空転しているか、車が横滑りしています。アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。また、慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ操作
- ESP の機能の解除

#### ESP オフスイッチ



① ESP オフスイッチ

ESP オフスイッチは、ESP の機能を 解除するためのスイッチです。

深い雪や砂、砂利などの上を走行するときや、スノーチェーンを装着しているときなどは、ESPの機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

#### ESP の機能を解除する

▶ エンジンがかかっているときに、 ESPオフスイッチ①を押します。

ESP の機能が解除され、ESP 表示 灯が点灯したままになります。

#### ESP を待機状態にする

▶ エンジンがかかっているときに、再 度 ESP オフスイッチ①を押します。 ESP が待機状態になり、ESP 表示 灯が消灯します。

## ♠ 事故のおそれがあります

- ESP オフスイッチで ESP の機能を 解除したときは、必ず路面の状況に 合わせた速度で慎重に運転するとと もに、以下の操作は絶対に行なわな いようにしてください。
  - ◇ 急ハンドル
  - ◇ 急ブレーキ
  - ◇ 急発進、急加速
  - ◇ 急激なエンジンブレーキ操作
- ESPの機能を解除する必要がなくなったときは、ESPを待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保することができません。

i ESP オフスイッチで ESP の機能を 解除しているときにタイヤの空転や 横滑りを感知すると、ESP 表示灯 が点滅しますが、ESP は作動しま せん。

ただし、以下のときは ESP が作動 します。

- 走行速度が約 60km/h 以上のとき
- ブレーキを効かせたとき
- エンジンを始動したとき、ESP は常に待機状態になります。
- (1) ESP の機能を解除しても、4ETS の機能は解除されません。

#### **EBV**

EBV(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を調整し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです

## ↑ 事故のおそれがあります

EBV に異常があるときも通常のブレーキは作動しますが、後輪がロックするおそれがあります。路面の状況に合わせて慎重に運転してください

#### 4ETS

4ETS は、滑りやすい路面などで車輪が空転したときにブレーキを効かせて発進時や加速時の駆動力を確保しようとするシステムです。

4ETS は速度が約 60km/h 以下のとき に作動します。


4ETS が作動すると、ESP 表示灯(▷47 ページ)が点滅します。

## **介** 事故のおそれがあります

- 4ETS は駆動力を確保し、車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。4ETS が適切に作動しても、駆動力の確保には限界があります。
- 4ETS 作動時の安全確保や危険回避に ついては運転者に全責任があります。
- ! 前輪または後輪を持ち上げてけん 引されるときや、ダイナモメーター 上でパーキングブレーキのテスト を行なうときは、エンジンスイッ チを 2 の位置にしないでください。 4ETS によりブレーキが作動し、ブ レーキシステムや駆動系部品を損傷 するおそれがあります。
- i ABS に不具合が生じたときは、 4ETS、ESP、BAS の機能も解除されます。
- ↑ESPの機能を解除しても、4ETS
  の機能は解除されません。

## 盗難防止システム

## 盗難防止警報システム



- ① けん引防止警報機能解除スイッチ
- ②表示灯

システムが待機状態のとき、以下のような状況を感知すると、サイレンと非常点滅灯の点滅で周囲に知らせます。

- ドアが開けられたとき
- テールゲートが開けられたとき
- ボンネットが開けられたとき
- けん引などで車が持ち上げられて車が傾いたとき(けん引防止警報機能) (▷51 ページ)
- ウインドウが割られたり、車内で人 などが動いたとき(室内センサー) (▷52ページ)

## システムを待機状態にする

▶ リモコン操作で車を施錠します。

けん引防止警報機能解除スイッチ① の表示灯②が点滅し、約10秒後に 待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示 灯②が点滅を続けます。

#### システムの待機状態を解除する

- ▶ リモコン操作で解錠します。
- ↓ システムが待機状態のときに車内 からドアやテールゲートを開くと警 報が作動します。車内に人がいると きは待機状態にしないでください。
- システムを待機状態にしても、表示灯②が点滅しない場合は、システムが故障しています。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 警報の作動

警報が作動すると、サイレンが約30 秒間鳴り、非常点滅灯が通常の約2倍 の速さで約5秒間点滅します。また、 ルームランプも約5秒間点灯します。

バッテリーの接続が絶たれたときも、 サイレンが鳴ります。

・リモコン操作で施錠した後、エマージェンシーキーで運転席ドアやテールゲートを解錠して開くと、警報が作動します。

## 警報が作動したときの停止方法

- ▶ キーの解錠ボタンか施錠ボタンを押すか、エンジンスイッチにキーを差します。
- ドアやテールゲート、ボンネット などを開いて警報が作動したとき は、それらをすぐに閉じても、警報 は停止しません。

#### けん引防止警報機能



- ①けん引防止警報機能解除スイッチ
- ②表示灯

盗難防止警報システムが待機状態のとき、けん引などで車が持ち上げられて車が傾くと、けん引防止警報機能が作動して、サイレンと非常点滅灯の点滅で周囲に知らせます。

#### けん引防止警報機能を待機状態にする

- ▶ リモコン操作で車を施錠します。 約30秒後にけん引防止警報機能が 自動的に待機状態になります。
- i けん引防止警報機能が待機状態の ときにジャッキアップすると、警報 が作動する場合があります。

## けん引防止警報機能の待機状態を解除 する

▶ リモコン操作で解錠します。

#### 警報が作動したときの停止方法

▶ キーの解錠ボタンか施錠ボタンを押すか、エンジンスイッチにキーを差します。

車を立体駐車場に入れたり、カーフェ リーや車両運搬車に載せて移動すると きは、けん引防止警報機能が作動する ことがあります。そのようなときはけ ん引防止警報機能を解除してから施錠 してください。

#### けん引防止警報機能を解除する

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ けん引防止警報機能解除スイッチ①を押します。

表示灯②が数秒間点灯し、その後消灯して、けん引防止警報機能が解除されます。

- ▶ リモコン操作で車を施錠します。 けん引防止警報機能が解除され、 車が傾いても警報が作動しなくな ります。
- (1) けん引防止警報機能を解除して も、盗難防止警報システムは作動し ます。

#### 室内センサー



- ① 室内センサー解除スイッチ
- ②表示灯

車内の状態を監視し、ウインドウが割られたり、車内での人の動きなどを感知すると、サイレンと非常点滅灯の点滅で周囲に知らせます。

室内センサーは車内のルーフ中央部に あります。

## システムを待機状態にする

▶ リモコン操作で車を施錠します。 けん引防止警報機能解除スイッチの 表示灯が点滅し、約30秒後に待機 状態になります。

## 待機状態を解除する

▶ リモコン操作で車を解錠します。

## 警報が作動したときの停止方法

▶ キーの解錠ボタンか施錠ボタンを押すか、エンジンスイッチにキーを差します。

ルームミラーにマスコットなどを かけたり、アームレストの上に物を 置いたまま室内センサーを待機状態 にしないでください。室内センサー が正常に作動しなくなるおそれがあ ります。

車内に人が残る場合などは、室内セン サーを解除してから車を施錠してくだ さい。

## 室内センサーの解除

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 室内センサー解除スイッチ①を押します。

表示灯②が数秒間点滅し、その後 消灯して、室内センサーが解除されます。

▶ リモコン操作で車を施錠します。

オープン / クローズ 54
エンジンスイッチ 61
シート・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
ステアリング
ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
メモリー機能 70
シートベルト 72
ランプ 76
ワイパー・・・・・・ 85
パワーウインドウ 88
走行と停車 91
オートマチックトランスミッション
95
メーターパネル・・・・・・ 104
マルチファンクション
ディスプレイ 107
走行装備127
エアコンディショナー 137
スライディングルーフ 147
荷物の積み方 / 小物入れ 149
室内装備158



## オープン / クローズ

#### +-

# $\triangle$

## 事故のおそれがあります

- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内のドアレバーを引いてドアを開いたり、運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
- 車から離れるときは、短時間でも必ず車を施錠してください。また、車内にキーを残したまま車から離れないでください。事故や盗難のおそれがあります。
- 重い物や必要以上に大きな物、ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして取り付けないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- !! キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちに指定サービス工場に連絡してください。
- !! キーは衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- ↓ キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の おそれがあります。
- ↓ 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。

- 新たにキーをつくる場合は、指定 サービス工場におたずねください。
- 12つのキーを見わけるためキーの ストッパーの色は異なります。

## リモコン機能



- ① 発信部
- ② 表示灯
- ③ 施錠ボタン
- ④ 解錠ボタン
- ⑤ エマージェンシーキー

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

それぞれのキーにはエマージェンシー キーを収納しています。

エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときに以下の操作ができます。

- 以下の各部の解錠 / 施錠
  - ◇ドア
  - ◇テールゲート
  - ◇燃料給油フラップ
- ドアウインドウとスライディング ルーフの開閉

操作時に表示灯②が1回点滅します。

- キーを強い電磁波にさらすと、 リモコンに障害が発生するおそれ があります。
- i 車がバッテリーあがりを起こした ときは、キーの電池が正常でもリモ コン操作での解錠 / 施錠はできま せん。
- キーの電池が消耗すると操作時に表示灯が点灯せず、リモコン操作ができなくなりますが、エンジンは始動できます。

## 解錠する

- ▶ 解錠ボタン④を押します。
  - ドア、テールゲート、燃料給油フラップが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。
- ① リモコン操作での解錠後約 40 秒 以内に、以下のいずれかの操作をし ないと、再び施錠されます。
  - ドアを開く
  - テールゲートを開く
  - エンジンスイッチにキーを差し 込む
  - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

#### 施錠する

- ▶ 施錠ボタン③を押します。
  - ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、非常点滅灯が3回点滅します。
- リモコン操作で施錠したときは、 非常点滅灯が3回点滅したこと、 ドア、テールゲート、燃料給油フ ラップが確実に施錠され、すべて のドアウインドウとスライディン グルーフが閉じていることを確認 してください。

## リモコン機能の設定切替

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップだけを解錠する ことができます。

## リモコン機能の設定を切り替える

- ▶ 施錠ボタン③と解錠ボタン④を同時 に約6秒間押し続けます。
  - キーの表示灯②が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では以下のように作動します。

- 解錠ボタン④を1回押すと、運転 席ドアと燃料給油フラップが解錠さ れます。
- 続けて約 40 秒以内に解錠ボタン④ を押すと、助手席ドアとリアドア、 テールゲートが解錠されます。

## リモコン機能の設定を元に戻す

- ▶ 再度、施錠ボタン③と解錠ボタン④ を同時に約6秒間押し続けます。
  - キーの表示灯②が2回点滅し、元の設定に戻ります。

#### ロケイターライティング


周囲が暗いとき、リモコン操作で車を解錠すると、車幅灯、フロントフォグランプ、ドアミラーランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯します。点灯したランプは、運転席ドアを開いたとき、または約40秒後に消灯します。この機能の設定と解除については(>120ページ)をご覧ください。

## ドアの開閉

## ↑ 事故のおそれがあります

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。
- **!** 車から離れるときは、エンジンを停止し、必ずドアを施錠してください。
- 助手席のドアとリアドア、テール ゲートは、開いているときにロック ノブを押し込んでから閉じると施錠 されます。
- ↑ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、マルチファンクション ディスプレイに警告マークが表示さ れます(▷215ページ)。

## 車内からの開閉



- ① ロックノブ
- ② インナーグリップ
- ③ ドアレバー

## 車内から開く


▶ ドアレバー③を矢印の方向に引きます。

ドアが施錠されているときは、ロックノブ①が上がって解錠され、ドアも開きます。

## 車内から閉じる

▶ インナーグリップ②を持って確実に 閉じます。

## 車外からの開閉



- ① ドアハンドル
- ② キーシリンダー


#### 車外から開く

▶ キーシリンダー②を押し、ドアハンドル①を持ってドアを開きます。

## 車外から閉じる

▶ ドアハンドル①を持って確実に閉じます。

## ドアごとに施錠 / 解錠する



- ① ロックノブ
- ② ドアレバー

## 解錠する

▶ ドアレバー②を矢印の方向に引きます。

このときドアも開きます。

## 施錠する

- ▶ ロックノブ①を押し込みます。
- ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。

## 車速感応ドアロック

走行速度が約15km/h以上になると、ドアとテールゲートを自動的に施錠します。

この機能の設定と解除については (▷122ページ) をご覧ください。

- ・車速感応ドアロックを設定した状態で、車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときは、エンジンスイッチを 0 の位置にしてください。タイヤが回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- ↓ 車速感応ドアロックで施錠された ドアをドアロックスイッチで解錠すると、ドアかテールゲートを開くか エンジンを再始動するまで、車速感 応ドアロックは作動しません。
- 車速感応ドアロックで施錠されたドアを車内から開いて解錠したときは、開いたドアを再度閉じて走行速度が約15km/h以上になると、ドアは再び施錠されます。
- 車速感応ドアロックにより車が施 錠されていても、エアバッグやシー トベルトテンショナーが作動すると ドアは自動的に解錠されます。

## ドアロックスイッチ



- ① ドアロックスイッチ (解錠)
- ② ドアロックスイッチ (施錠)

車内から、すべてのドアとテールゲートをスイッチ操作で解錠 / 施錠する ことができます。

#### 解錠する

- ▶ ドアロックスイッチ (解錠) ①を押します。施錠する
- ▶ ドアロックスイッチ(施錠)②を押します。

## ↑ けがのおそれがあります

子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からテールゲートを開いて、事故やけがをするおそれがあります。

- ドアロックスイッチで施錠してあるとき、車内からフロントドアを開くと、他のドア、テールゲートも解錠されます。
- ドアロックスイッチで施錠して
   も、燃料給油フラップは施錠されま
  せん。

- ① リアドアやテールゲートが開いているときにドアロックスイッチで施錠すると、開いているリアドアやテールゲートのロックノブが下がります。そのまま閉じると施錠されます。
- 動手席ドアが開いているときは、 ドアロックスイッチでは施錠できま せん。
- リモコン操作で施錠してあるとき は、ドアロックスイッチでは解錠で きません。

## テールゲート

## ↑ 事故のおそれがあります

エンジンがかかっているときは、テールゲートを開いたままにしないでください。排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

## ↑ けがのおそれがあります

子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からテールゲートを開いて、事故やけがをするおそれがあります。

- ↓ テールゲートを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- テールゲートを閉じたときは、 テールゲートが確実に閉じていることを確認してください。
- i リモコン操作で解錠できないときは、車外からエマージェンシーキーで解錠することができます

#### 車外からの開閉



- ① テールゲートハンドル
- ② キーシリンダー

## テールゲートを開く

▶ キーシリンダー②を押し、テール ゲートハンドル①を持ってテール ゲートを開きます。

## テールゲートを閉じる

▶ テールゲートハンドル①を持って確実に閉じます。

## 車内からの開閉



- ① インナーグリップ
- ② レバー


## テールゲートを開く

▶ レバー②を矢印の方向に引きます。

## テールゲートを閉じる

▶ インナーグリップ①を持って確実に 閉じます。

## 車内からの解錠/施錠



- ① ロックノブ
- ② レバー


## 車内から解錠する

▶ レバー②を矢印の方向に引きます。 このときテールゲートも開きます。

#### 車内から施錠する

- ▶ ロックノブ①を押し込みます。
- ↓ リモコン操作で施錠した後に、レバーを引いてテールゲートを解錠して開くと、盗難防止警報システムが作動します。警報を停止するには、キーをエンジンスイッチに差し込むか、キーの解錠ボタンか施錠ボタンを押します。

# エマージェンシーキーでのテールゲートの解錠 / 施錠



- ① キーシリンダー
- ② 解錠方向
- ③ 施錠方向

リモコンが機能しないときは、エマー ジェンシーキーでテールゲートを解錠 / 施錠できます。

#### 解錠する

- ▶ キーシリンダー①にエマージェンシーキー(▷233ページ)を差し込みます。
- ▶ 解錠方向②にまわします。

## 施錠する

- ▶ キーシリンダー①にエマージェンシーキーを差し込みます。
- ▶ 施錠方向③にまわします。

- ↓ リモコン操作で施錠されているときに、エマージェンシーキーでテールゲートを解錠して開くと、盗難防止警報システムが作動します。警報を停止するには、キーの解錠ボタンか施錠ボタンを押すか、キーをエンジンスイッチに差し込みます。

## エンジンスイッチ



## 作動内容

● 0: キーを差し込む / 抜く位置

**1**: エンジンを停止したまま電 気装備の一部を使用すると きの位置

2: 走行するときの位置

② すべての電気装備が使用できます。

3: エンジンを始動する位置 エンジンスイッチを3の位 置までまわして手を放すと、 自動的にスターターが作動 し続け、エンジンが始動し

## タッチスタート

ます。

(3)

エンジンスイッチを 3 の位置までまわすと、手を放しても自動的にスターターが作動し続けて、エンジンが始動します。

## 介 事故のおそれがあります

ごく短時間でも、車から離れるときは エンジンスイッチからキーを抜いてく ださい。また、子供だけを車内に残さ ないでください。いたずらから車の発 進、火災などの事故が発生するおそれ があります。また、炎天下では車内が 非常に高温になり、熱中症を起こすお それがあります。

- ↓ 走行中にエンジンを停止しないで ください。エンジンブレーキが効か なくなります。また、ブレーキやス テアリングの操作に非常に大きな力 が必要になります。
- バッテリーあがりを防止するため、駐車時は必ずエンジンスイッチからキーを抜いてください。
- **!** エンジンスイッチにエマージェンシーキーを差すことはできません。
- 1 セレクターレバーが P に入っていないときはエンジンスイッチからキーを抜くことができません。
- エンジンスイッチからキーを抜かずにのの位置で長時間放置していると、キーがまわせなくなることがあります。このときは、キーをいったん抜き、再度差してからまわしてください。
- キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動でき なくなります。

#### シート



## 事故のおそれがあります

運転席シートの調整は、必ず停車しているときに行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

# $\triangle$

#### けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れないでください。シート調整スイッチに触れるとシートが動き出し、けがをするおそれがあります。

シートを調整するときは、身体や物などが挟まれないように注意してください。

シートを調整するときは、エアバッグ に関する注意もお読みください(▷32 ページ)。

- シートを調整するときは、足元や シートの下などに物がないことを確 認してください。シートや物を損傷 するおそれがあります。
- ↓ バックレストの角度やヘッドレストの高さを調整するときは、サンバイザーを収納してください。ヘッドレストが最も高い位置にあるときは、サンバイザーとヘッドレストが接触するおそれがあります。

## シートの調整



左側シートのスイッチ

- ① バックレストの傾き調整
- ② シートの前後位置調整
- ③ シートクッションの傾き調整
- ④ シートの高さ調整

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の とき、または操作する側のフロントド アが開いているときにシートの調整が できます。

## バックレストの傾きを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印①の方向に操作します。

## シートの前後位置を調整する

▶ シート調整スイッチを矢印②の方向に操作します。

## シートクッションの傾きを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印③の方向に操作します。

## シートの高さを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印④の方向に操作します。

#### ヘッドレスト

### ♠ 事故のおそれがあります。

乗車しているときは、必ずヘッドレス トを取り付けてください。事故のとき、 首にけがをするおそれがあります。

#### ↑ けがのおそれがあります。

ヘッドレストの中心が目の高さになる ように調整してください。事故のとき、 首にけがをするおそれがあります。

## フロントヘッドレスト



左側シート ① 高さ調整スイッチ

## ヘッドレストの高さを調整する

▶ 高さ調整スイッチ①を矢印の方向に 操作します。

## ヘッドレストを取り外す

- ▶ ヘッドレストをいっぱいまで上げ ます。
- ▶ ヘッドレストの支柱を持ち、引き抜 きます。

## ヘッドレストを取り付ける


- ▶ 高さ調整スイッチ①を上方に約5 秒間操作します。
- ▶ ヘッドレストの支柱を取り付け穴に 差し込んで、押し込みます。

#### ヘッドレストのリセット

バッテリーがあがったりバッテリーの 接続が一時的に断たれたときは、ヘッ ドレストのリセットが必要になること があります。

▶ シートをいっぱいまで前方に移動し てから、ヘッドレストをいっぱいま で下げます。

## リアヘッドレスト



① リアヘッドレスト

## ヘッドレストの高さ調整

▶ 矢印の方向に手で上下させます。

## ヘッドレストの取り外し

▶ ヘッドレストを引き上げて取り外し ます。

## ヘッドレストの取り付け

▶ ヘッドレストの支柱を取り付け穴に 差し込み、押し込みます。

## シートヒーター

□ コートや厚手の衣服などを着用している状態や、毛布などの保温性の高いものをシートにかけた状態でシートヒーターを使用しないでください。また、シートヒーターを連続して使用しないでください。

異常過熱による低温火傷(紅斑、水 ぶくれ)を起こしたり、シートヒー ターが故障するおそれがあります。

- ↓ 以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので十分に注意してください。
  - ◇ 乳幼児、高齢者、病人、体が不 自由な方
  - ◇皮膚の弱い方
  - ◇疲労の激しい方
  - ◇ 眠気をさそう薬を服用した方
  - ◇ 飲酒した方
- シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。
- 多くの電気装備を使用していた りバッテリーの電圧が低くなると、 シートヒーターが停止することがあ ります。このときはスイッチの表示 灯が点滅します。電圧が回復すると、 再び自動的に作動し、表示灯が点灯 します。

#### フロントシートヒーター



- ① シートヒータースイッチ
- ② 表示灯

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに使用できます。

スイッチを押すごとに点灯する表示灯 の数が変わり、シートヒーターの作動 内容が切り替わります。

## シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ①を押します。


シートヒータースイッチを押すごと に点灯する表示灯②の数が変わり、 シートヒーターの作動内容が切り替 わります。

## シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ①を押して、表示灯②を消灯させます。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートヒーターが 強で作動します。 約5分後に自動的 に中に切り替わり ます。
2	シートヒーターが 中で作動します。 約 10 分後に自動 的に弱に切り替わ ります。
1	シートヒーターが 弱で作動します。 約20分後に自動 的に停止します。
0	停止しています。

## リアシートヒーター



- ① 表示灯
- ② リアシートヒータースイッチ

エンジンスイッチが **2** の位置のときに 使用できます。

## シートヒーターを強で使用する

▶ リアシートヒータースイッチ②の下側を押します。

表示灯①が2つ点灯します。

シートヒーターが強で作動し、約5分後に自動的に弱に切り替わります。

## シートヒーターを弱で使用する

▶ リアシートヒータースイッチ②の上側を押します。

表示灯①が1つ点灯します。

シートヒーターが弱で作動し、約30分後に自動的に停止します。

### シートヒーターを停止する

- ▶ 強で使用しているときはリアシートヒータースイッチ②の下側を押します。
- ▶ 弱で使用しているときはリアシートヒータースイッチ②の上側を押します。

## ステアリング



## 事故のおそれがあります

ステアリングの調整は、必ず停車中に 行なってください。走行中に行なって 操作を誤ると、車のコントロールを失 い、事故を起こすおそれがあります。



## けがのおそれがあります

運転中はステアリングのパッド部を持 たないでください。万一のとき、運転 席エアバッグの作動を妨げるおそれが あります。


ステアリングのパッド部にカバーをし たり、バッジやステッカー、オーディ オのリモコンなどを貼り付けないでく ださい。運転席エアバッグの作動を妨 げたり、作動時にけがをするおそれが あります。

## **/!**\ けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れな いでください。ステアリング調整レ バーを操作することでステアリングが 動きだし、ステアリングに身体を挟ま れるおそれがあります。

- ステアリングをいっぱいにまわ した状態を長く保持しないでくだ さい。ステアリング装置を損傷す るおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止してけ ん引するときは、十分注意してくだ さい。エンジンが停止していると、 通常のときに比べてステアリング操 作に非常に大きな力が必要です。

## ステアリング位置の調整



- ① ステアリング調整レバー
- ② 前後位置の調整
- ③ 上下位置の調整

ステアリングを調整するときは、以下 のことに注意してください。

- ステアリングを握ったとき、腕に適 度な余裕がある
- 足を自由に動かせて、ペダルが十分 に踏み込める
- メーターパネルのすべてのメーター 類やマルチファンクションディスプ レイ、警告灯や表示灯を確認できる

## 前後位置の調整をする

▶ レバー①を②の方向に操作します。

## 上下位置の調整をする

- ▶ レバー①を③の方向に操作します。
- 🚹 ステアリングの位置は、運転席 シートの位置やドアミラーの角度と 併せて記憶させることができます (⊳70ページ)。

## イージーエントリー機能

運転席への乗り降りを容易にするた め、次のいずれかの操作をすると、ス テアリングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- エンジンスイッチが0か1の位置 のときに運転席ドアを開く

ステアリングは、次のいずれかの操作 をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアを閉じてから、エンジン スイッチにキーを差し込む
- エンジンスイッチが 0 の位置のと きは、運転席ドアを閉じてから1 の位置にする
- エンジンスイッチが 1 の位置のと きは、運転席ドアを閉じて2の位 置にする

この機能の設定と解除については (▷124ページ)をご覧ください。

## **/!**\ けがのおそれがあります

イージーエントリー機能が作動してい るときは、乗員の身体が挟まれないよ うに注意してください。特に子供には 注意してください。

身体が挟まれそうになったときは、以 下の操作をしてください。

- ステアリング調整レバーをいずれか の方向に操作する
- 運転席ドアのいずれかのポジション スイッチ(▷70ページ)を押す
- 介 ステアリングの位置によっては、 ステアリングが上方に移動しないこ とがあります。

## ミラー



## 事故のおそれがあります

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分 確認できるように調整してください。 走行中に調整すると、事故を起こすお それがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角が あります。車線変更をするときなどは、 必ずルームミラーおよびドアミラーで 後方を確認してください。また、肩ご しに直接斜め後方を確認してください。

■ ルームミラーやドアミラーの汚れ を取るときにガラスクリーナーを 使用するときは、必ず指定サービス 工場に相談してください。ガラスク リーナーによっては、ミラーが変色 するおそれがあります。

## ルームミラー

## ルームミラーの角度を調整する

▶ 手でルームミラーの角度を調整し ます。

## ドアミラー




## 事故のおそれがあります

ドアミラーに写った像は実際よりも遠 くにあるように見えます。車線変更を するときなどは、肩ごしに直接斜め後 方を確認してください。

■ ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。

- ↑ より広い視界を確保するため、 ドアミラーの外側部分は凸面に なっています。
- ↑ ドアミラーにはヒーターが装着さ れています。以下のときには自動的 に温められ、凍結を防ぎます。
  - リアデフォッガーを使用してい るとき (▷145ページ)
  - 外気温度が低く、エンジンがか かっているとき

## ドアミラーの角度調整



- ① 調整スイッチ
- ② 運転席側ドアミラー選択ボタン
- ③ 助手席側ドアミラー選択ボタン

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の ① センサー ときに調整できます。

## ドアミラーの角度を調整する

- ▶ 調整したい側のドアミラー選択ボタ ン②または③を押します。
- ▶ 調整スイッチ①を操作してドアミ ラーの角度を調整します。
- 🚹 ドアミラーの角度は、運転席シー トやステアリングの位置と併せて記 憶させることができます(▷70ペー ジ)。

## ドアミラーの格納 / 展開

- ▶ 手で格納 / 展開します。
- 走行するときはドアミラーを走行 時の位置に戻してください。
- ドアミラーを動かしているとき は、手を挟んだり、異物が挟まらな いように注意してください。

車の周りに子供がいるときは、特に 注意してください。

■ 洗車機を使用するときはドアミ ラーを格納してください。ドアミ ラーを損傷するおそれがあります。

## 自動防眩機能



周囲が暗く、エンジンスイッチが 1か 2の位置のとき、ルームミラーのセン サー① が後続車のライトを感知する と、自動的にルームミラーとドアミ ラーの色の濃度が変わり、眩しさを防 止します。

## けがのおそれがあります

ミラーのガラスが損傷すると、液体が漏れ出すことがあります。この液体は物を腐食させる性質がありますので、皮膚や目に直接触れないよう注意してください。

万一、液体が目に入ったときや皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分洗い流し、医師の診断を受けてください。

- 液体が車の塗装面に付着したときは、ただちに水で湿らせた布などで 拭き取ってください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- セーフティネットを装着したときなど、ルームミラーが後続車のライトに照射されない場合は、自動防眩機能は作動しません。十分注意して走行してください。事故を起こすおそれがあります。
- 1 セレクターレバーが R に入っているときやフロントルームランプが点灯しているときは自動防眩機能は解除されます。

## サイドアンダーミラー



① サイドアンダーミラー

車体右側下部の視界を確保するため に、サイドアンダーミラーが装備され ています。

## サイドアンダーミラーを収納 / 展開 する

- ▶ サイドアンダーミラーを、いずれかの矢印の方向にまわします。
- ↓ サイドアンダーミラーを収納する ときは、方向指示灯のレンズに当た らないように注意してください。ミ ラーやレンズを損傷するおそれがあ ります。

## メモリー機能

## シート位置の記憶



左側シート

- ① メモリースイッチ
- ② ポジションスイッチ

シート位置をポジションスイッチに記憶させることができます。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のとき、または操作する側のフロントドアが開いているときに記憶と呼び出しができます。

## シート位置を記憶させる

- ▶ 正しいシート位置に調整します。 運転席では、ステアリングの位置 (▷66ページ)、ドアミラーの角度 (▷68ページ) も正しく調整します。
- ▶ メモリースイッチ①を押します。
- ▶ 3 秒以内に 1 ~ 3 のいずれかのポジションスイッチ②を押します。
  そのポジションスイッチにシート位置が記憶されます。

#### シート位置の呼び出し

# **^**

## 事故のおそれがあります

運転席シートのシート位置の呼び出しは、必ず停車中に行なってください。 走行中に行なって操作を誤ると、車の コントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

## $\Lambda$


#### けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れないでください。スイッチを操作することでシートなどが動きだし、身体を挟まれるおそれがあります。

#### 記憶させたシート位置を呼び出す

- ▶ 呼び出したいポジションスイッチ② の1~3のいずれかを押し続けます。 シートなどが動きはじめ、記憶させた位置になると停止します。
- 安全のため、ポジションスイッチ から手を放すと、シートなどの動きが停止します。

## 助手席側ドアミラーのパーキング ヘルプ機能



- ① 調整スイッチ
- ② 運転席側ドアミラー選択ボタン
- ③ 助手席側ドアミラー選択ボタン
- ④ メモリースイッチ

セレクターレバーを R に入れたときに、助手席側ドアミラーの角度があらかじめ記憶されていた角度になり、 車両後方の視界を確保して後退を容易にします。

## 後退時のドアミラーの角度を記憶さ せる

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択ボタン③を 押します。
- ▶ 調整スイッチ①で、後退時に後方を 確認しやすい角度にドアミラーを調 整します。
- ▶ 運転席シートのメモリースイッチ④ を押します。
- ▶ 約3秒以内に調整スイッチ①をいずれかの方向に押します。

このとき助手席側ドアミラーが動かなければ、そのときの角度に記憶されます。

- 動手席側ドアミラーが動いたときは 最初からやり直してください。
- ▶ 調整スイッチ①で走行時の角度に助 手席ミラーを調整します。
- ↓ 走行する前に、後方が十分確認できるように助手席側ドアミラーの角度を調整してください。

## 記憶させたドアミラーの角度を呼び 出す

エンジンスイッチが 2 の位置のときに作動します。

- ▶ 助手席側ドアミラー選択ボタン③を 押します。
- ▶ セレクターレバーを R に入れます。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶されていた角度になります。
- i 運転席側ドアミラーが選択されているときは、この機能は働きません。 このときは、助手席側ドアミラー選択ボタンを押して、助手席側ドアミラーを選択してください。

助手席側ドアミラーは次のいずれかの ときに元の角度に戻ります。

- セレクターレバーを R の位置から他の位置に入れて約4秒経過したとき
- 走行速度が約 10km/h 以上になった とき
- 運転席側ドアミラー選択ボタン②を 押したとき

## シートベルト

#### シートベルトの着用



## けがのおそれがあります

- 乗員全員が、常にシートベルトを 正しく着用していることを確認し てください。
- シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの機能が十分に発揮されずに、致命的なけがをするおそれがあります。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを着 用してください。
- 着用前に、シートベルトやバックル に損傷や汚れがないことを確認して ください。



## ↑ けがのおそれがあります

- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急な進路変更やブレーキをかけたとき、追突したときなどに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。必ずチャイルドセーフティシートを適切なシートに装着して、子供の安全を確保してください。

詳しくは(▷37ページ)をご覧く ださい。

• 子供が着用するときは、着用状態を 運転者が確認してください。また、 正しく着用できない体格の子供は適 切なチャイルドセーフティシートを 使用してください。



## けがのおそれがあります

シートベルトの機能が十分発揮できる ように、以下の点に注意して正しく着 用してください。

- シートベルトは身体に密着させて、 ねじれのないように着用してくだ さい。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけて ください。絶対に首や脇の下には通 さないでください。また、シートベ ルトを引き上げて胸に密着させてく ださい。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ 低い位置にかけてください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケット に入れたとがった物やこわれやす い物にシートベルトをかけないで ください。
- シートベルトクリップなどを使用してシートベルトにたるみをつけないでください。
- 1本のシートベルトを2人以上で共用したり、シートベルトと身体の間にバッグなどを挟み込まないでください。



## けがのおそれがあります

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や追突時に致命的なけがをするおそれがあります。

シートベルトについては(▷28ページ) もご覧ください。

## フロントシート / 左右リアシート



- ① プレート
- ② 解除ボタン
- ③ バックル

#### シートベルトを着用する

▶ プレート①を持ってシートベルトを ゆっくり引き出します。

シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。

- ▶ シートベルトにねじれがないことを 確認し、プレート①の先端をバック ル③に差し込みます。
- ▶ 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ 低い位置にかかるようにして、ベル トにたるみがないように身体に密着 させます。
- ▶ 肩を通るベルトが肩の中央にかかっていることを確認します。

## シートベルトを外す

▶ 手でプレート①を持ち、バックル③ の解除ボタン②を押して、シートベルトをゆっくり巻き取らせます。

#### 中央リアシート



- ① シートベルトホルダー
- ② シート左側のバックル
- ③ 左側バックルの解除ボタン
- ④ シートベルト先端のプレート
- ⑤ シート右側のバックル
- ⑥ 右側バックルの解除ボタン
- ⑦ プレート

## シートベルトを着用する

中央リアシートには分割収納式シート ベルトを装備しています。

- ▶ シートベルトホルダー①に収納されているプレート④、⑦を後方に引いて取り出します。
- ▶ シートベルトをゆっくり引き出します。
- ▶ シート左側のバックル②に、シートベルト先端のプレート④を差し込みます。
- ▶ プレート⑦を持ち、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにして、ベルトにたるみがないように身体に密着させます。

- ▶ シート右側のバックル⑤に、プレート⑦を差し込みます。
- ▶ 肩を通るベルトが肩の中央にか かっていることを確認します。

#### シートベルトを収納する

- ▶ 右側バックルの解除ボタン®を押し ながらプレート⑦を取り外します。
- ▶ プレート⑦の先端またはドライバーなどで左側バックルの解除ボタン ③を押しながらプレート④を取り外し、シートベルトをゆっくり巻き取らせます。
- ▶ シートベルトホルダー①にプレート④、⑦を差し込みます。
- プレート④、⑦は、シートベルト ホルダー①に確実に差し込んでくだ さい。
- バックル②、⑤は、シートの切り 欠き部に収納することができます。

# フロントシートベルト / 左右リア シートベルトの高さ調整



- ① アンカー
- ② 解除ボタン

シートベルトが首にかかったり、肩から外れたりしないように高さを調整します。

高さは5段階に調整できます。

#### 高さを調整する

- ▶ 上げるときは、アンカー①をそのまま上げます。
- ▶ 下げるときは、解除ボタン②を引いたまま下げます。

調整後は確実にロックしていること を確認してください。



# /♪ けがのおそれがあります

- シートベルトが以下のようなとき は、機能が十分に発揮されずに致命 的なけがをするおそれがあります。
  - ◇ シートベルトが損傷しているとき
  - ◇ 事故などでシートベルトが大き な衝撃を受けたとき
  - ◇ シートベルトを改造・分解した 七夫
- 鋭利な部分の上にシートベルトを通 さないでください。シートベルトを 損傷するおそれがあります。
- シートベルトがドアやシートレール に挟まれていないことを確認してく ださい。シートベルトを損傷するお それがあります。
- シートベルトの強度が低下し、乗 員保護機能が損なわれるので、清 掃するときは以下の点に注意して ください。
  - ◇ 強い酸性やアルカリ性洗剤、有 機溶剤などを使用しない
  - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射日光 を当てない
  - ◇ シートベルトを漂白したり、染 色しない
- シートベルトに損傷がないか、定期 的に点検してください。
- シートベルトを改造したり分解しな いでください。
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃 を受けたときは、指定サービス工場 で新品と交換し、関連部品の点検を 受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用 しないでください。

# 正しい運転姿勢

正しい運転姿勢になるように上記の 点に注意してシートを調整してくだ さい。

- ヘッドレストの中央が目の高さに
- バックレストはできるだけ垂直に
- 背中はバックレストに密着させる
- シートベルトが正しく着用できる
- ペダルが楽に踏み込める
- ステアリングが楽に操作できる

# 小事故のおそれがあります

運転席の乗員は必ず運転前に自分の運 転姿勢に合った正しいシート位置に調 整してください。

運転中に調整して操作を誤ると、車の コントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

# ⚠ けがのおそれがあります

- バックレストと背中の間に物を挟ま ないでください。事故のとき、けが をするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾けた 状態で走行しないでください。急ブ レーキ時や衝突時などに身体がシー トベルトの下を抜けてベルトの力が 腹部や首にかかり、致命的なけがを するおそれがあります。

- シートを調整しているときは、シートの下や横に身体を入れたり、作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- シートの一部が他の乗員や物に当 たったときは、それ以上操作しない でください。
- !! 誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。

# ランプ

# ランプスイッチ



- ① ランプスイッチ
- ② フロントフォグランプ表示灯
- ③ リアフォグランプ表示灯

ランプスイッチ①をまわして各位置に 合わせます。

位置	作動内容
0	すべてのランプが消灯
Auto	周囲の明るさに応じて自動 的に点灯 / 消灯
₹00₹	車幅灯、テールランプ、ライセンスランプやスイッチ などの照明が点灯
D	車幅灯などに加え、ヘッド ランプが点灯

エンジンを停止した状態で、ランプを長時間点灯しないでください。 バッテリーがあがるおそれがあります。

#### ヘッドランプ

ヘッドランプは手動または自動で点灯 / 消灯することができます。

ヘッドランプが点灯すると、メーター パネルのヘッドランプ表示灯 ☑ が 点灯します。

# ヘッドランプを手動で点灯する

▶ ランプスイッチ①を む の位置に 合わせます。

### ヘッドランプを自動で点灯する

▶ ランプスイッチ①を Auto の位置に 合わせます。

周囲が暗いとき、エンジンスイッチを 1 の位置にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプが点灯します。

エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドランプも点灯します。

# ⚠ 事故のおそれがあります

- ランプの点灯 / 消灯に関する責任は 運転者にあります。ランプの自動点 灯機能は運転者を支援する機能です。
- 以下の状況などではランプは自動的に点灯しなかったり、点灯していたランプが消灯して事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でランプを点灯してください。
  - ◇霧の中を走行するとき
  - ◇対向車のランプなどにより、センサーが正常に作動しないとき
- ランプスイッチを Auto から の位置にするときは、必ず停車してください。ランプが一瞬消灯して事故を起こすおそれがあります。

- ! ランプスイッチを ∞ か の 位置にしたまま、エンジンスイッチ からキーを抜いて運転席ドアを開く と、警告音が鳴り、マルチファンションディスプレイに "ライト ヲ ケシテ クダサ イ!" と表示されます。このときはランプを消灯してください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- フロントウインドウの上部中央には明るさを感知するセンサーがあります。センサーにステッカーなどを貼付すると、自動点灯機能が働かなくなります。
- ランプスイッチが Auto の位置のときは、トンネルなどの暗い場所や悪 天候のときなどに、ランプが自動的に点灯することがあります。

#### フォグランプ

# フロントフォグランプを点灯する

▶ ランプスイッチ①の位置が たは のとき、ランプスイッチ ①を 1 段引きます。

フロントフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯②が点灯 します。

# フロントフォグランプとリアフォグラ ンプを点灯する

▶ ランプスイッチ①の位置が または のとき、ランプスイッチ ①を 2 段引きます。

フロントフォグランプとリアフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯②とリアフォグランプ表示灯③が点灯します。

# ⚠ 事故のおそれがあります

ランプスイッチが Auto の位置のときは、フォグランプを点灯することができません。

霧の中を走行するときは、あらかじめ ランプスイッチを ☑ の位置にして ヘッドランプを点灯してください。

#### パーキングランプ

暗がりでの駐車時に後続車などに車の 存在を知らせるため、車幅灯とテール ランプだけを点灯します。

#### パーキングランプを点灯する

エンジンスイッチが **0** の位置のとき、 またはキーを差し込んでいないときに 点灯させることができます。

▶ ランプスイッチ①を P← または◆P← の位置にします。

位置	作動内容
P≑→	右側のパーキングランプが 点灯
<b>≁P</b> €	左側のパーキングランプが 点灯

### 車外ランプ消灯遅延機能

周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。


この機能の設定と解除については (▷120ページ)をご覧ください。

# 車外ランプ消灯遅延機能を一時的に解 除する

- ▶ エンジンを停止した後、エンジンス イッチを再度 2 の位置にします。
- 車外ランプが消灯するまでの時間は、ドアまたはテールゲートを閉じてから消灯するまでのおよその時間です。

- エンジンを停止してからドアや テールゲートを閉じたままにする か、開いてそのままにしてから約 60 秒後にランプは消灯し、この機 能は解除されます。
- i この機能は、ランプが消灯してから約 10 分以上経過すると働かなくなります。

### ヘッドランプの下向き / 上向きの 切り替え



- ①上向き
- ② 下向き
- ③ パッシング
- ! 対向車があるときや市街地を走行するときは、ヘッドランプを上向きにしないでください。

# ヘッドランプを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを②の位置にします。

# ヘッドランプを上向きにする

▶ コンビネーションスイッチを①の位置にします。

メーターパネルのハイビーム表示灯 **■D** が点灯します。

#### パッシングする


▶ エンジンスイッチが 1 または 2 の 位置のときに、コンビネーションス イッチを③の方向に引きます。

引いている間ヘッドランプが上向き で点灯します。

また、メーターパネルのハイビーム 表示灯 **D** が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を 放すと②の位置に戻ります。

#### 方向指示



- ① 右側の方向指示灯が点滅
- ② 左側の方向指示灯が点滅

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに点滅させることができます。

# 右側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを①の方向に操作します。

# 左側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②の方向に操作します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。 方向指示灯が点滅しているときは、メーターパネルの方向指示表示灯も点滅します。

- 方向指示灯を使用しているときに 非常点滅灯スイッチを押すと、非常 点滅灯に切り替わります。再度、非 常点滅灯スイッチを押すと、方向指 示灯に切り替わります。
- コンビネーションスイッチを軽く 操作すると、方向指示灯が3回点 滅します。

#### 非常点滅灯



①非常点滅灯スイッチ

故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

#### 非常点滅灯を使用する

▶ 非常点滅灯スイッチ①を押します。 すべての方向指示灯が点滅し、ス イッチと、メーターパネルの方向指 示表示灯も点滅します。


#### 非常点滅灯を消灯させる

- 再度、非常点滅灯スイッチ①を押します。
- 非常時以外は使用しないでください。
- エンジンを停止して長時間使用すると、バッテリーがあがるおそれがあります。
- 非常点滅灯を使用しているときに コンビネーションスイッチを左折ま たは右折方向に操作すると、その方 向の方向指示灯の点滅に切り替わり ます。

方向指示灯が消灯すると、再び非常点滅灯に切り替わります。

エアバッグが作動すると、非常点滅灯が自動的に点滅します。自動的に点滅した非常点滅灯を消灯するときは、非常点滅灯スイッチを押します。

#### ヘッドランプウォッシャー



① ヘッドランプウォッシャースイッチ

# ヘッドランプウォッシャーを作動させる

エンジンスイッチが 2 の位置のときに作動します。

- ▲ ヘッドランプウォッシャースイッチ ①を押します。
- ハッドランプウォッシャーを使用するときは、歩行者に水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。
- ▼ ヘッドランプには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。
- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- 冬季にはウォッシャー液の濃度に 注意し、冬用の純正ウォッシャー液 を使用してください。
- エンジンがかかっていて、車幅灯が点灯しているときに、フロントウインドウのウォッシャー(▷87ページ)を約5回作動させると、ヘッドランプウォッシャーが作動します。

# コーナリングランプ

以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、フロントフォグランプが点灯します。

- 周囲が暗いとき
- エンジンがかかっていて、走行速度 が約 40km/h 以下のとき
- ヘッドランプが点灯しているとき

### 方向指示灯の点滅との連動

方向指示灯を点滅させると、点滅させ た側のフロントフォグランプが点灯し ます。

セレクターレバーが **R** に入っているときは、フロントフォグランプは点灯しません。

#### ステアリング操作との連動

ステアリングを操作すると、操作した側のフロントフォグランプが点灯します。

セレクターレバーが R に入っているときは、ステアリングを操作した方向と逆側のフロントフォグランプが点灯します。

- 前点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方向が異なると きは、方向指示灯と同じ側のフロン トフォグランプが点灯します。
- フロントフォグランプはゆっくり 消灯するため、一時的に左右両側の フロントフォグランプが点灯するこ とがあります。

#### ルームランプ



- ① リアルームランプ / ラゲッジルーム ランプスイッチ
- ② 読書灯(右側)
- ③ 読書灯(右側)スイッチ
- ④ フロントルームランプ
- ⑤ ルームランプスイッチ(常時消灯モー ドの位置)
- ⑥ ルームランプスイッチ(自動点灯モードの位置)
- ⑦ ルームランプスイッチ (点灯の位置)
- ⑧ 読書灯(左側)スイッチ
- ⑨ 読書灯(左側)

# ルームランプの点灯 / 消灯

# ルームランプを自動点灯モードにする

▶ ルームランプスイッチを自動点灯 モードの位置⑥にします。

周囲が暗いときに以下の操作をすると、ルームランプが点灯/消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜くと 点灯し、約10秒後に消灯します。
   この機能の設定と解除については
  - この機能の設定と解除については (▷121 ページ)をご覧ください。
- リモコン操作で解錠すると点灯し、 約30秒後に消灯します。

フロントドアを開くとフロントルームランプ④が点灯します。

リアドアを開くとリアルームランプ ③ (▶83ページ) が点灯します。

◇ エンジンスイッチが 2 の位置の ときは、ドアを閉じるとただち に消灯します。

ドアを開いたままのときは消灯しません。

◇ エンジンスイッチが 0 か 1 の位置のとき、またはキーが抜いてあるときは、ドアを閉じると約10 秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは約5 分後に消灯します。

テールゲートを開くとラゲッジルームランプが点灯します。

テールゲートを閉じるとただちに消 灯します。

テールゲートを開いたままのときは 約 10 分後に消灯します。

■ 車を施錠したときは、ルームランプが消灯することを確認してください。

# ルームランプを常時消灯モードにする

▶ ルームランプスイッチを常時消灯 モードの位置⑤にします。

以下のいずれかの操作をしても、 ルームランプは点灯しません。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- リモコン操作で解錠する
- ドアを開く
- テールゲートを開く

#### ルームランプを手動で点灯する

▶ ルームランプスイッチを点灯の位置 ⑦にします。


#### フロント読書灯

# フロント読書灯を点灯 / 消灯する

▶ 読書灯スイッチ③または⑧を押します。

読書灯②または⑨が点灯 / 消灯し ます。

#### リアルームランプ



- ⑩読書灯(右側)スイッチ
- ⑪ 読書灯(左側)スイッチ
- ⑫ 読書灯(左側)
- ③ リアルームランプ
- ⑭ 読書灯(右側)

# リアルームランプを点灯 / 消灯する

▶ エンジンスイッチが2の位置のとき、リアルームランプ/ラゲッジルームランプスイッチ①(▷82ページ)を押します。


#### リア読書灯

#### リア読書灯を点灯 / 消灯する

▶ 読書灯スイッチ⑩または⑪を押します。

読書灯⑫または⑭が点灯 / 消灯します。

#### ラゲッジルームランプ



① ラゲッジルームランプ

ルームランプが自動点灯モード (▷000ページ)で周囲が暗いときに テールゲートを開くと点灯します。

また、エンジンスイッチが**2**の位置のとき、リアルームランプ / ラゲッジルームランプスイッチ①(▷82ページ)を押すと、点灯 / 消灯します。

# ラゲッジルームランプの消灯

長時間テールゲートを開いたままにするときは、バッテリーあがりを防ぐために、ラゲッジルームランプを消灯してください。



- ② ロックプレート
- ③ テールゲートハンドルのキーシリンダー
- ▶ テールゲートのロックプレート② を矢印の方向にいっぱいまでまわ します。

ラゲッジルームランプが消灯します。

- ▶ 再度ラゲッジルームランプを点灯するときは、テールゲートハンドルのキーシリンダー③を押します。

ロックプレートが下方にロックされた状態でテールゲートを閉じようとすると、ロックプレートがボディのロック部に当たり、ロックプレートやボディのロック部などを損傷するおそれがあります。

# 乗降用ランプ

ドア下部に乗降用のランプがあります。

ルームランプが自動点灯モードのとき に、ドアを開くと点灯します。

# ドアミラーランプ

ロケイターライティング機能(▷56ページ)として作動します。

周囲が暗いとき、リモコン操作で車を 解錠すると点灯し、フロントドアを開 くと開いた側のドアミラーランプが消 灯します。フロントドアを開かない場 合は、約40秒後に消灯します。

#### ステップカバーランプ



① ステップカバーランプ

フロントドアを開くと点灯します。

フロントドアを開いたままのときは、 約5分後に消灯します。

**1** G 55 AMG long は、リアのステップカバーにもランプを装備しています。

リアドアを開くと約5分間点灯します。

# ワイパー

- □ ワイパーやウインドウウォッシャーを使用するときは、歩行者に 水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。
- ウインドウを拭くときなどは、必ずワイパーを停止してください。ワイパーが動き、けがをするおそれがあります。
- ウインドウが乾いているときはワイパーを使用しないでください。ウインドウの表面に細かい傷が付くおそれがあります。ウインドウが汚れている場合は、必ずウォッシャー液を噴射してからワイパーを使用してください。
- 実冷時にはワイパーブレードがウインドウに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いていないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いてください。

#### フロントワイパー



- ① ティップ機能 / ウインドウウォッシャーの噴射
- ② ワイパー作動モードのマーク

#### フロントワイパーを作動させる

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに作動します。

▶ コンビネーションスイッチをまわしてワイパー作動モードのマーク②を 1~ III に合わせます。

位置	作動内容
0	停止
- 1	AUTO モード
Ш	低速モード
III	高速モード

 エンジンを停止するときは、必ず コンビネーションスイッチを 0 の 位置に戻してください。コンビネー ションスイッチが I ~ III の位置の ままエンジンスイッチを 1 の位置 にすると、ワイパーが作動し、ウインドウが濡れていないときは傷が付くおそれがあります。

- □ ワイパーを使用する必要がないときは、必ずコンビネーションスイッチを 0 の位置にしてください。フロントウインドウの汚れや光線の乱反射などでレインセンサーが誤作動し、フロントウインドウが濡れていないときでもワイパーが作動することがあります。
- AUTO モードは、レインセンサー が感知した雨滴量や走行速度などに 応じて、ワイパーの作動を自動的に 切り替えます。
- AUTO モードのときは、停車時に フロントドアを開くとワイパーは停 止します。ワイパーは以下のときに 作動を再開します。
  - セレクターレバーが P または N に入っているときは、フロントドアを閉じてセレクターレバーを他の位置に入れたとき
  - セレクターレバーが **D** または R に入っているときは、フロントドアを閉じたとき
- フロントワイパーが作動しないと きは、別のモードを選択すると作動 することがあります。
- コンビネーションスイッチが I の 位置のとき、エンジンスイッチを 1 の位置にすると、フロントウインド ウが濡れていなくてもフロントワイ パーが 1 回作動します。

- 1 コンビネーションスイッチを I の 位置にすると、フロントワイパーが 1 回作動します。
- ボンネットが開いているときはフロントワイパーは作動しません。

# ワイパーを 1 回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ コンビネーションスイッチを矢印① の方向に軽く押します。

ウォッシャー液が噴射せずにワイ パーが 1 回だけ作動します。

この機能はフロントウインドウが濡れ ているときだけ使用してください。

# ウインドウウォッシャーを噴射させる

▶ エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときに、コンビネーションスイッ チを矢印①の方向にいっぱいまで押 します。

押している間、ウインドウウォッシャー液が噴射し、ワイパーも作動します。

- エンジンがかかっていて車幅灯が 点灯しているときに、フロントの ウインドウウォッシャーを約5回 操作すると、ヘッドランプウォッ シャーが作動します。

#### レインセンサー




③ レインセンサー

フロントウインドウの図の位置にレイ ンセンサー③があります。

■ レインセンサーの上にステッカー などを貼付しないでください。レイ ンセンサーが正しく機能しなくなり ます。

# リアワイパー



- ① リアワイパースイッチ
- ② リアウインドウウォッシャースイッチ
- ③ 表示灯

#### リアワイパーを作動させる

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに作動します。

▶ リアワイパースイッチ①を押します。 リアワイパーが間欠モードで作動 し、スイッチの表示灯③が点灯し ます。

停止するときは、再度リアワイパース イッチを押します。

### リアウインドウウォッシャーを作動さ せる

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の ときに作動します。

▶ リアウインドウウォッシャースイッチ②を押します。

ウォッシャー液が噴射され、リアワイパーが数回作動します。

- - フロントワイパーが間欠作動の とき

間欠で作動します。

フロントワイパーが低速または 高速作動のとき

低速で作動します。

### パワーウインドウ

#### ドアウインドウの開閉

# $\Lambda$


# けがのおそれがあります

- ドアウインドウを開くときは、ドアウインドウに触れたり、身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。
- ドアウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにドアウインドウスイッチを操作してドアウインドウを開いてください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、車内が高温または低温になると、命に関わるおそれがあります。

子供が車内からドアやドアウインド ウを開くと、事故やけがの原因にな ります。

子供を乗せるときは、リアドアや テールゲート、リアドアウインドウ のチャイルドプルーフロックを使用 してください。



運転席ドアのスイッチ

- ① フロントドアウインドウスイッチ
- ② リアドアウインドウスイッチ

ドアウインドウスイッチは各ドアにあ ります。

運転席ドアには、すべてのドアウインドウスイッチがあります。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに操作できます。

#### ドアウインドウを開く

▶ スイッチ①または②を軽く押します。

押している間だけ開きます。

スイッチ①または②をいっぱいまで 押すと、自動で開きます。

# ドアウインドウを閉じる

▶ スイッチ①または②を引きます。 押している間だけ閉じます。

- 車から離れるときや洗車のときは、すべてのドアウインドウが完全に閉じていることを確認してください。
- ドアウインドウが自動で開いているときに、スイッチを操作すると、 その位置で停止します。
- 運転席ドアのスイッチで助手席またはリアドアのドアウインドウを開閉しているときは、助手席ドアまたはリアドアのスイッチは操作できません。
- リモコン操作でドアウインドウを 開閉することができます。
- 運転席ドアのチャイルドプルーフロックスイッチで、リアドアにあるリアドアウインドウスイッチを操作できなくすることができます(▷43ページ)。

# ドアウインドウが自動で開かないとき

バッテリーあがりやバッテリーの交換などで、一時的に電源が断たれたときは、ドアウインドウが自動で開かなくなることがあります。

- ▶ エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にします。
- ▶ スイッチを引いて全閉にし、そのま ま約2秒以上保持します。

この操作を他のドアウインドウでも行なってください。再び、ドアウインドウが自動で開くようになります。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

#### コンビニエンスオープニング

車内が暑くなっているときなど、乗車する前に車内の空気を換気したいときは、リモコン操作でドアウインドウとスライディングルーフを開くことができます。



- ① ドアハンドル
- ② 解錠ボタン
- ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドル ① に向けて、キーの解錠ボタン ② を押し続けます。

すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフが開きます。

解錠ボタンから指を放すと、作動中のドアウインドウとスライディングルーフはその位置で停止します。

- ↓ リモコン操作でドアウインドウとス ライディングルーフを開閉するとき は、必ず運転席ドアハンドルに向け て操作してください。車の前方また は後方から操作すると作動しません。

# コンビニエンスクロージング機能

車から降りた後に、リモコン操作でドアウインドウとスライディングルーフを閉じることができます。

# **^**

#### けがのおそれがあります

リモコン操作でドアウインドウやスライディングルーフを閉じているときに身体や物が挟まれそうになったときは、ただちに施錠ボタンから手を放し、解錠ボタンを押し続けて、ドアウインドウとスライディングルーフを開いてください。



- ① ドアハンドル
- ② 施錠ボタン
- ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドル ① に向けて、キーの施錠ボタン ② を押し続けます。

すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフが閉じます。

施錠ボタンから指を放すと、作動中のドアウインドウとスライディングルーフはその位置で停止します。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- ドアウインドウやスライディング ルーフを閉じるときは、開口部に異 物がないことを確認してください。
- 車から離れる前に、すべてのドア ウインドウとスライディングルー フが閉じていることを確認してく ださい。
- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、リモコン操作 はできません。

# 走行と停車

#### エンジンの始動



#### 事故のおそれがあります

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。また、フロアマットを重ねて使用しないでください。 ペダル操作ができなくなるおそれが あります。

少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。



### 中毒のおそれがあります

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

#### シフト位置



シフト位置

ドライブ

シフト位置	
P パーキング	駐車およびエンジン 始動 / 停止の位置
R リバース	後退するときの位置
N ニュートラル	動力が伝わらない位置 押したり、けん引して もらうことで車を移動 できます。
D	走行するときの位置 1 速 ~ 5 速

(7G-TRONIC 装備車は 1 速~ 7 速) の範囲で 自動的に変速します。

#### エンジンを始動する

- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ セレクターレバーが P に入って いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。
- I エンジンは、セレクターレバーが N に入っているときも始動できますが、安全のため、必ずセレクターレバーを P に入れ、ブレーキペダルを踏んで始動してください。
- ↓ 少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- うフプやエアコンディショナーなど、 バッテリーの負担になる装置を停止しておくと始動性が良くなります。

#### 発進

# $\Lambda$

# 事故のおそれがあります

アクセルペダルを踏んだ状態でセレク ターレバーを操作しないでください。 車が急発進したり、オートマチックト ランスミッションを損傷するおそれが あります。

- ! セレクターレバーを R に入れるときは、完全に停車してください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。
- 1 エンジンスイッチが 2 の位置で、 ブレーキペダルを踏んでいないと、 セレクターレバーを P から動か すことはできません。
- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、セレクターレバーを **D** または **R** に入れます。
- **1** ギアが完全に切り替わるのを待ってください。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。

#### ヒルスタートアシスト

上り坂での発進時に車が後退するのを 防ぎ、発進を容易にします。

また、上り坂を後退して登るときは発 進時の前進も防ぎます。

#### **小** 事故のおそれがあります

ヒルスタートアシストはパーキングブ レーキに代わるものではありません。 駐車するときは必ずパーキングブレー キを確実に効かせ、セレクターレバー を **P** に入れてください。

# ヒルスタートアシストを作動させる

▶ 上り坂での発進時に、通常通りブ レーキペダルから足を放してアクセ ルペダルを踏みます。

ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 するのを防ぎます。

ヒルスタートアシストは以下のときに は作動しません。

- 水平な路面、または下り坂で発進す るとき
- セレクターレバーが ■N に入って いるとき
- パーキングブレーキが効いているとき
- ESP が故障して解除されているとき

#### 駐車



# 事故のおそれがあります

- 停車する前にエンジンを停止しない でください。ブレーキやステアリン グの操作に非常に大きな力が必要に なります。
- 駐車時や車を離れるときは、セレク ターレバーを **P** に入れ、パーキ ングブレーキを確実に効かせ、エン ジンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離 れないでください。運転装置に触 れてけがをしたり、事故の原因に なります。



# 火災のおそれがあります

マフラーは非常に高温になります。周 囲に枯れ草や紙くず、油など燃えやす いものがある場所には駐停車しないで ください。

■ 短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやスライディング ルーフを閉じて、車を施錠してくだ さい。

#### パーキングブレーキ



# 事故のおそれがあります

- 子供だけを残して車から離れないでください。パーキングブレーキを解除して車が動き出し、事故を起こすおそれがあります。
- 急な坂道で駐車するときは、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

# $\triangle$

#### 火災のおそれがあります

パーキングブレーキを効かせたまま走行しないでください。パーキングブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。



- ①パーキングブレーキレバー
- ② 解除ノブ

#### パーキングブレーキを解除する

- ▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏みます。
- ▶ パーキングブレーキレバー①を少し 引き上げ、解除ノブ②をいっぱいま で押し込んでからパーキングブレー キレバーを下げます。

メーターパネルのブレーキ警告灯 (①) が消灯します。

# パーキングブレーキを効かせる

▶ パーキングブレーキレバー①を引き 上げます。

メーターパネルのブレーキ警告灯 **⑩** が点灯します。

- !! パーキングブレーキは完全に停車 してから効かせてください。
- パーキングブレーキを解除せずに 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 メッセージが表示されます。

#### エンジンの停止

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキレバーを確実に引き、セレクターレバーを P に入れます。

# **^**

#### 事故のおそれがあります

走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

- 【 セレクターレバーが P 以外に 入っているときもエンジンを停止で きますが、必ずパーキングブレー キを効かせて、セレクターレバーを P に入れてください。
- ► エンジンスイッチを 0 の位置にします。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。

# オートマチックトランスミッション



#### 事故のおそれがあります

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく使用してください。車に合ったものを使用しないと、ペダル操作ができなくなるおそれがあります。

停車中は、必ずパーキングブレーキを 効かせてください。

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

# シフト位置の選択



- ① セレクターレバー
- ▶ セレクターレバー①を動かして、シフト位置を選択します。

- シフト位置を選択するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを踏んでください。

# シフト位置

シフト位置	作動内容
P パーキング	駐車およびエンジン 始動 / 停止の位置
R リバース	後退するときの位置
N ニュートラル	動力が伝わらない位置 押したり、けん引して もらうことで車を移動 できます。
D ドライブ	走行するときの位置 1 速 ~ 5 速 (7G-TRONIC 装備車は 1 速~ 7 速) の範囲で 自動的に変速します。

# $\Lambda$

# 事故のおそれがあります

走行中はセレクターレバーを N に 入れないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こすおそれがあります。また、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

#### シフト位置表示



① シフト位置表示 (ドライブに入っている状態)

エンジンスイッチを 2 の位置にする と、マルチファンクションディスプレ イのシフト位置表示①に、選択された シフト位置が反転して表示されます。

#### ティップシフト

オートマチックトランスミッションの ギアの変速範囲(ギアレンジ)を変え ることにより、不必要に変速しないよ うにすることができます。

# ↑ 事故のおそれがあります

滑りやすい路面状況やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。低いギアレンジを選択するときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。



- ① 低いギアレンジを選択
- ② 高いギアレンジを選択



③ ギアレンジ表示

#### ティップシフトにする

▶ セレクターレバーが D に入っているときにセレクターレバーを ①側に操作します。

ティップシフトに切り替わり、選択されたギアレンジがマルチファンクションディスプレイのギアレンジ表示③に表示されます。

# 低いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを①側に操作します。

#### 高いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを②側に操作します。

#### ティップシフトを解除する

▶ セレクターレバーを②側に操作して保持します。

ギアレンジ表示③に "D" が表示されます。

ギアレンジ	
D	1 速 ~ 5 速 (7G-TRONIC 装備車 は1速~7速)の範 囲で自動的に変速し ます。
6 *	1 速~6 速の範囲で 自動的に変速します。
5 *	1 速~5 速の範囲で 自動的に変速します。
4	1 速〜4 速の範囲で 自動的に変速します。
3	1 速〜3 速の範囲で 自動的に変速します。
	緩やかな坂道などを 走行するときに使用 します。
2	1 速~2 速の範囲で 自動的に変速します。
	急な坂道やエンジン ブレーキが必要なと きに使用します。
1	1 速に固定されます。 エンジンブレーキが 最大に作用します。

- 前加速時にエンジン回転数が許容回 転数を超えるようなときは、自動的 にシフトアップされ、高いギアレン ジが選択されます。
- エンジン回転数が許容回転数を超 えるようなときは、低いギアレンジ を選択できません。
- エンジンが暖まっていないときは、ギアシフト操作を行なっても、 選択したギアレンジに変わらないことがあります。
- ティップシフトにしたときに選択 されるギアレンジは、そのときの走 行速度やエンジン回転数などにより 異なります。
- ティップシフトにしていないときに セレクターレバーを②側に操作する と、走行速度やエンジン回転数に応 じてシフトアップが行なわれます。

#### 運転のヒント

#### アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 ギアが変速するタイミングが変化し ます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップ するタイミングが遅くなります。

#### キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

エンジン回転数に応じて自動的に低いギアに変速し、素早く加速します。

- ▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。
- !! キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくださ い。事故を起こすおそれがあります。

# 停車する

- ▶ 一時的に停車するときは、セレク ターレバーを D に入れたままブ レーキペダルを踏みます。
- ▶ やむを得ず停車が長くなるときは、 パーキングブレーキを確実に効か せ、セレクターレバーを P に入 れます。

# **^**

#### 事故のおそれがあります

停車中は空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが **D** か **R** に入ると、車が急発進して重大な事故を起こすおそれがあります。


- 急な上り坂などではアクセルペダルの踏み加減によって停車状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。

#### クロスカントリーギア

急勾配の走行や渡河時、トレーラーを けん引するときなど、強い駆動力を必 要とする場合は、トランスファーをク ロスカントリーギアにします。

クロスカントリーギアにすると、駆動力が強くなり、クロスカントリーギアを解除しているときに比べて速度が約1/2になります。

#### クロスカントリーギアの操作



① トランスファースイッチ

#### クロスカントリーギアにする

- ▶ エンジンがかかっていて、約 40km/h以下で走行しているとき に、セレクターレバーを N に入 れます。
- ▶トランスファースイッチ①の "LOW"を押します。



② トランスファー表示

クロスカントリーギアになると、トランスファー表示②に "L" と表示されます。

#### クロスカントリーギアを解除する

- ▶ エンジンがかかっていて、約70km/h以下で走行しているときに、セレクターレバーを N に入れます。
- ▶トランスファースイッチ①の "HIGH"を押します。

クロスカントリーギアが解除される と、トランスファー表示②に "H" と表 示されます。

- ▼ルチファンクションディスプレイに"トラスファケース/シアショウケンアショウアン"などと表示された場合は、トランスファーの切り替えが行なわれていません。セレクターレバーの位置や走行速度、トランスファーがニュートラルになっていないことを確認し、再度操作を行なってください。
- マルチファンクションディスプレイに"トランスファケースコウジョウデ・テンケン"と表示された場合は、システムが故障しています。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

# けん引されるとき

けん引されるときなどは、駆動装置の 損傷を避けるため、トランスファーを ニュートラルにします。

# ニュートラルにする

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。

- ▶ セレクターレバーを N に入れます。
- ▶ トランスファースイッチ①の "LOW" を約5秒以上押します。 トランスファー表示②に "N" と表

#### ニュートラルを解除する

示されます。

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ セレクターレバーを N に入れます。
- ▶ トランスファースイッチ①の "HIGH"を約5秒以上押します。
  トランスファー表示②に"H"と表示され、トランスファーが接続されます。

#### または

▶ トランスファースイッチ①の "LOW"を約5秒以上押します。

トランスファー表示②に "L" と表示され、トランスファーが接続されます。

# 介 事故のおそれがあります

駐車するときは、トランスファーをニュートラルにしないでください。オートマチックトランスミッションのセレクターレバーが ▶ に入っていても、トランスファーが固定されないため、車が動き出し、事故を起こすおそれがあります。

トランスファーがニュートラルのとき、パーキングブレーキが解除された状態で運転席ドアを開くと、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "トランスファケース ニュートラル" と表示されます。

#### ディファレンシャルロック

ディファレンシャルロックは、センターデフ、リアデフ、フロントデフをロックすることにより、空転した車輪以外の車輪に駆動力を伝える機能です。

以下のときにスイッチを操作して、 ディファレンシャルロックをオンにし てください。

- 岩石路や脱輪時など、片輪が宙に浮き、走行できなくなったとき
- 片輪が雪上にあり、他の車輪がアス ファルト上などで脱出できなくなっ たとき

脱出後は、ただちにディファレンシャ ルロックを解除してください。

# ↑ 事故のおそれがあります

- 緊急時の脱出以外は、雪道や凍結路でディファレンシャルロックを使用しないでください。またディファレンシャルロックをオンにしたときは、急発進をしないでください。車の向きが急に変わり事故を起こすおそれがあります。
- ディファレンシャルロックをオンにしたまま舗装道路や固い路面を走行しないでください。差動機構がロックされて左右輪が等速で回転するため、旋回時でも直進しようとする力が強く作用し、急激に直進状態に戻ることがあり、事故を起こすおそれがあります。
- ディファレンシャルロックは緊急 時の脱出などに使用した後はただち に解除してください。駆動装置を損 傷するおそれがあります。
- 車を一軸シャシーダイナモ上で動かすときは、必ずパーキングブレーキを確実に効かせ、短時間であっても駆動アクスル以外を持ち上げるか、プロペラシャフトを外してください。このとき、センターディファレンシャルロックを必ずオンにしてください。トランスファーケースを損傷するおそれがあります。

# ディファレンシャルロックスイッチ



- ① センターディファレンシャルロックス イッチ
- ② リアアクスルディファレンシャルロッ クスイッチ
- ③ フロントアクスルディファレンシャル ロックスイッチ
- ④表示灯(黄色)
- ⑤ 作動表示灯(赤色)

# ディファレンシャルロックをオンにする

ディファレンシャルロックは、センター→リアアクスル→フロントアクスルルの順序でのみ、作動させることができます。

▶ 車輪が空転していないときに、車輪 を直進状態にしてから、オンにする ディファレンシャルロックのスイッ チを押します。

スイッチの下側の表示灯4と ESP 表示灯 $\Lambda$  が点灯します。

ディファレンシャルロックが機械的 に作動すると、ABS、ESP、BAS、 4ETS の機能が解除されます。

また、スイッチ上側の作動表示灯 ⑤と ABS 警告灯 ◎ も点灯し、マルチファンクションディスプレイに "ABS シヨウフカノウ ロック サレテイマス DIF-FERENTIAL LOCK" と表示されます。

- ディファレンシャルロックをオン にするときは、速度を歩く程度まで 落としてください。
- ディファレンシャルロックをオンにするときは、必ず車輪が空転していないことを確認してください。車輪が空転しているときにオンにすると、車が思わぬ方向に飛び出すおそれがあります。
- スイッチを押してから機械的に作動するまでは、若干の時間と多少の ま行距離が必要な場合があります。

#### ディファレンシャルロックを解除する

▶ 車輪を直進状態にしてから、ディファレンシャルロックのスイッチを押します。

スイッチ下側の表示灯が消灯します。 ディファレンシャルロックが機械 的に解除されると、ABS、ESP、 BAS、4ETS が待機状態になります。

また、スイッチ上側の作動表示灯と ESP表示灯 ▲ 、ABS 警告灯 ◎ が消灯し、マルチファンクション ディスプレイの表示が消えます。

ディファレンシャルロックを解除しても作動表示灯が消灯しないときは、 ディファレンシャルロックが解除され ていません。

このときは、路面と天候の状態に合わせて運転し、ステアリング操作をゆっくり行なってください。

しばらく走行すると、作動表示灯が消灯し、ディファレンシャルロックが解除されます。

- ディファレンシャルロックを解除 しても作動表示灯が消灯しないとき は、ステアリングを大きくまわさな いでください。駆動装置を損傷する おそれがあります。
- ディファレンシャルロックは、 ロックするときとは逆の順序で解除 されます。
- リアアクスルのディファレンシャルロックを解除すると、フロントアクスルディファレンシャルロックが自動的に解除されます。
- センターディファレンシャルロックを解除すると、すべてのディファレンシャルロックが自動的に解除されます。

# ディファレンシャルロックの使いかた


# 前輪の片側が空転しているとき



センターディファレンシャルロックを オンにします。

後側の2輪に駆動力が伝わります。


#### 後輪の片側が空転しているとき



センターディファレンシャルロックと リアアクスルディファレンシャルロッ クをオンにします。

空転していない他の3輪(前側の2 輪と後輪の片輪)に駆動力が伝わり ます。

#### 前後輪の片側が空転しているとき



すべてのディファレンシャルロック (センターディファレンシャルロック、 リアアクスルディファレンシャルロック、フロントアクスルディファレン シャルロック)をオンにします。

空転していない他の2輪(前輪の片側と後輪の片側)に駆動力が伝わります。

#### メーターパネル

メーターパネルの各部の名称については(▷22ページ)をご覧ください。

# $\Lambda$

# 事故のおそれがあります

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、車両の状態や速度、外気温度、故障 / 警告メッセージなどが表示できなくなることがあります。十分注意して走行してください。また、すみやかに指定サービス工場に連絡してください。

# マルチファンクションディスプレイ の表示

時刻や外気温度、各種設定画面、故障 / 警告メッセージなどを表示します。

マルチファンクションディスプレイは 以下のときに表示されます。

- エンジンスイッチを1か2の位置にしたとき(エンジンスイッチを0の位置にするか、キーを抜いてから約30秒後に消灯)
- 車外ランプが点灯したとき(車外ランプが消灯してから約30秒後に消灯)

詳しくは(▷107ページ)をご覧ください。

# オドメーター

これまでに走行した距離の総合計を表示します。

# メーター照度調節ボタン / リセットボタン



① メーター照度調整ボタン / リセットボタン

#### メーターの照度を調節する

メーターパネルの照明が点灯しているときに明るさを調整できます。

▶ ボタン①を時計回りにまわすと明る くなり、反時計回りにまわすと暗く なります。

# トリップメーターや各種設定をリセッ トする

▶ ボタン①を押します。

#### 冷却水温度計

エンジン冷却水の温度を表示します。

- i 指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。
- 書い日や上り坂が続くときなどに、120℃付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障/警告メッセージ(▷217、218ページ)が表示されない限り、問題ありません。

# 燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。加えて、マルチファンクションディスプレイに " ソウコウカ/ウ : - R - km" と表示されます (▷126 ページ)。

警告灯が点灯したときの残量は約 13 リットルです。

i 走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や 自動車専用道路などでの燃料切れは 道路交通法違反になります。

#### 燃料給油口位置表示



燃料給油口の位置を表示しています。 燃料給油口は、車体右側後部にあり ます。

#### 燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンク容量は約96リットルです。

↓ 給油のときはエンジンを停止してください。

# スピードメーター

車の走行速度を km/h で表示します。

# タコメーター

- 1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。
- 指針がエンジンの許容回転数を超 えて、レッドゾーンに入らないよう にしてください。エンジンを損傷す るおそれがあります。

エンジン回転数が許容回転数を超えると、エンジン保護のため、燃料供給が行なわれなくなります。



#### 環境

必要以上にエンジン回転数を上げて走 行しないでください。燃料を不必要に 消費し、大気汚染の原因になります。

# マルチファンクションディスプレイ

#### マルチファンクションステアリング



マルチファンクションディスプレイ は、故障 / 警告メッセージや各種情 報などを表示:設定するシステムです。

マルチファンクションディスプレイの 操作は、ステアリングのスイッチで行 ないます。



#### 事故のおそれがあります

マルチファンクションディスプレイを 操作するときは、常に周囲の状況に注 意してください。



# 事故のおそれがあります

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なってく ださい。ステアリングをまわしながら 操作すると、事故を起こすおそれがあ ります。

#### 名称

- (1) マルチファンクションディスプ レイ
- (2) 設定スイッチ / 音量スイッチ

#### | **+ | -** |

各種設定の設定グループ選択画 面でグループを選択します。ま た、設定項目画面で数値や設 定を変更したり、機能のオン / オフを選択します。

各メイン画面とオーディオ画面 表示中に操作すると、音量を調 節できます。

(3) 通話開始スイッチ / 通話終了 スイッチ



電話を受信 / 保留 / 切断でき ます。

(4) 表示切り替えスイッチ

# 

メイン画面を選択します。


(5) スクロールスイッチ



選択したメイン画面内の各画面 を切り替えます。


※電話の操作については、別冊「COMAND システム取扱説明書」をお読みください。

# メイン画面一覧



1	車両情報	109
2	オーディオ	112
3	ナビゲーション・進行 方向方位表示	112
4	故障表示	113
5	各種設定	114
6	トリップコンピュー ター	124
7	電話	126


# 車両情報



1	車両情報メイン画面 (トリップメーター / オドメーター)	110
2	車両情報サブ画面 (外気温度表示/走行 速度表示/時計表示 /可変スピードリミッ ターの設定速度表示/ シフト位置表示/ギ アレンジ表示/トラ ンスファー表示)	110

3	走行速度 / 外気温度表示画面	111
4	メンテナンスインジ ケーター画面	199
5	エンジンオイル量点検 画面 <b>*</b>	170

# 車両情報メイン画面(トリップメーター/オドメーター)



- ① トリップメーター
- ②オドメーター

#### 車両情報メイン画面を表示させる

▶ または ● を押して、車両情報メイン画面を表示させます。

#### トリップメーター

リセット後の走行距離を表示します。


### トリップメーターをリセットする (0.0 に戻す)

▶ リセットボタン(▷105ページ) を、表示が 0.0 になるまで押し続けます。

#### オドメーター

これまでに走行した距離の総合計を表示します。

#### 車両情報サブ画面



- ① 外気温度表示 / 走行速度表示
- ② 時刻表示 / 可変スピードリミッターの 設定速度表示
- ③ シフト位置表示 / ギアレンジ表示
- ④ トランスファー表示

### 外気温度表示 / 走行速度表示

外気温度または走行速度を表示します。 表示の切り替えは各種設定の"メーター"の"車両情報サブ画面の表示設 定画面"(▷117ページ)で行ないます。

### ↑ 事故のおそれがあります

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行に は十分注意してください。

- ↓ 外気温度の上昇や下降は、少し遅れて表示に反映されます。
- ・ 外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

### 時刻表示 / 可変スピードリミッターの 設定速度表示

時刻または可変スピードリミッターで 設定した速度を表示します。

可変スピードリミッターについて、詳しくは(▷130ページ)をご覧ください。

### シフト位置表示 / ギアレンジ表示


オートマチックトランスミッション のシフト位置を表示します(▷91、96 ページ)。

また、ティップシフト (▷97 ページ) にしたときのギアレンジを表示します。

#### トランスファー表示

トランスファーの位置を表示します (▷100ページ)。

#### 走行速度 / 外気温度表示画面



- ① 走行速度 / 外気温度表示
- ② 時刻表示

走行速度 / 外気温度表示①は、走行速度または外気温度を表示します。


表示の切り替えは各種設定の"メーター"の"車両情報サブ画面の表示設定画面"(>117ページ)で行ないます。

### 走行速度 / 外気温度表示画面を表示 させる

- ▶ または を押して、車両 情報メイン画面を表示させます (▷110ページ)。
- ▶ △ または ▽ を押して、走行速度 / 外気温度表示画面を表示させます。
- - "車両情報サブ画面の表示設定画面"で"ソクド"を選択すると、この画面は外気温度表示になります。
- i 時刻表示②が表示されるのは、車両情報サブ画面に可変スピードリミッターの設定速度が表示されているときだけです。
- **i** 走行速度の表示単位を km/h または mph に切り替えることができます (▷117 ページ)。

#### オーディオ

オーディオやテレビ、DVD ビデオな どの使用時にそれぞれの情報を表示し ます。



ラジオ使用時の例

#### オーディオのメイン画面を表示させる

▶ ■ または ■ を押して、オーディオのメイン画面を表示させます。

#### 音量調節

- 各種設定の設定グループ選択画面 や設定項目画面を表示しているとき は、音量の調節はできません。
- ※ 詳細については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。

#### ナビゲーション・進行方向方位表示


COMAND システムのナビゲーション 機能でルート案内を行なっていると きに、進行方向や通過点、交差点(分 岐点)までの距離などを表示すること ができます。

ルート案内を行なっていないときは、画面に進行方向の方位が表示されます。

### ナビゲーション・進行方向方位表示画 面を表示させる

- ▶ または を押して、ナビ ゲーション・進行方向方位表示画面 を表示させます。
- ※ 詳細については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。

#### 故障表示



#### 故障表示画面

- ① 故障件数画面 (この例では、2件故障があります)
- ② 故障 / 警告メッセージ画面の例

故障や異常が起きたとき、車の状況を メッセージで表示します。

### ↑ 事故のおそれがあります

表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や異常の表示は運転者を支援するものです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。

前 故障や異常がないときは、故障表 示画面は表示されません。

#### 自動表示機能

エンジンがかかっているときに故障 や異常が発生したときは、故障 / 警 告メッセージ画面が自動的に表示さ れます。 複数の故障や異常があるときは、故障 / 警告メッセージ画面が約5秒間隔で順番に表示されます。

ステアリングの **□ □** や **△ ▽**、またはリセットボタンを押すと、故 **障** / 警告メッセージが消えます。

#### 故障メッセージを手動で確認する

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに表示できます。

故障件数が数字で表示されます。

▶ △ または ▽ を押して、故障 / 警告メッセージ画面②を順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数画面①に戻ります。


#### 故障表示のリセット

マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されているときは、エンジンスイッチを 0 の位置にすると、故障 / 警告メッセージの表示が消えます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にエンジンスイッチを 1 か 2 の位置にするか、エンジンを始動したとき、再び故障 / 警告メッセージが表示されます。

- 故障 / 警告メッセージが表示されたときは、必ず指定サービス工場で点検を受けてください。
- ! 表示される故障 / 警告メッセージ については(▷211 ページ)をご覧 ください。

#### 各種設定



1	各種設定メイン画面	114
2	設定グループ選択画面	114
3	各種設定項目の初期化 画面	115
4	各種設定項目の初期化 完了画面	115

走行中でも設定を変更することができますが、安全のため、必ず停車中に操作してください。

#### 各種設定メイン画面



#### 各種設定メイン画面を表示させる

▶ ■ または ● を押して、各種設定メイン画面を表示させます。

#### 設定グループ選択画面



### 設定グループ選択画面を表示させる

### 設定グループを選択する

- ▶ または を押して、設定グループを選択します。
- ▶選択したグループ名を確認して、 を押すと、選択したグループ 内の最初の設定項目画面が表示されます。

#### 設定項目画面を選択する

選択した設定項目画面の数値や設定を 変更できます。

▶ △ または ▽ を押して、設定項目画面を選択します。

### 数値や設定を変更する / 機能のオン / オフを選択する

▶ または を押して、数値や 設定を変更したり、機能のオン / オフを選択します。

選択した設定が記憶されます。

#### 各種設定項目の初期化



初期化画面

各グループ内のすべての項目を工場出 荷時の設定に初期化する(戻す)こと ができます。

#### 各種設定項目を初期化する

- ▶ リセットボタン (▷105ページ) を 約3秒間押し続けます。

上記の初期化画面が約5秒間表示 されます。




初期化完了画面

- ▶ 初期化画面が表示されている間に、 再度リセットボタンを押します。
  - 初期化が実行され、上記の初期化完了画面が表示されます。
- 前 初期化画面が表示されてから約5 秒間リセットボタンを押さずにいる と、各種設定メイン画面に切り替わります。
- 走行中に初期化操作を行なったときは、安全のため、初期化されない項目があります。

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

### メーター



1	各種設定メイン画面	114
2	設定グループ選択画面	114
3	速度·距離単位設定 画面	117
4	ディスプレイ言語設定 画面	117
5	車両情報サブ画面の表 示設定画面	117

#### 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ 各種設定メイン画面①表示中に △ を押して、設定グループ選択画面② を表示させます。

### 設定グループを選択する

### 設定項目画面を表示させる

メーターの最初の設定項目画面が表示されます。

#### 速度・距離単位設定画面



マルチファンクションディスプレイの 速度と走行距離の表示単位の設定ができます。

▶ または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
km	表示が km/h、km に なります。
マイル	表示が mph、マイル / mi になります。

#### ディスプレイ言語設定画面



ディスプレイに表示する言語の設定ができます。

表示	設定内容
English	英語表示になります。
ニホンゴ	日本語表示になります。

 この画面で設定した言語を COMANDシステムにも適用で きます。詳細については、別冊 「COMANDシステム取扱説明書」 をお読みください。

### 車両情報サブ画面の表示設定画面




車両情報サブ画面(▷110ページ)に表示される項目の設定ができます。

表示	設定内容
ソクド	車両情報サブ画面 の表示が走行速度 になります。
ガイキオンド	車両情報サブ画面 の表示が外気温度 になります。

・ 車両情報サブ画面の表示を切り替えると、走行速度 / 外気温度表示画面(▷111ページ)の表示も切り替わります。

### ライト



1	各種設定メイン画面	114
2	設定グループ選択画面	114
3	ヘッドランプ点灯モー ド設定画面	119
4	ロケイターライティン グ設定画面	120

5	車外ランプ消灯遅延機 能設定画面	120
6	ルームランプ消灯遅延 機能設定画面	121

<sup>※</sup> 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

#### 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ または を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷114ページ)。
- ▶ 各種設定メイン画面①表示中に
  ☆ を押して、設定グループ選択
  画面②を表示させます。

#### 設定グループを選択する

#### 設定項目画面を表示させる

かからます。

ライトの最初の設定項目画面が表示されます。

#### ヘッドランプ点灯モード設定画面



ヘッドランプの点灯モードの設定ができます。

表示	設定内容
ツネニ オン	常時点灯モードです。 ランプスイッチが のか Auto のときに、 エンジンを始動する と、ヘッドランプなど が常に点灯します。
マニュアル	手動点灯モードです。 ヘッドランプなどを点 灯するときはランプス イッチを操作します。 日本ではこのモードに 設定してください。

! 設定が常時点灯モードのときは、 安全のため走行中に設定を変更する ことはできません。

このときは、マルチファンクション ディスプレイに " セッテイ ハ テイシチュウ ノミ カノウ " と表示されます。

- (1) 常時点灯モードは、走行中の常時点灯が義務付けられている諸国に対応しています。日本では手動点灯モードに設定して使用してください。
- i 常時点灯モードで自動的に点灯するランプは、ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプです。ヘッドランプを上向きにしたり、フォグランプなどを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

#### ロケイターライティング設定画面



周囲が暗いときにリモコン操作で解錠 すると車外ランプが点灯する機能の設 定ができます。

▶ ★ または ← を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときに、リ モコン操作で解錠する と、車幅灯、フロント フォグランプ、テール ランプ、ライセンスラ ンプが点灯します。
オフ	ロケイターライティン グは作動しません。

詳しくは(⊳56ページ)をご覧くだ さい。

#### 車外ランプ消灯遅延機能設定画面



周囲が暗いときにエンジンを停止する と車外ランプが点灯する機能の設定が できます。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。
オフ	車外ランプ消灯遅延機 能は作動しません。

詳しくは(⊳78ページ)をご覧くだ さい。

### ルームランプ消灯遅延機能設定画面




ルームランプが自動点灯モードで周囲が暗いときにエンジンスイッチから キーを抜くと、ルームランプが点灯す る機能の設定ができます。 

表示	設定内容
オン	ルームランプが自動点 灯モードで周囲が暗い ときにエンジンスイッ チからキーを抜くと、 ルームランプが約 10 秒間点灯します。
オフ	ルームランプ消灯遅延 機能は作動しません。

詳しくは(⊳82ページ)をご覧くだ さい。

#### シャリョウ



1	各種設定メイン画面	114
(2)	設定グループ選択画面	114

3	車速感応ドアロック設	122
	定画面	

#### 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ または を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷114ページ)。

#### 設定グループを選択する

- を押します。

シャリョウの設定項目画面が表示されます。

#### 車速感応ドアロック設定画面




走行速度が約 15km/h 以上になった ときに、ドアとテールゲートを自動 的に施錠する機能の設定ができます。

★ または ★ を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	車速感応ドアロックが 作動します。
オフ	車速感応ドアロックは 作動しません。

詳しくは (▷57 ページ) をご覧くだ さい。

#### コンフォート



1	各種設定メイン画面	114
2	設定グループ選択画面	114
3	イージーエントリー設 定画面	124

### 設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ または を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷114ページ)。

### 設定グループを選択する

- ▶ ★ または ← を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ △ を押します。 コンフォートの設定項目画面が表示 されます。

### イージーエントリー設定画面



### けがのおそれがあります

- 子供だけを残して車から離れないでください。誤ってエンジンスイッチからキーを抜いたり、運転席ドアを開くとイージーエントリーが作動し、けがをするおそれがあります。
- イージーエントリーの作動中に身体 や物が挟まれないように注意してく ださい。




運転席への乗り降りを容易にするイー ジーエントリーの設定ができます。

表示	設定内容
オン	イージーエントリーが 作動します。
オフ	イージーエントリーは 作動しません。

詳しくは (⊳67ページ) をご覧ください。


### トリップコンピューター



1	ショートトリップメー ター画面	125
2	ロングトリップメー ター画面	125

3	走行可能距離画面	126

#### ショートトリップメーター画面



- ① エンジン始動からの走行距離 (km)
- ② エンジン始動からの経過時間(h)
- ③ エンジン始動からの平均速度(km/h)
- ④ エンジン始動からの平均燃費(km/l)

ショートトリップメーターは、エンジンを始動したときを起点として情報を表示します。

エンジンスイッチを **0** の位置にしてから、またはキーを抜いてから約 4 時間経過すると、ショートトリップメーターは自動的にリセットされます。

### ショートトリップメーター画面を表示 させる

▶ ■ または ■ を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます。

### ショートトリップメーターを手動でリ セットする

ショートトリップメーターは手動でリ セットすることもできます。

▶ ショートトリップメーター画面が表示されているときに、リセットボタン(▷105ページ)を押し続けて、表示をリセットします。

1 ショートトリップメーターは、リセットしてから 999 時間経過後、または 9,999km 走行後に自動的にリセットされます。

#### ロングトリップメーター画面



- ① リセットからの走行距離(km)
- ② リセットからの経過時間(h)
- ③ リセットからの平均速度(km/h)
- ④ リセットからの平均燃費(km/l)

ロングトリップメーターは、リセットしたときを起点として情報を表示します。

### ロングトリップメーター画面を表示さ せる

- ▶ または ず を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます。
- ▶ を押して、ロングトリップメーター画面を表示させます。

### ロングトリップメーターをリセットする

- ▶ ロングトリップメーター画面が表示 されているときに、リセットボタン (▷105ページ)を押し続けて、表 示をリセットします。
- ① ロングトリップメーターは、リセットしてから 9,999 時間経過後、または 99,999km 走行後に自動的にリセットされます。

#### 走行可能距離画面



現在の燃料残量で走行可能なおよその距離を計算し、予測値として表示します。

#### 走行可能距離画面を表示させる

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ または または を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます (▷125 ページ)。
- ▶ ▽ を押して、走行可能距離画面 を表示させます。
- 走行可能距離は、現在までの平均 燃費と燃料残量から計算した予測値 であり、今後の走行状況に応じて大きく変動することがあります。

燃料残量が少ないときは、以下のメッセージが表示されます。



最寄りのガソリンスタンドで給油して ください。

#### 電話



#### 電話画面を表示させる

▶ ■ または ■ を押して、電話画面を表示させます。

#### 通話する (電話を受信する)

電話を受信できます。

### 通話を終える(電話を切断する)

▶ ステアリングの通話終了スイッチ☎ を押します。

電話を切断できます。

### 電話帳からの発信

COMAND システムの電話帳に登録してある番号に電話をかけることができます。

- ▶電話画面表示中に、◇ または◇ を押して、発信先を選択します。
- ▶ ステアリングの通話開始スイッチ を押します。
- ※ 詳細については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

### 走行装備

走行装備には、以下のものがあります。

### クルーズコントロール / 可変スピード リミッター

走行速度を制御する機能です。

#### パークトロニック

車庫入れや狭い場所での運転時に、障害物とのおよその距離を知らせます。

オフロード走行については、「オフロードでの走行」(▷193ページ)を ご覧ください。

#### クルーズコントロール

アクセルペダルを踏まなくても、設定 した速度を自動的に維持して走行でき ます。

設定できる速度は約30km/h以上です。



### 事故のおそれがあります

車の走行速度や先行車との車間距離の 確保など、クルーズコントロール使用 時の安全確保や危険回避については運 転者に全責任があります。

クルーズコントロールを使用している ときは、運転者は常に道路状況に注意 を払ってください。



#### 事故のおそれがあります

以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

- 急な下り坂、急カーブ、曲がりくねった道路を走行しているとき
- 加減速を繰り返すような交通状況 や交通量の多い道路を走行してい るとき
- 雨で濡れた路面や積雪路、凍結路などの滑りやすい路面を走行しているとき
- 降雨時や降雪時、濃霧時など視界が 確保できないとき
- クルーズコントロールは、主に高速道路や自動車専用道路で使用することを想定したものです。市街地では使用しないでください。
- 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。
- 【】マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷220ページ)をご覧ください。

- !! 急な下り坂などで惰性がついたときは、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択しエンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

### $\wedge$

#### 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

### クルーズコントロールの使いかた



①~⑤ レバーの操作方法

⑥表示灯

可変スピードリミッター (▷130 ページ) と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯®が消灯しているときに、クルーズコントロールを操作できます。

レバーの表示灯®が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯が消灯し、クルーズコントロールの操作ができる状態に切り替わります。

#### クルーズコントロールを設定する

▶ レバーの表示灯⑥が消灯していることを確認します。

点灯しているときは、レバーを⑤ の方向に押して、表示灯を消灯させます。

- 希望の速度まで加速、または減速します。
- ▶ 希望の速度に達したとき、レバーを ①か②の方向に操作します。

そのときの速度に設定されます。

#### または

- ▶ レバーを④の方向に引きます。
  - 設定速度が記憶されているとき は、記憶されている速度に設定 されます。
  - 設定速度が記憶されていないと きは、そのときの速度に設定さ れます。

アクセルペダルから足を放すと、設定した速度を維持するように走行します。

### 介 事故のおそれがあります

記憶されている設定速度に再度設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速して事故を起こすおそれがあります。

- クルーズコントロールの設定速度 の表示とスピードメーターおよびマ ルチファンクションディスプレイの 速度表示には、若干の誤差が生じる ことがあります。
- 1 上り坂などを走行するときは、設定した速度を維持できないことがありますが、路面が平坦になると、設定した速度で走行を再開します。
- クルーズコントロールの設定速度 は記憶されます。ただし、エンジン スイッチを一度 0 か 1 の位置にする と、記憶された速度は消去されます。
- 以下のときはクルーズコントロールを設定できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "---km/h" が数秒間点滅します。
  - ◇ 走行速度が約 30km/h 以下のとき
  - ◇ESPの機能が解除されているとき

#### 設定速度を上げる

▶ レバーを①の方向に上げ続けます。 希望の速度になったら手を放します。 手を放したときの速度に設定されます。

#### 設定速度を下げる

- ▶ レバーを②の方向に下げ続けます。 希望の速度になったら手を放します。 手を放したときの速度に設定されます。
- レバーを②の方向に下げて減速しているときに、シフトダウンすることがあります。

#### 一時的に速度を上げる

追い越しなどで一時的に速度を上げる ときは、アクセルペダルを踏んで速度を 上げてください。アクセルペダルから足 を放すと、元の設定速度に戻ります。

### クルーズコントロールの設定を解除する

- ▶ レバーを③の方向に押します。
  または
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。

#### または

▶ レバーを⑤の方向に押します。 レバーの表示灯⑥が点灯し、可変ス ピードリミッターの操作ができる状態に切り替わります。

- 以下のときは、クルーズコントロールは自動的に解除されます。
  - セレクターレバーを N に入れ たとき
  - ESP の機能を解除したとき
  - ESP が作動したとき
  - 走行速度が約30km/h以下に なったとき

このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "クルー-ズコントロール オフ "と表示されます。

また、パーキングブレーキを効かせ たときも自動的に解除されます。

### ⚠ 事故のおそれがあります

クルーズコントロールはセレクターレバーを N に入れても解除されますが、必要な場合を除き、走行中はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

### 可変スピードリミッター

制限速度を設定すると、アクセルペダルを踏み込んでいても、設定した速度を超えないように走行することができます。

設定できる制限速度は30km/h~ 210km/hまでの間です。

ただし、車の最高速度以上に制限速度 を設定しても、車の最高速度以上の速 度で走行することはできません。

- ※ 上記は車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- ※ 車種や仕様により、設定できる速度が異なる場合があります。

### ↑ 事故のおそれがあります

- 走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定した制限速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能を知らずに運転すると、アクセルペダル を踏んでも速度が上がらず、事故を起こすおそれがあります。

- 可変スピードリミッターはブレーキペダルを踏んでも解除できません。
- 可変スピードリミッターは設定した 制限速度以上に加速する必要のない ときに使用してください。

### **介** 事故のおそれがあります

走行中は軽くブレーキペダルを踏むなどしてブレーキを効かせ続けないでください。ブレーキシステムが過熱し制動距離が長くなったり、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

### ↑ 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

- 【 マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷220ページ)をご覧ください。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択しエンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

i 設定した速度を維持できないときは、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "リミット コエマシ タ!" と表示されることがあります。

#### 可変スピードリミッターの使いかた



- ①~⑤ レバーの操作方向
- ⑥ 表示灯

クルーズコントロール (▷127ページ) と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯®が点灯しているとき に、可変スピードリミッターを操作で きます。

レバーの表示灯®が消灯しているときは、クルーズコントロールを操作できる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯®が点灯し、可変スピードリミッターの操作ができる状態に切り替わります。


### 可変スピードリミッターを設定する

レバーの表示灯⑥が点灯していること を確認してください。

- ▶ レバーを①か②の方向に操作します。
  - 走行速度が約30km/h以下のと きは30km/hに設定されます。
  - 走行速度が約 30km/h 以上のときはそのときの速度に設定されます。

#### または


- ▶ レバーを④の方向に引きます。
  - 設定速度が記憶されているとき は、記憶されている速度に設定 されます。
  - 設定速度が記憶されていなく、 走行速度が約30km/h以下のと きは、30km/hに設定されます。
  - 設定速度が記憶されていなく、 走行速度が約30km/h以上のと きは、そのときの速度に設定さ れます。



設定した制限速度がマルチファンクションディ スプレイに表示された例

#### ⑦ 設定速度

マルチファンクションディスプレイ に " リミット " と設定速度⑦が数秒 間表示されます。



設定した制限速度が車両情報サブ画面に移動し、 表示された例

⑧ 設定速度

数秒後に車両情報サブ画面に設定速 度®が表示されます。

- 可変スピードリミッターを設定するときは、周囲の状況、特に後方の車などに注意しながら操作してください。事故を起こすおそれがあります。
- 可変スピードリミッターの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- 可変スピードリミッターの設定速度は記憶されます。ただし、エンジンスイッチを一度 0 か 1 の位置にすると、記憶された速度は消去されます。
- アクセルペダルを踏んでキックダウンしているときは可変スピードリミッターを設定することはできません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "---km/h" が数秒間点滅します。

#### 設定速度を上げる

▶ レバーを①の方向に操作します。

10km/h 単位で設定速度が上がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。

#### または

- ▶ レバーを④の方向に操作します。1km/h 単位で設定速度が上がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

#### 設定速度を下げる

▶ レバーを②の方向に操作します。

10km/h 単位で設定速度が下がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

#### 可変スピードリミッターを解除する

▶ レバーを③の方向に押します。
または

- ▶ レバーを⑤の方向に押します。 レバーの表示灯⑥が消灯し、クルー ズコントロールの操作ができる状態 に切り替わります。
- 可変スピードリミッターを解除しても、設定速度は記憶されています。 記憶されている速度が走行速度よりも低い場合、記憶されている速度に再度設定すると、アクセルペダルを踏んでいても車は減速します。
- 次の操作をしたときは可変スピードリミッターが自動的に解除されます。
  - アクセルペダルを踏んでキック ダウンしたとき

このときは確認音が鳴ります。

ただし、設定速度より約 20km/h以上低い速度までは、一時的にキックダウンしても可変スピードリミッターは解除されません。

• エンジンを停止したとき

#### パークトロニック

リアバンパーにあるセンサーで障害物 などを感知し、車と障害物とのおよそ の距離を、インジケーターと警告音で 運転者に知らせます。

### ↑ 事故やけがのおそれがあります

パークトロニックは運転者を支援するシステムです。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。

#### パークトロニックセンサー




① センサー

リアバンパーの 4 個のセンサー①が 車の周辺の障害物などを感知します。

■ センサーに泥や氷、雨、水しぶきなどが付着したときはパークトロニックが正常に作動しないことがあります。このときは、パークトロニックを作動させたときに警告音が鳴り続けることがあります。

センサーに傷や損傷を与えないよう に注意して、定期的に清掃してくだ さい(▷203 ページ)。

#### インジケーター



① インジケーター

インジケーターはテールゲートの右側上部にあります。

黄色インジケーターが4個、赤色インジケーターが2個あり、センサーと障害物とのおよそ距離を、インジケーターの点灯数で示します。

#### パークトロニックの作動

エンジンスイッチが2の位置で、セレクターレバーが $\mathbb{R}$  に入っているときに作動します。

### センサー感知範囲に障害物が入ったとき

障害物がセンサー感知範囲(約150~100cm)に入ると、黄色インジケーターが1個点灯します。障害物との距離が短くなるにつれ、点灯するインジケーターの数が増えます。

4 個目の黄色インジケーターが点灯すると、警告音が断続的に約 15 秒間鳴ります。

#### 障害物との距離が近くなったとき

障害物がセンサーの最短感知距離に近付くと、1個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音の間隔が短くなります。

障害物との距離がさらに短くなると 2 個目の赤色インジケーターが点灯し、 警告音の間隔がさらに短くなります。

最短感知距離(約30cm)になると、 すべてのインジケーターが点滅し、警 告音が連続的に鳴ります。


■ 障害物との距離がセンサーの最短 感知距離よりも近くなると、セン サーは障害物を感知できなかった り、正常に作動しなくなることがあ ります。

また、点滅していたインジケーター が消灯することがあります。

- スペアタイヤカバーはリアバンパーより後ろに位置しているため、パークトロニックが知らせる距離よりも、実際の障害物との距離が短くなります。十分注意してください。
- 電波を発する物が近くにあるときや、不整地などを走行しているときは、パークトロニックが正しく作動しないことがあります。
- ↓ 洗車機や大型車の排気ブレーキ、 工事用のエアコンプレッサーなどが 近くにあると、超音波が乱され、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。

- 温度や湿度が高いときや超音波や低周波を発生させる機器が車の近くにあるとき、またエンジンルームの温度が高いときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に車の周辺に人や動物がいないことを確認してください。
- 1 セレクターレバーを R に入れると、警告音が1回鳴り、すべてのインジケーターが一瞬点灯します。
- 以下のときは、パークトロニック が故障して、機能が解除されていま す。指定サービス工場で点検を受け てください。
  - 警告音が鳴り続けるとき
  - 警告音が1回鳴らず、すべての インジケーターが一瞬点灯しな いとき

#### センサーの感知範囲



	センサー感知範囲
中央	約 150cm ~ 30cm
コーナー	約 100cm ~ 30cm

- ! センサーは、約 30cm 以内にある 障害物は感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。
- 計 針金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります
- ! センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあり ます。

### エアコンディショナー

### エアコンディショナーの取り扱い

エアコンディショナーは、設定温度や 外気温度、日射の強さなどに応じて、 送風量や送風口の組み合わせなどを自 動的に調整し、車内の温度や湿度など を快適な状態に保ちます。

### ♀ 環 境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、廃棄などは、必ず指定サービス工場で行なってください。

### ↑ けがのおそれがあります

- 送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。
- 送風温度を低めに設定してあるとき に送風口に身体を近付けると、しも やけなどを起こすおそれがあります ので十分に注意してください。

- 車内が高温になっているときは、 エアコンディショナーを作動させる 前に換気をしてください。
- ボンネットの吸気口が雪や氷で覆われないようにしてください。

- ドアウインドウやスライディング ルーフが開いていると、設定温度を 維持することができません。
- 1 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。

フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減少します。


#### コントロールパネル



### 名称

- ① 送風量調整ダイヤル
- ② 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル(右側)
- ④ 送風口選択ダイヤル
- ⑤ リアデフォッガースイッチ
- AC スイッチ 余熱ヒーター・ベンチレーショ ンスイッチ
- ⑦ AUTO スイッチ
- ⑧ 内気循環スイッチ
- ⑦ デフロスタースイッチ
- ※ エアコンディショナーのスイッチ類の絵柄などは、イラストと異なる場合があります。

### 通常の使いかた(AUTO モード)



- ① 送風量調整ダイヤル
- ② 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル (右側)
- ⑦ AUTO スイッチ

### エアコンディショナーを作動させる

- ► AUTO スイッチ⑦を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。 送風口の組み合わせと送風量が自動 的に調整されるようになります。
- ▶ 送風温度調整ダイヤル②③で好みの 温度を設定します。

- 前 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。
- 1 エンジンの始動直後は、設定にかかわらず、約30秒間足元にも送風されます。
- 送風量調整ダイヤル①が 0 の位置でエアコンディショナーが停止しているときに送風量調整ダイヤルを 0 以外の位置にすると、エアコンディショナーは作動を開始します。

#### エアコンディショナーを停止する

▶ 送風量調整ダイヤル①を 0 の位置 にします。

エアコンディショナーが停止します。

- ドアウインドウやスライディング ルーフが閉じているときにエアコン ディショナーを停止すると、ウイン ドウが曇りやすくなります。
- 送風量調整ダイヤルが0の位置でエアコンディショナーが作動しているときは、送風量調整ダイヤルを一度0以外の位置にしてから、再度0の位置にするとエアコンディショナーは停止します。

#### AUTO モードを解除する

▶ エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、AUTO スイッチ⑦を押します。

AUTO スイッチの表示灯が消灯し、 AUTO モードが解除されます。

送風量の調整や送風口の選択を手動で行なうことができます。

#### 送風温度の調整



- ② 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル (右側)

### 送風温度を上げる

▶ 送風温度調整ダイヤル②③を時計回りにまわします。

#### 送風温度を下げる

▶ 送風温度調整ダイヤル②③を反時計回りにまわします。

- 🚹 送風温度は左右別々に設定でき ます。
- **俞** 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。
- ドアウインドウやスライディング ルーフが開いていると、設定温度を 維持できません。
- 🚹 いずれかの側の送風温度をいっぱ いまで上げたとき、または下げたと きに、もう一方の側の送風温度も上 がる、または下がることがあります。

#### AC モード



⑥ AC スイッチ

AC モードでは除湿 / 冷房された空気 が送風されます。

AUTO モードでエアコンディショナー を作動させたときは、自動的にACモー ドになります。

### AC モードを解除する

▶ AC スイッチ⑥を押します。

スイッチの表示灯が消灯し、除湿 / 冷房されていない空気が送風さ れます。

#### AC モードに設定する

▶ AC スイッチ⑥を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

#### **// 事故のおそれがあります**

ドアウインドウとスライディングルー フが閉じているときに AC モードを解 除すると、ウインドウが曇りやすくな り、事故を起こすおそれがあります。

#### Ψ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへ の負荷が軽減し、燃費が向上します。

- 🚹 除湿 / 冷房された空気は、エンジ ンがかかっているときに送風され ます。
- ↑ デフロスターモード (▷144 ペー) ジ)を解除したときは、自動的に AC モードになります。
- ♠AC モードを解除しても、しばらく は除湿 / 冷房された空気が送風さ れることがあります。
- ♠AC スイッチ⑥を押したときに、表 示灯が点滅もしくは消灯したままの ときはエアコンディショナーの冷媒 が不足しています。除湿 / 冷房さ れた空気は送風されません。すみや かに指定サービス工場で点検を受け てください。

#### 送風量の調整



① 送風量調整ダイヤル

送風量を手動で調整することができます。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときは、AUTO モードを解除(▷139 ページ)してから、 送風量を調整します。

#### 送風量を上げる

▶ 送風量調整ダイヤル①を時計回りに まわします。

### 送風量を下げる

- ▶ 送風量調整ダイヤル①を反時計回り にまわします。
- エアコンディショナーが停止しているときに送風量調整ダイヤル①を0以外の位置にすると、エアコンディショナーが作動します。
- (i) エアコンディショナーが作動しているときに送風量調整ダイヤル(i) を 0 の位置にすると、エアコンディショナーは停止します。


#### 送風口を選択する



④ 送風口選択ダイヤル

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときは、AUTO モードを解除(▷139 ページ)してから、送風口を選択します。

- ▶ 送風口選択ダイヤル④をまわして、 好みの送風口マークに合わせます。
- **1** ダイヤルをマークの中間に合わせると、組み合わせた送風口から送風することができます。
- i 選択した送風口以外の送風口から も、微量の送風が行なわれることが あります。



送風口マーク	主に送風される送風口
نه	フロントウインドウ送風口 ⑪ フロントドアウインド ウ送風口⑩
<b>†</b> ≽i	フロントウインドウ送風口 ① フロントドアウインド ウ送風口⑩フロント足元送 風口⑭ リア足元送風口
قر ۲	フロント足元送風口⑭ リア足元送風口
نخ	中央送風口® サイド送風口® リア送風口

#### 送風口の開閉

中央送風口⑬とサイド送風口⑫は開閉することができます。

#### 送風口を開く

▶ 各送風口の送風口開閉ダイヤルを右側にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

### 送風口を閉じる

▶ 各送風口の送風口開閉ダイヤルを左側にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで 左側にまわすと、送風口が閉じます。

#### 送風口の風向き調整


中央送風口®とサイド送風口®は風向きを調整することができます。

#### 風向きを調整する

- ▶ 各送風口のノブを上下左右に動かします。
- 前 換気効率を上げるため、中央送風口の風向きを中央にすることをお勧めします。

#### リア送風口

#### リア中央送風口



- 15 リア中央送風口開閉ダイヤル
- (Ti) ノブ

センターコンソール後端部にリア中央 送風口があります。

↓ リア足元送風口がフロントシートの下にあります。荷物などで送風口をふさがないでください。

#### リア中央送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル®を上方にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

#### リア中央送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル®を下方にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下方にまわすと、送風口が閉じます。

- (1) 左右のリア送風口からの送風温度は、フロントの左右の送風温度の設定に連動します。

### 送風口の風向き調整

#### 風向きを調整する

▶ 送風口のノブ⑯を上下左右に動かします。

#### デフロスターモード



- ⑦ AUTO スイッチ
- ⑨ デフロスタースイッチ

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

**1** 曇りが取れたら、すみやかに解除してください。

### デフロスターモードに設定する

- ▶ デフロスタースイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。
  - エアコンディショナーが以下の内容 で作動します。
  - エアコンディショナーの送風量が上がります。
  - エアコンディショナーの送風温度が高くなります。
  - フロントウインドウ送風口とフロントドアウインドウ送風口を中心に送風されます。
  - 内気循環モードが解除されます。

#### デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ⑨を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

デフロスターモードに設定する前の 内容でエアコンディショナーが作動 します。

ただし、デフロスターモードに設定する前に AC モードを解除していたときは AC モードに、内気循環モードにしていたときは外気導入モードになります。

#### または

▶ AUTO スイッチ⑦を押します。

AUTO スイッチの表示灯が点灯し、デフロスタースイッチの表示灯が消灯します。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

### フロントウインドウの外側が曇るとき

- ▶ ワイパーを作動させます。
- ▶ 中央送風口を閉じます。
- ▶ AC モードを解除しているときは、 送風口選択ダイヤルをまわして、⇒ または → の送風口マークに 合わせます。
- **1** 上記の設定は、曇りが取れるまで の間にとどめてください。

#### リアデフォッガー



⑤ リアデフォッガースイッチ

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

## $\Lambda$

### 事故のおそれがあります

ウインドウに雪や氷が付着していると きは、運転前にそれらを取り除いて視 界を確保してください。事故を起こす おそれがあります。

### リアデフォッガーを使用する

- ▶ エンジンスイッチが2の位置になっていることを確認します。
- ▶ リアデフォッガースイッチ⑤を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

### リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ⑤
を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

↓ 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。

- 1 リアデフォッガーは、使用を開始 してから約 10 分後に自動的に停止 します。
- バッテリーの電圧が低くなるとリアデフォッガーは自動的に停止し、表示灯が点滅します。電圧が回復すると自動的に作動を開始します。
- 外気温度が低いときは、車内が暖まるまではリアデフォッガーが作動しないことがあります。

#### 内気循環モード



⑧ 内気循環スイッチ

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに切り替えると、車内 の空気が循環されます。

エンジンスイッチが **2** の位置のときに 設定 / 解除ができます。



#### 事故のおそれがあります

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は短時間にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、事故を起こすおそれがあります。

#### 内気循環モードに設定する

- ▶ 内気循環スイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。
- ・ 外気温度が非常に高いときは、自動的に内気循環モードに切り替わることがありますが、このときは内気循環スイッチの表示灯は点灯しません。

約30分経過すると、一定の割合で 外気導入をはじめます。

内気循環モードに設定されていても、 一定時間が経過すると以下のように自 動的に外気導入を始めます。

外気温度が約5℃以下 のとき	約5分後
AC モードを解除して いるとき	約5分後
外気温度が約 5℃以上 のとき	約 30 分後

## 内気循環モードを解除する (外気導入モードにする)

▶ 再度、内気循環スイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

↑ 内気循環モードのときに、AUTO モードやデフロスターモードにする か、AC モードを解除すると、外気 導入モードになります。

#### 余熱ヒーター・ベンチレーション



- ② 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル (右側)
- ⑥ 余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ

エンジン停止後に車内を暖房したり、 車内に外気を導入して換気を行なうと きに使用します。

エンジンスイッチが **0** か **1** の位置の とき、またはキーが抜いてあるときに 使用できます。

- **う** 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。
- 介 少ない送風量で一定に保たれます。

## 余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

- ▶ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ⑥を押します。
  - スイッチの表示灯が点灯します。
- ▶ 送風温度調整ダイヤル②③で送風温度を設定します。

## 余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

- ▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーショ ンスイッチ⑥を押します。
  - スイッチの表示灯が消灯します。
- が以下のときは、余熱ヒーター・ベ ンチレーションは自動的に停止し ます。
  - 使用を開始してから約30分経 過したとき
  - エンジンスイッチを2の位置に したとき
  - バッテリーの電圧が低下したとき
  - エンジン冷却水の温度が低下し たとき


## スライディングルーフ

### / けがのおそれがあります

- 子供だけを車内に残して車から離れ ないでください。スライディング ルーフを操作してけがをしたり、事 故の原因になります。
- スライディングルーフを閉じるとき は、身体や物が挟まれないように注 意してください。挟まれそうになっ たときは、ただちにスライディング ルーフスイッチを操作して、スライ ディングルーフを開いてください。
- スライディングルーフのガラスは事 故のときに割れるおそれがありま す。シートベルトを着用していない と、車が横転したときにスライディ ングルーフの開口部から車外に放り 出されて、致命的なけがをするおそ れがあります。乗員全員がシートベ ルトを着用してください。
- 走行中はスライディングルーフか ら身体を出さないでください。けが をするおそれがあります。
- スライディングルーフの開口部か ら、物を出し入れしないでください。 スライディングルーフのシール部を 損傷するおそれがあります。
- 降雨後や降雪後にスライディング ルーフを開くときは、ルーフ上の水 や雪などを取り除いてください。車 内に水や雪などが入るおそれがあり ます。
- スライディングルーフ上に雪や氷 が付着した状態で操作しないでくだ さい。スライディングルーフを損傷 するおそれがあります。

- 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウとスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。
- スライディングルーフを開いて走 行しているとき、走行風の影響など で空気の振動を感じる場合は、スラ イディングルーフの開度を変えるか ドアウインドウを少し開くと、解消 することがあります。
- リモコン操作でスライディング ルーフを開閉することができます。 詳しくは(▷90ページ)をご覧く ださい。

## スライディングルーフの開閉



- ① スライディングルーフスイッチ
- ② 開く
- ③ 閉じる
- ④ チルトアップ
- ⑤ 閉じる / チルトダウン

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに操作できます。

## スライディングルーフを開く

▶ スイッチを②の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

- ②の方向にいっぱいまで操作する と、自動で開きます。
- スライディングルーフが自動で開いているときにスイッチを操作すると、その位置で停止します。

#### スライディングルーフを閉じる

▶ スイッチを③または⑤の方向に押します。

## スライディングルーフをチルトアップ する

▶ スイッチを④の方向に操作します。

## スライディングルーフをチルトダウン する

▶ スイッチを⑤の方向に操作します。

## 荷物の積み方 / 小物入れ



#### けがのおそれがあります

荷物を積むときは、以降に記載されている注意点を守り、確実に固定してください。急ブレーキや事故などのときに前方に放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

また、荷物を積むときの注意点を守ったとしても、荷物を積むことにより、 事故などのときに乗員がけがをする可能性は高まります。

#### カップホルダー



① カップホルダー

カップホルダーはグローブボックスの カバーの裏側にあります。

# $\Lambda$

### 火傷のおそれがあります

- 走行中はカップホルダーを使用しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどにカップホルダーに置いた容器が飛び出して、乗員が火傷をするおそれがあります。
- カップホルダーのサイズに合ったフタ付きの容器を使用してください。
- 火傷防止のため、熱い飲み物が入った容器を置かないでください。
- カップホルダーに飲み物が入った 容器を置くときは、スイッチや電装 品などに飲み物をこぼしたり、結露 した水滴が垂れないように注意して ください。

スイッチや電装品などを損傷したり、ショートして発火するおそれがあります。

カップホルダーの上に、飲み物の容器以外のものを置かないでください。

#### ルーフラック




#### 事故やけがのおそれがあります

- 推奨品以外のルーフラックを取り付けると、車から外れて荷物が放り出されて、乗員がけがをしたり、事故の原因になります。ルーフラックを取り付けるときは、製品に添付の取扱説明書に従ってください。
- ルーフの最大積載量(約 200kg) を超えないように注意してください。また、ルーフに荷物を積んでいるときは、車の重心位置が変化し、走行安定性に影響を与えます。 運転するときは十分に注意してください。
- ↓ ルーフラックはダイムラー社の推 奨品の使用をお勧めします。詳しく は指定サービス工場におたずねくだ さい。また、ルーフに荷物を積んで いるときは、下記に注意してくださ い。車を損傷するおそれがあります。
  - スライディングルーフをチルト アップしたときに接触しないこと
  - ルーフ前部のアンテナに接触しないこと

ルーフラックの装着方法について は、製品に添付されている取扱説明 書をお読みください。

## 収納ネット



① 収納ネット

助手席側の足元に新聞や雑誌などを収納できるネットを装備しています。

- 収納ネットには、重い物やかたい物、ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状の物を入れないでください。
- 収納ネットから収納物がはみ出さないようにしてください。

#### 荷物を積むとき



## けがのおそれがあります


荷物を積むときは、以降に記載されている注意点を守り、確実に固定してください。急ブレーキや事故などのときに前方に放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

また、荷物を積むときの注意点を守ったとしても、荷物を積むことにより、 事故などのときに乗員がけがをする可能性は高まります。

# <u>^</u>

#### 中毒のおそれがあります

エンジンをかけた状態でトランクを開いたままにしないでください。排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。



- ① リアシートを使用して荷物を積んだ状態② リアシートを折りたたんで荷物を積ん
- ② リアシートを折りたたんで荷物を積ん だ状態

荷物の積みかたは車の走行安定性に大 きく影響します。以下の点に注意して ください。

- 荷物の重量が、制限重量(▷265 ページ)を超えないようにしてください。
- 重い物は車の中心近く(ラゲッジ ルームの前方)の低い位置に積み、 確実に固定してください。
- 荷物をバックレストより高く積み上 げないでください。
- 荷物はフロントシートまたはリア シートの背面に接するように積んで ください。
- 荷物はできるだけ人が座っていない シートの後方に積んでください。
- 大きな荷物を積まないときは、リアシートのバックレストを起こして確実に固定し、ヘッドレストを装着してください。



- リアシートに人を乗せないときは、 上図のように左右のシートベルトプレートを反対側のバックルに差し込んで、シートベルトが交差するようにしてください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分にカ バーをしてください。
- ウインドウに荷物が当たらないよう に注意してください。ウインドウガ ラスを破損したり、リアデフォッ ガーの熱線を損傷するおそれがあり ます。
- 荷物を積むときは、必ずセーフティネットを使用してください。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。

#### 荷物を固定するとき

#### 荷物固定用リング



① 荷物固定用リング

ラゲッジルームには 4 個の荷物固定用 リング①があります。

# $\Lambda$

#### けがのおそれがあります

荷物を固定するときは、荷物固定用リングを使用して確実に固定してください。荷物の積みかたが適切でなかったり、荷物を固定していないと、荷物が前方に放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。

- 荷物固定用リングを使用して荷物を 固定してください。
- 伸縮性のあるロープやネットを使用 しないでください。それらは軽い荷 物を固定することしかできません。
- 伸縮率 7%以下および耐荷重張力7 14kg(600daN)以上の擦れに強く丈夫なロープやストラップ、ネットを使用してください。

- 固定するロープやネットが荷物の角 にかからないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分にカ バーをしてください。
- 荷物の固定には擦れに強く丈夫な ロープを使用し、ラゲッジルームの 4個の荷物固定用リングに通して確 実に結んでください。
- 荷物固定用リングには均等に力がか かるようにしてください。
- 荷物をテンションネットで固定する ときは、荷物全体の上にネットを被 せ、フックを荷物固定用リングにか けます。テンショナーを使用してストラップを強く締めてください。
- 締め付けストラップは、図のように 荷物の上で交差するようにかけ、荷 物の重量が各荷物固定用リングに均 等にかかるようにします。締め付け 金具を使用する場合は、荷物固定用 リングに過大な力がかからないよう に注意してください。
- 荷物固定用アクセサリーの使用方法 については、製品に添付されている 取扱説明書をお読みください。

#### 分割可倒式リアシート

バックレストの左右いずれか一方、または両方を倒すことができます。

また、リアシートの左右いずれかー方、または両方を折りたたむことができます。

## ↑ けがのおそれがあります

- ラゲッジルームに重い荷物やかたい荷物を積載するときは、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- リアシートを折りたたんで荷物を積むときは、必ずセーフティネットを使用してください。

## ↑ 中毒のおそれがあります

エンジンをかけた状態でテールゲート を開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。



- ① バックレストレバー
- ② シートレバー

## バックレストを倒す

- ▶ ヘッドレストをいっぱいまで下げます。
- ▶ バックレストレバー①を矢印方向に 引き、バックレストを前方に倒して ロックします。

## バックレストを元の位置に戻す

- リアドアを開いておくと、バック レストレバーの操作がしやすくなり ます。
- ▶ バックレスト背面を下方に押しながら、バックレストレバー①を引き上げてロックを解除します。
- ▶ バックレストを引き起こします。
- **(i)** シートベルトが挟み込まれていないことを確認してください。

#### リアシートを折りたたむ

- ▶ バックレストを前方に倒してロック します。
- ▶ シートレバー②を引いてリアシート の後部に手をかけて引き起こし、前 方に折りたたみます。
- リアシートを折りたたむときは、 身体や物などを挟まないように注意 してください。
- リアシートを折りたたむときは、 フロントシートの位置を前方に移動 し、バックレストを起こしてくださ い。シートを損傷するおそれがあり ます。

## リアシートを元の位置に戻す

- ▶ シート後部を下げてロックします。
- ▶ バックレストを元の位置に戻します。

# <u>^</u>

#### けがのおそれがあります

走行する前に、シートが確実にロックされていることを確認してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故などのときに荷物が前方に放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

リアシートを起こした状態でセーフティネットを脱着するときは、バックレストを起こしたままシートレバーを引いて、リアシートを前方に倒します(▷153 ページ)。

#### セーフティネット

走行中に荷物が前方に放り出されるの を防ぐために使用します。


リアシートを起こした状態、折りたた んだ状態のどちらでも使用できます。

## ↑ けがや事故のおそれがあります

- 荷物を積むときは、荷物が前方に放り出されて乗員がけがをしないよう、必ずセーフティネットを使用してください。
- 損傷したセーフティネットは使用しないでください。

- セーフティネットでは、急ブレーキや事故などのときに、重い荷物を固定できません。重い荷物を積むときは、ロープやストラップで正しく固定してください(▷152ページ)。
- セーフティネットを使用したとき は、セーフティネットの後方に乗車 しないでください。

## リアシートを起こした状態で使用する



- ① セーフティネット
- ②取り付け部
- ③ バックル
- ④ ストラップ
- ⑤ フック
- ⑥ リング
- ▶ バックレストを起こしたまま、リアシートを前方に倒します(▷153ページ)。
- ▶ ストラップ④のバックル③が前方を 向くようにして、セーフティネット ①をリアクォーターウインドウ上方 の取り付け部②にかけます。
- ▶ バックル③でストラップ④の長さを 調整し、フック⑤をリング⑥にかけます。


- ティネット①が軽く張る程度に調節 します。
- ▶ リアシートを元の位置に戻し、ロッ クさせます。
- のようにはいる。

  のようにはいる。

  のまずれる。

  のまずれる。 するリングは、リアホイールアーチ 前方にあります。
- 🚹 リアドアを開いておくと、セーフ ティネットの着脱がしやすくなり ます。

## リアシートを折りたたんだ状態で使用 する




- ① セーフティネット
- ②取り付け部
- ③ バックル
- ④ ストラップ
- ⑤ フック
- ⑥ リング
- ▶ リアシートを折りたたみます (▷153ページ)。
- ▶ ストラップ④のバックル③が後方を 向くようにセーフティネット①をリ アドアウインドウ上方の取り付け部 ②にかけます。

- ▶ ストラップ④の先端を引き、セーフ ▶ バックル③でストラップ④の長さを 調節し、フック⑤をリング⑥にかけ ます。
  - ▶ ストラップ④の先端を引き、ヤーフ ティネット①がぴったりと張るよう に調節します。
  - リアシートを折りたたんだ状態で セーフティネットを使用するとき は、ストラップを強く締めてくだ さい。
  - ▶ 少し走行した後に、セーフティ ネットの張り具合を点検してくだ さい。必要があれば締めなおして ください。
  - 🚹 リアシートを折りたたんだ状態で 使用するリングは、リアシート下に あります。

#### セーフティネットを取り外す

- ▶ リアシートを起こした状態でセー フティネットを使用しているとき は、リアシートを前方に倒します (▷153ページ)。
- ▶ バックルを上方に倒してストラップ をゆるめ、フックをリングから外し ます。
- ▶ セーフティネットを取り付け部から 外します。

#### セーフティネットを収納する



- ① セーフティネット
- ② ベルクロストラップ
- ▶ セーフティネット①を巻きます。
- ▶ 付属のベルクロストラップ②で固定 します。
- ▶ リアシートの後側に収納します。

## 小物入れ



### けがのおそれがあります

走行中は、小物入れのカバーを開いたままにしないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が飛び出して乗員がけがをするおそれがあります。

- 収納物が小物入れからはみ出さないようにしてください。
- ! 小物入れには食料品を収納しない でください。
- ↓ 貴重品は小物入れに保管しないで ください。

#### グローブボックス



- ①ハンドル
- ② グローブボックスのカバー
- ③ キーシリンダー
- ④ 施錠の位置
- ⑤ 解錠の位置

#### グローブボックスを開く

▶ ハンドル①を引いて開きます。

#### グローブボックスを閉じる

- ▶ カバー②を押してロックします。
- ↓ 貴重品はグローブボックス内に保 管しないでください。
- エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときにグローブボックスを開く と、グローブボックスランプが点灯 します。

キーシリンダー③にエマージェンシー キーを差し込んで施錠 / 解錠することができます。

#### グローブボックスを施錠する

▶ キーを施錠の位置④にまわします。

#### グローブボックスを解錠する

- ▶ キーを解錠の位置⑤にまわします。
- 駐車場などでキーを預ける場合 に、グローブボックスを開けられた くないときは、グローブボックスを 施錠してください。

その際は、エマージェンシーキーを キー本体から取り外し、携帯してく ださい。

## センターコンソールの小物入れ



① センターコンソールの小物入れ


## センターコンソールの小物入れを使用 する

▶ カバーを後方に引きます。

センターコンソールの小物入れはカッ プホルダーとして使用することができ ます。

カップホルダーとして使用するときは、(▷149 ページ) の注意事項を守ってください。

#### フロントアームレストの小物入れ



- ① 右側レバー
- ② 左側レバー
- ③ フロントアームレスト

## フロントアームレスト上部の小物入れ を使用する

▶ 右側レバー①を押しながらフロント アームレスト③を持ち上げます。

## フロントアームレスト下部の小物入れ を使用する

- ▶ 左側レバー②を押しながらフロント アームレスト③を持ち上げます。
- フロントアームレスト下部の小物 入れには、販売店オプションの携帯 電話接続ケーブル用のコネクターが あります。

#### シートバックポケット



① シートバックポケット

フロントシートの背面にシートバック ポケットがあります。


- シートバックポケットには、重い 物やかたい物、ビンや缶、割れやす い物、鋭利な形状の物を入れないで ください。
- フロントシートのバックレスト を後方に倒すときは、シートバッ クポケットがリアシートのシート クッションに接触しないように注 意してください。シートバックポ ケットの収納物やリアシートの シートクッションを損傷するおそ れがあります。

## 室内装備

## サンバイザー / バニティミラー

#### /! 事故のおそれがあります

走行中はバニティミラーのカバーを閉 じてください。眩惑により事故をおこ すおそれがあります。



- ① サンバイザー
- ② フック
- ③ バニティミラーカバー
- 4) 照明

## 前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザー①を下げます。

## 横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザー①を下げます。
- ▶ サンバイザー①をフック②から外し ます。
- ▶ サンバイザー①を横にまわします。
- サンバイザーを横にまわすとき は、バニティミラーカバー③を閉じ てください。ルーフ内張りやバニ ティミラーカバーを損傷するおそれ があります。

#### バニティミラーを使用する


- ▶ サンバイザー①を下げます。
- ▶ バニティミラーカバー③を上方に開きます。

照明④が点灯します。

#### 灰皿

- **!** 吸いがらやマッチの火は確実に消してください。
- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じてください。

## フロントの灰皿



① カバー

フロントの灰皿はセンターコンソール にあります

#### 灰皿を開く

▶ カバー①を軽く押します。

#### 灰皿を閉じる

▶ カバー①を前方に押して閉じます。



①ノブ

## 灰皿を取り外す



## 事故のおそれがあります

灰皿を取り外すときは、必ずエンジンを停止し、パーキングブレーキを確実に効かせて、車が動き出さないようにしてください。

- ▶ エンジンを停止し、パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にして、ブレーキペダルを踏みながら、セレクターレバーを N に入れます。
- ▶ ノブ①を矢印の方向にいっぱいまで 押します。

灰皿が上がります。

▶ 灰皿を取り外します。

#### 灰皿を取り付ける

▶ 灰皿を押し込みます。

#### リアの灰皿



カバー
 プレート

リアの灰皿は左右のリアドアにあり ます。

#### 灰皿を開く

▶ カバー①の上部を手前に引きます。

### 灰皿を閉じる

▶ カバー①を押して閉じます。

## 灰皿を取り外す

- ▶ 灰皿をいっぱいまで開きます。
- ▶ プレート②を押しながら、灰皿を手前に引き出します。

## 灰皿を取り付ける

- ▶ 灰皿の底部を合わせ、プレート②を 押しながらはめ込みます。
- ! 灰皿を取り付けるときに、指など を挟まないように注意してください。

#### ライター



① ライター

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに使用できます。

#### ライターを使用する

▶ ライター①を押し込みます。

熱せられると、ライターは元の位置 に戻ります。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

## ↑ けがや火災のおそれがあります

ライターは必ずノブの部分を持ってく ださい。金属部を持つと火傷をするお それがあります。

安全のため、子供を乗車させるときは ライターを抜き取ってください。火傷 をしたり、火災が発生するおそれがあ ります。

■ ライターを押し込んだ後、押さえ 続けないでください。ライターを損 傷するおそれがあります。また、ラ イターが過熱して火災が発生するお それがあります。

- ! 赤熱部に灰や異物が付着したまま 使用しないでください。火災が発生 するおそれがあります。
- ライターが戻らなくなったときは、エンジンスイッチを 0 の位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、指定サービス工場に連絡してください。
- ▼ アクセサリー電源としてライター ソケットを使用するときは、最大消費電力 180W 以下の規格に合った 純正アクセサリーだけを使用してください。

#### 12V 電源ソケット



助手席足元の 12V 電源ソケット



センターコンソール後端部の 12V 電源ソケット



ラゲッジルーム左側の12V電源ソケット

助手席足元とセンターコンソール後端 部、ラゲッジルーム左側にあります。

電気製品などの電源として使用します。

#### 12V 電源ソケットを使用する

- ▶ カバーを上方に開きます。
- ▶ 電気製品のプラグをソケットに差し 込みます。
- 必ず DC12V、最大消費電流 15A 以下(最大消費電力180W以下) の規格に合った電気製品を使用して ください。規格外の製品や規格以 上の大きな容量の製品を使用すると ヒューズが切れたり、火災が発生す るおそれがあります。
- ソケット内に指などを入れたりラ イターを差し込まないでください。 感電したり、ショートするおそれが あります。
- エンジンがかかっていないときは 長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。
- 電源ソケットを使用しないときは カバーを閉じてください。異物が 入ったり、水がかかると故障の原因 になります。

## フロアマット

#### 小 事故のおそれがあります

- 運転席のフロアマットを使用すると きは、ペダルとの間に十分な空間が あり、確実に固定されていることを 確認してください。
- 走行前にフロアマットが確実に固定 されていることを確認してくださ い。確実に固定されていないと、フ ロアマットが滑ったり、ペダル操作 を妨げるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。

慣らし運転16
燃料の給油 16
エンジンルーム16
タイヤとホイール 17
寒冷時の取り扱い 18
走行時の注意 18
オフロードでの走行 19
メンテナンス19
日常の手入れ20



## 慣らし運転

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走行するのではなく、負担のかからない範囲で回転数と速度を変えてください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。
- ギアレンジ位置 3、2、1 は山道などを低速で走行するときだけ使用してください。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- **1** G 55 AMG long は、以下の注意事項を守ってください。
  - 最初の 1,500km までは走行速度 が 140km/h を超えないように してください。
  - ※ 公道を走行する際は、必ず法定速度や制限 速度を遵守してください。
  - エンジン回転数が 4,500 回転を 超えた状態で長時間走行しない でください。
  - 最初の3,000kmでフロント/ リアアクスルオイルの交換を行 なうまではオフロード走行を避 けてください。
- 1 エンジンや駆動系部品の分解や交換をした後も、慣らし運転を行なってください。
- (i) キックダウン: 走行中にアクセル ペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。
- エンジンブレーキ:走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

#### 燃料の給油

#### 燃料を給油する



#### 火災や爆発のおそれがあります

給油するときは、必ずエンジンを停止してください。また、周囲に燃料があるときや燃料の匂いがするときは、決して火気を近付けないでください。



#### 健康を害するおそれがあります

肌や衣服に燃料が付着しないように注意してください。燃料が肌に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康を害するおそれがあります。





- ① 燃料給油フラップ
- ②キャップ
- ③ ホルダー

燃料給油フラップは、リモコン操作での解錠 / 施錠に連動して解錠 / 施錠 されます。

燃料給油口は、車体後部右側にあり ます。

#### 燃料給油フラップを開く

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 燃料給油フラップ①の矢印の位置を 押します。

## キャップを外す

- ▶ キャップ②を反時計回りに少しゆる めてタンク内の圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、さらに反時計回り にゆっくりまわして外します。
- ▶ 外したキャップ②を燃料給油フラップ の裏側にあるホルダー③に置きます。

#### キャップを取り付ける

▶ キャップ②を燃料給油口に合わせ、 時計回りにいっぱいにまわします。 キャップがロックする音が聞こえます。

## 燃料給油フラップを閉じる

- ▶ 燃料給油フラップ①を押します。
- 燃料をこぼさないように注意してください。

燃料が車の塗装面に付着したときは、すぐに拭き取ってください。塗装面を損傷するおそれがあります。

(1) 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベルが貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷180ページ)をご覧ください。

- 燃料を給油するときは、以下の点に注意してください。
  - 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
  - 軽油を燃料として使用したり、 燃料に混ぜて使用しないでくだ さい。少量を混ぜただけでもエ ンジンなどを損傷するおそれが あります。また、このような場 合は保証の適用外になります。
  - 誤って軽油を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。軽油が燃料供給系部品全体にまわるおそれがあります。誤って給油した場合は指定サービス工場に連絡し、燃料タンクや燃料系部品を交換してください。
  - 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を給油してく ださい。
  - 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。
- セルフ式のガソリンスタンドなどで給油するときは必ず以下の点を守り、安全に十分注意して作業を行なってください。
  - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。

- 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
- 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
- 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去してください。
   身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
- 作業中は車内に戻らないでください。帯電するおそれがあります。
- キャップの取り外し/取り付けは 確実に行ない、火気を近付けない ようにしてください。
- 燃料が塗装面に付着しないよう に注意してください。塗装面を 損傷するおそれがあります。
- 給油ノズルは給油口の奥まで確 実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。 燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。
- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。

## エンジンルーム

#### ボンネット



#### 事故のおそれがあります

走行中はボンネットロック解除レ バーを引かないでください。ボンネッ トが開いて事故を起こすおそれがあ ります。



#### 火傷のおそれがあります

ボンネットから炎や煙が見えたとき は、ボンネットを開かないでください。 火傷をするおそれがあります。



## 火傷のおそれがあります

エンジンが停止していても、エンジン ルーム内には高温になっている部分が あります。エンジンルーム内に触れる ときは、各部の温度が下がっているこ とを確認してください。



### けがのおそれがあります

エンジンを始動しているときやエン ジンがかかっているとき、エンジン スイッチが2の位置のときは、エン ジンルーム内には手を触れないでく ださい。

高電圧の発生部分や高温部分、回転 している部分があり、それらに触れ ると非常に危険です。



#### **/!** けがのおそれがあります

エンジンスイッチからキーを抜いて いても、冷却水の温度が高いときは エンジンファンなどが自動的に回転 することがあります。エンジンファ ンなどの回転部分には身体や物を近 付けないでください。

#### ボンネットを開く



## **/!**\ けがのおそれがあります

ボンネットを開くときは、エンジン スイッチからキーを抜き、ワイパー のスイッチが停止の位置になってい ることを確認してください(▷85ペー ジ)。ボンネットを開いているときに ワイパーが作動すると、けがをした り、車やワイパーを損傷するおそれ があります。

- ワイパーアームを起こしたままボ ンネットを開かないでください。ボ ンネットとワイパーが当たり、損傷 するおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネットが不 意に下がることがあります。風の強 い日は十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もってい るときも同様に注意してください。



① ボンネットロック解除レバー

▶ 運転席側のインストルメントパネル 下にあるボンネットロック解除し バー①を引きます。



#### ② ノブ

- ▶ ボンネットを少し引き上げて、ボンネットとラジエターグリルの隙間に 手を入れ、ノブ②を矢印の方向に押しながらボンネットを開きます。
- ※車種や仕様により、ノブを手前に引き ながらボンネットを開くタイプもあり ます。
- エンジンがかかっているときなど、ノブ②が熱くなっている場合がありますので注意してください。

## ボンネットを閉じる

## ⚠ 事故のおそれがあります

走行前に、ボンネットが確実にロック されていることを確認してください。 走行中にボンネットが開いて事故を起 こすおそれがあります。

## ↑ けがのおそれがあります

ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。

▶ ボンネットを引き下げ、グリル上部 から約 20cm ~ 30cm の位置で手 を放して閉じます。

完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。

エンジンルーム内に物を置いたままボンネットを閉じると、ボンネットが変形するおそれがあります。

#### エンジンルーム



G 550 long

1	ウォッシャー液リザー ブタンク	177
2	冷却水リザーブタンク	174
3	ブレーキ液リザーブタンク	176
4	エンジンオイルフィ ラーキャップ	172
5	エンジンオイルレベル ゲージ	170

※仕様により、部品の形状などがイラストと異なる場合があります。



G 55 AMG long

1	ウォッシャー液リザー ブタンク	177
2	冷却水リザーブタンク	174
3	ブレーキ液リザーブタンク	176
4	エンジンオイルフィ ラーキャップ	170

※仕様により、部品の形状などがイラストと異なる場合があります。

## エンジンルーム内の点検

エンジンルーム内の各所を点検するときは以下の事項を厳守してください。

## ↑ けがのおそれがあります

- イグニッションシステムやバイキセ ノンヘッドランプのバルブソケット や配線に手を触れないでください。 高電圧が発生しているため、感電す るおそれがあります。
- エンジンスイッチからキーを抜いて も、冷却水の温度が高いときはエン ジンファンなどが自動的に回転する ことがあります。エンジンファンな どの回転部には身体や物を近付けな いでください。

#### エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 をしないように注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

- エンジンや補器類の熱や動きに十分注意してください。火傷やけがをするおそれがあります。
- ラジエターに手を触れないでください。火傷やけがをするおそれがあります。
- ↓ 作業は安全な場所で行なってください。
- 適切な工具を使用してください。
- 油脂類やフルード類は、十分注意 して取り扱ってください。万一、目 に入った場合は、すぐに清潔な水で 十分に洗い流し、医師の診断を受け てください。
- ↓ 油脂類やフルード類が皮膚に付着したときは、すぐに石けんで洗い流してください。放置すると皮膚に障害を起こすおそれがあります。
- 油脂類やフルード類の容器は、子供の手が届くところや火気の近くに保管しないでください。


## ♀ 環境

環境保護のため、油脂類(オイルなど) やフルード類(ブレーキ液、バッテリー 液、冷却水など)の交換・廃棄は、指 定サービス工場で行なってください。

#### エンジンオイル

- エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。
- ▼ルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷219 ページ)をご覧ください。
- 慣らし運転中のエンジンオイル消費量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走行すると、エンジンオイル消費量は増加します。

## エンジンオイル量の点検 (G 550 long)



- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② 上限 (max)
- ③ 下限 (min)
- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンを始動させ、エンジンオイルを温めます。

- ▶ エンジンを停止して、約5分ほど 待ちます。
  - エンジンオイルが温まる前にエンジンを停止したときは、約30分以上待ちます。
- ▶ エンジンオイルレベルゲージ①を抜き取り、きれいに拭いていっぱいまで差し込みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージを 抜き取り、付着したエンジンオイル 量と汚れ具合を点検します。
  - エンジンオイル量はエンジンオイルレベルゲージの上限(max)②と下限(min)③の間にあれば正常です。
- ▶ エンジンオイル量が下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。
- **(i)** エンジンオイルレベルゲージの上限と下限の間は、約2リットルです。

## エンジンオイル量の点検 (G 55 AMG long)



マルチファンクションディスプレイ のエンジンオイル量点検画面で点検 します。

- ▶ 安全で水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンを始動して、エンジンオイルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、約5分待ちます。

エンジンオイルが温まる前にエンジンを停止したときは、約30分以上待ちます。

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ 電 または 電 を押して、車両 情報メイン画面を表示させます (▷110ページ)。

" エンジン オイルバル ソクテイチュウ ソクテイ ハ シャリョウ スイヘイジ ノミ カノウ " と表示され、数砂後に以下のいずれかの点検結果が表示されます。

- エンジンを停止してからの待ち時間が足りないときは、マルチファンクションディスプレイに "マチシ゛カンジョンシュ"と表示されます。
- マルチファンクションディスプレイに " エンジン オイルレベル イグニッション オン " と表示されたときは、エンジンスイッチを 2 の位置にしてください。



このときは、エンジンオイル量は適正 です。



このときは、エンジンオイル量が不足しています。

表示される数値に従ってエンジンオイルを補給してください。

- **i** 補給するエンジンオイル量に応じて、表示される数値が変わります。
- i エンジンオイルの補給については (▷172ページ)をご覧ください。



このときは、エンジンオイルが多すぎ ます。

走行しないで、エンジンオイルの量を 適正にしてください。

エンジンオイルが多すぎると、エンジンや触媒を損傷するおそれがあります。



このときは、エンジンオイルレベルが 安定していません。

約5分ほど待ってから点検をやり直してください。

再度マルチファンクションディスプレイに " マチジカン ジュンシュ " と表示されたときは、約30分ほど待ってから点検をやり直してください。

- II エンジンがかかっているときに、マルチファンクションディスプレイにエンジンオイルに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷219 ページ)をご覧ください。
- エンジンがかかっているときは、 エンジンオイル量を点検できません。マルチファンクションディスプレイに "Iンジン オイルレベル Iンジン オフ 小キ "と表示されます。

#### エンジンオイルを補給する



G 550 long

- ① エンジンオイルフィラーキャップ
- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ①を反時計回りにまわして取り外 します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。 安全に十分注意して、作業を行なってください。
- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ① を補給口に合わせ、時計回りにまわ して取り付けます。

## ↑ 火傷のおそれがあります

エンジンオイルをエンジンルーム内に こぼさないでください。エンジンが熱 いときにオイルが付着すると、発火し て火傷をするおそれがあります。

マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷219 ページ)をご覧ください。

## ♀ 環境

環境保護のため、エンジンオイルを地 面や排水溝などに流さないでください。

#### エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびエンジンオイル フィルターは定期的に交換することを お勧めします。交換時期はメンテナンス インジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくは指定サービ ス工場におたずねください。

- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されないことがあります。
- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルに添加剤などを使用しないでください。

- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
- ▼ エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。

## オートマチックトランスミッションオ イル

オートマチックトランスミッションオイルのオイル量を点検する必要はありません。

オイルの漏れを見つけたり、トランス ミッションの作動に異常を感じたとき は、指定サービス工場で点検を受けて ください。

- オートマチックトランスミッションオイルの交換については別冊「整備手帳」をご覧ください。
- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。

#### 冷却水

## **^** 火傷のおそれがあります

- 水温が少しでも高いときは、絶対に リザーブタンクのキャップを開かな いでください。高温の蒸気や熱湯が 吹き出して、火傷をするおそれがあ ります。
- 不凍液をエンジンルームにこぼさないようにしてください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。
- ! 冷却水の減りかたが著しいときは、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 冷却水の量を点検する



- ① リザーブタンク
- ②キャップ
- ▶ 水平な場所に停車します。 冷却水が冷えている状態で、リザー ブタンク①の白と黒の境目まで液面 があれば適量です。
- 1 水温が高いときは約 15mm ほど 液面が高くなります。

#### 冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク①のキャップ②を反 時計回りにゆっくりと約1回転ま でまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップをさらに 反時計回りにゆっくりとまわして取 り外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給 します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます。

## 不凍液の濃度

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37°C
約 55%	<b>-</b> 45℃

- 沖却水の補給は、冷却水が冷えているときに行なってください。
- ♪ 冷却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- ・不凍液の濃度は約50%から約55%の間にしてください。濃度を約55%以上にすると、冷却性能が低下します。

- 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すぐに水 で洗い流してください。
- ▼ルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ (▷217、218 ページ)が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、指定サービス工場で点検を受けてください。

#### 冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

#### オーバーヒートしたとき

#### オーバーヒートしたときの症状

- 冷却水温度が約120℃以上を示している。
- 冷却水温度警告灯が点灯し、警告音 が鳴る。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

# <u>^</u>

#### 火災のおそれがあります

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。



## 火傷のおそれがあります

水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

- ▼ マルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷217、218ページ)をご覧ください。
- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ず指 定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください。

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却 します。

ラジエターの冷却ファンが停止しているときや、冷却水が吹き出しているときは、エンジンを停止して冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却 水量、水漏れ、ラジエターの冷却 ファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給します (▷174 ページ)。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

## ブレーキ液



#### **小** 事故のおそれがあります

マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり(▷216ページ)、ブレーキ警告灯(▷223、224ページ)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。

安全な場所に停車して、指定サービス 工場に連絡してください。



### ↑ 事故のおそれがあります

必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。



## ↑ 火傷や火災のおそれがあります

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷えてから行なってください。また、上限(MAX)を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液がエンジンや排気系部品などに付着すると、発火して火傷をしたり、火災が発生するおそれがあります。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷216ページ)をご覧ください。

#### ブレーキ液の量を点検する



- ① レベルインジケーター上限 (MAX)
- ② レベルインジケーター下限 (MIN)
- ▶ ブレーキ液リザーブタンクのレベルインジケーターで点検します。

ブレーキ液の液面が、ブレーキ液リザーブタンクのレベルインジケーター上限①と下限②の間にあれば正常です。

#### ブレーキ液の交換

定期的に指定サービス工場で点検を受けてください。詳しくは指定サービス 工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいと きは、ただちに指定サービス工場で 点検を受けてください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。
- レベルインジケーターの上限 (MAX)を超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。
- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

#### ウォッシャー液

#### ウォッシャー液を補給する



① ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ

## ↑ 火災のおそれがあります

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないでく ださい。また、エンジンが熱くなって いるときには補給しないでください。

▶ リザーブタンクのキャップ①を開い て補給します。

## 使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します(▷265 ページ)。

- ↓ ウォッシャー液は、リザーブタン クに補給する前に別の容器で適正な 混合比に混ぜてください。
- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを 損傷するおそれがあります。
- ▼ ヘッドランプには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。純正以外のウォッシャー液を使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。
- ▼マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(>220ページ)をご覧ください。
- ウォッシャー液には夏用と冬用の 2種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。
- ウインドウウォッシャー液とヘッドランプウォッシャー液のリザーブタンクは兼用です。

#### タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくは指定サービス工場にお たずねください。

# $\Lambda$

#### 事故のおそれがあります

- 純正品および承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、ブレーキシステムやサスペンションを損傷したり、事故を起こすおそれがあります。
- タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン (別冊「整備手帳」参照)が現われたら、すぐに交換してください。タイヤの溝の深さが約3mm以下になると著しく滑りやすくなり、事故につながるおそれがあります。

# **^**

#### 事故や火災のおそれがあります

- 必ず規定の空気圧を守ってください。燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが貼付してあります(▷180ページ)。
- 空気圧の低いタイヤで走行しない でください。タイヤが過熱して破 裂したり、火災を起こすおそれが あります。
- ホイールボルトはホイールに適合した純正品だけを使用してください。 純正品以外のホイールボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ ホイールやタイヤの選択を誤る と、車全体のバランスに影響し、 安全性に支障をきたすおそれがあ ります。
- 回転方向が指定されているタイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。
- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以上 経過したタイヤは新品のタイヤと交換してください。

応急用スペアタイヤも同様に交換してください。

- タイヤ/ホイールは、オイルや グリース類、燃料などの付着する おそれのない、乾燥した冷暗所に 保管してください。
- 新品のタイヤを装着したときは、 走行距離が約 100km を超えるまで は速度を控えて運転することをお勧めします。

#### タイヤの点検

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態 (別冊 「整備手帳」参照)を見て、空気圧 が適切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込んで いないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- ↓ ほこりや水分の浸入を防ぎバルブを保護するため、ホイールバルブのキャップを必ず装着してください。また、市販のタイヤ空気圧測定装置をホイールバルブに装着するなど、純正品または承認されたバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの摩耗を点検するときは、必ずタイヤの内側も点検してください。
- タイヤのトレッドやサイドウォールがひどくすり減ったり、傷が付いているときは交換してください。

#### 走行時の注意

• タイヤやホイールが損傷していると、走行しているときに振動や騒音が発生したり、ステアリングがどちらか一方に取られるなど不自然な動きをすることがあります。このようなときはただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。

異常が見つからないときも、指定 サービス工場で点検を受けてくだ さい。

駐車時は、タイヤやホイールが縁石 に接触しないようにしてください。

また、縁石や路面の段差や凹凸物などを乗り越える必要があるときは、縁石に対してタイヤをできるだけ直角にして速度を落として乗り越えてください。タイヤやホイールを損傷するおそれがあります。


#### タイヤを清掃するとき

- タイヤを清掃するときは、高圧式スプレーガンなどを使用しないでください。タイヤを損傷するおそれがあります。
- ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルト、ブレー キディスクが腐食するおそれがあ ります。

ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

#### タイヤ空気圧ラベル



タイヤ空気圧ラベルの例

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています(▷165ページ)。

乗車人数や荷物の量などに応じて、 前輪と後輪の空気圧を調整してくだ さい。

単位は「bar (≒ kg/cm²)」と「psi」 で示しています。



## 環境

定期的にタイヤの空気圧を点検してください。タイヤの空気圧が低いと、燃料を余計に消費します。



#### 事故のおそれがあります

空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、 火災を起こすおそれがあります。必ず 規定の空気圧を守ってください。

タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。また、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。



#### 事故のおそれがあります

ホイールバルブには純正品または承認されたバルブキャップ以外のものを装着しないでください。特にバルブにねじ込んで装着するタイプの市販のタイヤ空気圧計測器を装着すると、ホイールバルブに負担がかかり、ホイールバルブが脱落するおそれがあります。また、構造上バルブが常に開いた状態になり、空気漏れにつながるおそれがあります。



## 事故のおそれがあります

タイヤの空気圧が何度も低下するときは以下のことを確認してください。

- タイヤに異物がささっていないこと
- ホイールやタイヤバルブから空気が 漏れていないこと
- 純正品または承認されたバルブ キャップが装着されていること

タイヤの空気圧が低いときは、車の安 全性に悪影響を及ぼし、事故につなが るおそれがあります。

- 周囲の気温が約10℃変化すると、 タイヤ空気圧は約0.1bar変化します。タイヤ空気圧を点検するときは 周囲の気温に注意してください。
- **i** "up to 210km/h" の表示がある場合は、"up to 210km/h" の空気圧に調整してください。
- 乗員人数や荷物の量に応じたタイヤ空気圧の記載がある場合は、記載内容に従ってください。

- 応急用スペアタイヤの空気圧は、 応急用スペアタイヤのホイールまた はタイヤに記載されています。


## タイヤローテーション



## 事故のおそれがあります

タイヤまたはホイールのサイズが前後 で異なるときは、タイヤローテーショ ンを行なわないでください。前後のタ イヤを入れ替えると車両操縦性や走行 安定性が確保できません。

ホイールボルトの締め付けトルクは 13kg-m(130Nm) です。タイヤロー テーションを行なったあとは、指定 サービス工場でホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。



タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。

## タイヤローテーションを行なう

▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。

- タイヤローテーションを適切に行 なうと、タイヤの摩耗を均一化する ことができます。その結果、タイヤ の寿命を延ばすことができます。
- すイヤローテーションを行なった後は、タイヤ空気圧を調整してください。
- タイヤ空気圧は、燃料給油フラップの裏側に貼付してあるタイヤ空気圧ラベルで確認してください。

#### 寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を 守ってください。

## 冷却水 / バッテリー

指定サービス工場で、冷却水の不凍液 の濃度が適正であることやバッテリー の液量や充電状態に不足がないことを 点検してください。

## エンジンオイル

車を使用する場所の外気温に合わせた グレードと粘度のエンジンオイルを使 用してください。

#### ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を使用してください。

## ウィンタータイヤ / スノーチェーン

積雪地域では、ウィンタータイヤ、ス ノーチェーンが必要です(▷185、186 ページ)。

スノーチェーンは、ダイムラー社の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

## 冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地方の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

#### 積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

#### ドアやテールゲートの凍結

- ドアやテールゲートが凍結している ときは以下のような方法で走行する 前に解凍するか、氷を取り除いてく ださい。
  - ◇ 氷を取り除くときは、樹脂製の へらなどを使用し、ボディやウ インドウを損傷しないように注 意してください。
  - ◇ ドアやテールゲートが凍結して 開かないときは、開口部周囲に ぬるま湯をかけ、解凍してから 開いてください。また、キーシ リンダーにはぬるま湯がかから ないようにしてください。
  - ◇ 再凍結を防止するため、余分な 水分はきれいに拭き取ってくだ さい。
- 凍結したまま無理にドアやテール ゲートを開こうとすると、周囲の防水 シールを損傷するおそれがあります。

## ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が付 着していたり凍結していると、ボ ディを損傷したり、ステアリング操 作ができなくなり、事故を起こすお それがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。
- 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

## ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアウインドウ、スライディングルーフなどが凍結しているときに、無理に動かすとモーターを損傷するおそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必ず解凍してから操作してください。

また、ドアミラーは手で動かさないで ください。

## 乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落として から乗車してください。ペダルを操作 するときに滑ったり、車内の湿度が高 くなってウインドウの内側が曇りやす くなります。

#### 雪道を走行するとき

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速な どは避けてください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

## 雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入してくるおそれがあります。

## ⚠ 中毒のおそれがあります

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが車内に入り一酸化炭素中毒を起こしたり、中毒死するおそれがあります。

#### 駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、セレクターレバーを 「こ入れ、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ように心がけてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや 新聞紙などを挟まないでください。 放置したままエンジンを始動する と、火災や故障の原因になります。

## ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温度が約7℃以下のときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABSやBAS、4ETSやESPの効果が発揮されます。

# $\Lambda$

#### 事故のおそれがあります

- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm以下になったときは、必ず新 品と交換してください。
- ウィンタータイヤの装着時に、スペアタイヤを装着すると、車両操縦性や走行安定性、制動性能が大きく低下するので注意してください。

スペアタイヤは応急的に使用し、できるだけ早くウィンタータイヤに戻してください。

- 回転方向が指定されているウィンタータイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。
- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路では、クルーズ コントロールは使用しないでくだ さい。
- ウィンタータイヤを外した後は、 タイヤ/ホイールをオイルやグリー ス類、燃料などの付着するおそれの ない、乾燥した冷暗所に保管してく ださい。
- ウィンタータイヤについて、詳し くは指定サービス工場におたずねく ださい。

## スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着します。

スノーチェーンは、ダイムラー社の指 定品を使用してください。取り扱いに ついては、スノーチェーンに添付され ている取扱説明書に従ってください。

- I G 55 AMG long は、標準タイヤに スノーチェーンを装着しないでくだ さい。
- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- スノーチェーンの脱着は、周囲の 交通を妨げない、安全で平坦な場 所で行なってください。路面に雪や 凍結がなくなったときは、スノー チェーンを外してください。
- スノーチェーン装着中は、ESPの 機能を解除したほうが走行しやすい 場合があります。

#### 雪道や凍結路面の走行

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速な どは避けてください。
- クルーズコントロールを使用しない で下さい。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 して、ブレーキの効きが悪くなるこ とがあります。このようなときは、 後続車に注意しながら低速で走行し て、ブレーキの効きが回復するまで ブレーキペダルを数回軽く踏んでく ださい。

# $\Lambda$

## 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

#### 走行時の注意

#### 滑りやすい路面での発進

- 車輪を空転させないように発進してください。駆動装置を損傷するおそれがあります。
- ▶ 必要に応じてディファレンシャルロックをオンにしてください(▷102ページ)。

#### エンジンを停止しての走行



#### 事故のおそれがあります

エンジンが停止しているときは、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

走行中はエンジンを停止しないでください。

#### ブレーキ



#### 事故のおそれがあります

- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジを 選択し、エンジンブレーキを併用し てください。エンジンブレーキを併 用しないでブレーキペダルを踏み続 けたり、急ブレーキを繰り返すと、 ブレーキが効かなくなり停車できな くなるおそれがあります。



## 火災のおそれがあります

ブレーキペダルの上に足を置いたまま 運転しないでください。ブレーキパッドが早く摩耗するだけでなく、ブレーキが過熱して効かなくなったり、火災 が発生するおそれがあります。

- 新車時または交換した新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。最初の数百 km までは、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。
- 水たまりの通過後や洗車直後は、 ブレーキの効きが悪くなることがあ ります。このようなときは後続車に 注意しながら低速で走行し、ブレー キの効きが回復するまで、ブレーキ ペダルを数回軽く踏んでください。
- 必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。
- ブレーキシステムを改造したり、 スペーサーやブレーキダストシール ドなどを使用しないでください。

- 高速道路を走行しているときなど、ブレーキを効かせずに長時間走行していると、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは後続車に注意しながら、ブレーキの効きが回復するまでは、ブレーキペダルを数回軽く踏んでください。
- 急ブレーキなどでブレーキに大き な負担をかけた後は、ブレーキディ スクが冷えるまでしばらく走行を続 けてください。
- 1 長い急な下り坂では、ティップシフトでギアレンジを3 、 2 、
  - 1 にして、エンジンブレーキを効かせてください。ブレーキの過熱や 過度の摩耗を防ぐことができます。

# ブレーキ警告灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは、警告灯が 故障しています)、エンジン始動後に 消灯します。

エンジン始動後もパーキングブレーキ を効かせているときは、点灯したままに なります (エンジンスイッチが 1 の位置のときも点灯したままになります)。

パーキングブレーキを解除しても消灯しないときや、エンジンがかかっているときに点灯する場合は、ブレーキ液が不足しています。安全な場所に停車し、指定サービス工場に連絡してください。

▼ マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷216ページ)をご覧ください。

#### 走行するとき

#### アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないように穏やかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッションや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不要な急 発進や急加速、急ブレーキを避けて ください。

#### 横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

#### トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドランプを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

## エンジンブレーキの活用

下り坂が続くときは、エンジンブレーキを活用してください。ブレーキペダルを長時間踏み続けると、ブレーキディスクが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります

(1) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

#### 滑りやすい路面

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキを効かせないでください。

#### 水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが遅れたり、悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

## 道路冠水や車が水没したとき

• 冠水した道路を走行するときに許容されている最大水深は約50cmです。

波が立たないような速度で走行してください。

- 豪雨などで道路が冠水し、マフラー に水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。その ままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- 車が水没した場合は、水が引いた後でもエンジンを始動せずに、指定サービス工場に連絡してください。

## 走行中に異常を感じたら

## 警告灯が点灯したときやマルチファン クションディスプレイに故障 / 警告 メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

#### ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止して指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

## 走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

## 駐停車するとき

## 駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。
- 炎天下に駐車するときは、ウインドウにカバーをしたり、ステアリングやセレクターレバー、シートなどにカバーやタオルをかけて、温度の上昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は、 必ず取り除いてください。車両下部 の排水口が目詰まりを起こし、車内 に水が浸入するおそれがあります。

## 車の周囲が雪で覆われているとき

車の周囲が雪で覆われているときは、 雪を取り除いてからエンジンを始動し てください。積雪によりマフラーがふ さがれ、排気ガスが車内に侵入するお それがあります。

## 急な坂道で駐車するとき

急な坂道で駐車するときは、セレクターレバーを P に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

## 仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

#### 後退するとき

後方視界が十分に確保できないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。

## 雨降りや濃霧時の運転

#### 雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意して、いつもより慎重に運転してください。

路面が滑りやすいので、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。

また、見通しが悪いので歩行者や障害物の発見が遅れがちになります。 いつもより速度を下げ、車間距離を 十分に確保してください。

- 濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効かせないでください。滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 路面が濡れているときは、クルー ズコントロールは使用しないでく ださい。
- 水たまりの通過後や激しい雨の中で 長時間ブレーキを使用しないで走行 しているときは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。このとき は、後続車に注意しながら低速で走 行し、ブレーキの効きが回復するま でブレーキペダルを数回軽く踏んで ください。
- 安全な視界を確保するため、必要 に応じてデフロスターやリアデ フォッガーを作動させてください。 また、AC モードでエアコンディ ショナーを作動させて車内を除湿 してください。

- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドランプやフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドランプを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するので、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはフォグランプを点灯し、速度を落として走行してください。危険を感じるときは、霧が晴れるまで安全な場所に停車してください。

#### こんなことにも注意

#### 運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。
- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。

#### 違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。
- 燃料やオイルの添加剤などは一切 使用しないでください。故障の原 因になります。
- 無線機やオーディオなどの電装品を取り付けたり取り外すときは、 指定サービス工場におたずねください。

## 自動車電話、携帯電話

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

## COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

#### きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

#### サイドステップが濡れているときの注意

降雨時や洗車時など、サイドステップが濡れているときは、十分注意してステップに足を乗せてください。足を滑らせてけがをするおそれがあります。

## オフロードでの走行

車の特性や操縦性を知ることにより、 安全に目的地に到達することができま す。悪路走行の前に練習走行をされる ことをお勧めします。

オフロードを走行する前に以下の注意 をよくお読みください。

## φ

#### 環境

環境に配慮して走行し、自然破壊をしないでください。

## オフロードを走行する前に

- タイヤの溝の深さと空気圧を点検してください(▷180ページ)。損傷がないか点検し、小石などの異物が挟まっている場合は取り除いてください。バルブキャップが紛失している場合は、取り付けてください。
- リムが歪んでいたりホイールに損傷がある場合は交換してください。
- ブレーキに泥汚れがないか確認して ください。緊急時に十分なブレーキ 力が得られないおそれがあります。
- エンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量が少ないときは必ず補給してください(▷172ページ)。
- ジャッキが正常に動くか点検してください。万一のためにけん引用ケーブルや折りたたみ式スコップなどを車に積んでおいてください。
- 荷物が確実に収納されていること、 または確実に固定されていることを 確認してください。

ドアウインドウとスライディング ルーフが閉じていることを確認して ください。

## ヘッドランプガード

↓ 保安基準に適合しないため、ヘッドランプガードを取り付けたまま公道を走行しないでください。




- ① ヘッドランプケース
- ② 取り付けネジ

## ヘッドランプガードの取り付け


- ▶ プラスドライバーでヘッドランプケースの取り付けネジ②をゆるめ、ヘッドランプケース①を上方に引き抜きます。
- 取り付けネジは、ヘッドランプケースが引き抜ける程度までゆるめてください。ゆるめすぎるとネジが脱落したり紛失するおそれがあります。
- 1 ヘッドランプケースはヘッドラン プウォッシャーが取り付けられてい るため、取り外すことはできません。



- ① ヘッドランプケース
- ③ マウント
- ▶ プラスドライバーでヘッドランプ ケース①上側のネジを外し、マウン ト③を取り外します。
- ネジを外すとヘッドランプケース 裏側のワッシャーが外れます。紛失 しないように注意してください。



- ① ヘッドランプケース
- ③ マウント
- ④ ヘッドランプガード
- ⑤ ロック
- ▶ ヘッドランプガード④の図の位置に マウント③をはめ込み、ヘッドラン プケース①にネジ止めします。
- ▶ ヘッドランプガード④を下げ、ロック⑤にはめ込みます。



- ① ヘッドランプケース
- ②取り付けネジ
- ▶ ヘッドランプケース①を上から差し 込みます。
- ▶ 取り付けネジ②を締め、ヘッドランプケース①を固定します。
- 取り付けネジは強く締めすぎない でください。ヘッドランプケースや ヘッドランプガードを損傷するおそ れがあります。

#### オフロードを走行するとき

- ▶ 必要に応じて、クロスカントリーギ アにしてください(▷100ページ)。
- ▶ 必要に応じて、ディファレンシャルロックをオンにしてください(▷102ページ)。
- 地形や路面の状況が把握できないときや視界の悪いときは、走行する前に車から降りて、危険がないことを確認してください。
- 上りはじめと終わりは、なだらかな 斜面を選択して走行してください。

- 斜面を斜めに走行しないでください。 車が横転するおそれがあります。斜面 を斜めに走行する必要があり、万一横 転しそうになった場合は、ただちに斜 面の下り側へステアリングをまわし、 姿勢を立て直してください。
- セレクターレバーを N に入れたままで走行しないでください。エンジンブレーキがまったく効かず、ブレーキペダルだけで走行速度を調整しようとすると、車のコントロールを失うおそれがあります。
- 岩、穴、木の切り株、溝など、大き な障害物を避けて走行してください。
- 車をジャンプさせないでください。 車体や駆動装置を損傷するおそれが あります。
- クルーズコントロールを使用しない でください。
- 高低差のある段差を乗り越える場合は、左右両輪で乗り越えてください。 片輪で乗り越えると車体や駆動装置 を損傷するおそれがあります。
- できるだけわだちから外れないよう に走行してください。
- 坂道はできるだけまっすぐに上り、 まっすぐに下りてください。
- 低速でスムーズに走行し、常にタイヤが地面に接していることを確認してください。
- アクセルペダルはゆっくり踏み込み、タイヤを空転させないようにしてください。

#### 坂を上るとき

- ▶ 必要に応じて、クロスカントリーギアにしてください。
- ▶ 必要に応じて、ディファレンシャルロックをオンにしてください(▷102ページ)。
- ▶ 坂の勾配に合わせて、ティップシフトでギアレンジを選択してください(▷97ページ)。
- ▶ エンジンを高回転までまわさないようにして、ゆっくりと走行してください。
- i 急勾配の坂で前輪の荷重が不足したときは、前輪は空転しやすくなります。このような状況を検知すると4ETSが作動し、自動的にブレーキ制御を行ないます。これにより後輪へのトルク配分が増えて登坂能力が増します。詳しくは(▷49ページ)をご覧ください。

## 坂を上り切ったとき

▶ 坂を上り切る直前にアクセルペダル をゆるめ、車の惰性を利用して上っ てください。

これにより、車が跳ねたりせず、駆動力を失うことがありません。また、速度が上がりすぎないようにして下り坂に備えることもできます。

## 坂を下るとき


- ▶ ティップシフトでギアレンジ 1 を選択してください(▷97ページ)。
- ▶ エンジンを高回転までまわさないようにして、ゆっくりと走行してください。
- 速度を上げないでください。
- 滑りやすい急な下り勾配を走行する ときは、エンジンブレーキを効果的 に効かせながら車を横滑りさせない ように、注意深くブレーキペダルを 踏み込んでください。
- 長い下り坂を走行した後は、必ずブレーキを点検してください。

#### 河川などを渡るとき

- ▶ クロスカントリーギアにしてくだ さい。
- ▶ 必要に応じて、ディファレンシャルロックをオンにしてください(▷102ページ)。
- ▶ ティップシフトでギアレンジ 1か 2 を選択してください (▷97 ページ)。
- ▶ エンジンを高回転までまわさないようにして、ゆっくりと走行してください。
- やむを得ず河川などを渡るときは、 走行前に水深と川底の状況を確認し てください。
- 安全な場所でテスト走行をしてください。最大許容水深値(▷197ページ)を超えるところは絶対に走行しないでください。

- 河川を渡っている途中でドアを開かないでください。浸水すると、内装や電気装備を損傷するおそれがあります。
- 人が歩くくらいの速度で、水深の浅い場所を選択し、渡ります。水に入るときは速度を上げないでください。波が立ちエンジンや車体を損傷するおそれがあります。
- 波が立たないようにゆっくりと一定 の速度を保って走行してください。
- 河川を渡っている途中でシフト操作をしたり、車やエンジンを停止させないでください。水の中は抵抗が大きいため、発進が困難になります。
- 河川の流れに対して直角または下流 方向へ横断してください。
- 河川を渡った後は、ブレーキの効き が悪くなります。ブレーキペダルを 軽く数回踏んでブレーキパッドを乾 かしてください。また、タイヤの溝 を洗浄してください。

## 最大許容水深值



①最大許容水深值

車種	最大許容水深値
全車	50cm

## アプローチ / デパーチャアングル



- ① アプローチアングル (フロント)
- ② デパーチャアングル (リア)

車種	アプローチ アングル	デパーチャ アングル
G 5 5 0 long	約 37°	約 31°
G 55 AMG long	約 33°	約 28°

#### 障害物を乗り越えるとき

木の切り株や大きな石、その他の障害物を乗り越えるときは、以下の注意に従ってください。

- ▶ クロスカントリーギアにしてください。
- ▶ ティップシフトでギアレンジ 1 を選択してください(▷97ページ)。
- ▶ エンジンを高回転までまわさないようにして、ゆっくりと走行してください。
- 障害物に対して直角になるようにして、まず前輪で障害物の中央を乗り越え、次に後輪で乗り越えてください。障害物の端のほうを乗り越えると、横滑りするおそれがあります。
- 障害物により車の底部や車体、駆動 部を損傷させないように注意してく ださい。
- 同乗者がいるときは、車外から誘導 してもらってください。

#### 砂地を走行するとき

やわらかい砂地での走行は、スタック (立ち往生) しやすいため、以下の注 意に従ってください。

- ▶ クロスカントリーギアにしてくだ さい。
- ▶ 砂地の状況に合わせて、ティップシ フトでギアレンジを選択してくださ い(▷97ページ)。
- ▶ エンジンを高回転までまわさないようにして、ゆっくりと走行してください。
- 砂地では車が埋まらないよう、やや 速度を上げて走行してください。
- 他の車が残した浅いわだちをなぞって走行してください。このときは、 わだちの深さとかたさに注意してく ださい。

## わだちを走行するとき

- ▶ クロスカントリーギアにしてくだ さい。
- ▶ ティップシフトでギアレンジ 1 を選択してください(▷97ページ)。
- ▶ エンジンを高回転までまわさないようにして、ゆっくりと走行してください。
- わだちと車の底部との間に十分な余 裕があることを確認してください。
- わだちが深い場合は、左右どちらか の車輪をわだちの間に乗せて走行し てください。車の底部が地面に接触 し、タイヤが地面から離れて走行不 能になるおそれがあります。

## オフロードを走行した後に

オフロード走行後は、車を点検することをお勧めします。

- ▶ クロスカントリーギアを解除してく ださい。
- ▶ ディファレンシャルロックを解除してください(▷103ページ)。
- ▶ ヘッドランプやテールランプなどを 洗浄し、損傷がないか点検してくだ さい。
- ▶ ライセンスプレートを洗浄してください。
- ▶ ホイールやホイールハウス、ボディ 底部、タイヤをスプレーガンなどで 洗浄し、タイヤに挟まった異物を取 り除いてください。
- ▶ 車の底部、タイヤ、ボディ、ステア リング、駆動系部品、排気系部品な どに損傷がないか点検してください。
- ▶ 植物や枝などが車体や駆動部に挟まっていないか点検してください。 これらが挟まっていると火災の危険があるほか、燃料系部品、ブレーキホース、アクスルジョイントやドライブシャフトのカバーなどを損傷するおそれがあります。
- ▶ ぬかるみ、砂の上、水の中を走行し た後は、ブレーキディスク、ホイー ル、ブレーキパッド、アクスルジョ イントを点検し、掃除してください。
- ▶ 走行中に強い振動を感じる場合は、ホイールの隙間などに異物がかみ込んでいないか点検してください。

車の損傷は乗り心地を悪化させ、事故 の原因になります。指定サービス工場 で点検を受けてください。

## メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、指定サービ ス工場で点検整備を受ける必要があり ます。指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

#### ダイムラー社指定の点検整備

ダイムラー社の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

## 1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。 詳しくは指定サービス工場におたずねください。

## 整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

## 日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、日常、車を使用するときにお客様 ご自身の判断で実施していただく点検 です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

#### メンテナンスインジケーター画面



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。

## 自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の実施時期が近付くと、エンジンスイッチを 2 の位置にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーター画面が自動的に表示されます。

画面は数秒後に表示前の画面に戻ります。

表示中に画面を戻すときは、リセット ボタンを押します。 メンテナンスインジケーター画面は手動でも表示できます。

#### 手動で表示させる

- ▶ エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にします。
- ▶ または を押して、車両情報メイン画面を表示させます(▷110ページ)。
- ▶ △ または ▽ を押して、メンテ ナンスインジケーター画面を表示さ せます。

## 表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。

#### 点検整備実施時期前の表示例

- " メンテナンス A アト XX ニチ "
- " メンテナンス B アト XX ニチ "
- " メンテナンス A アト XX km"
- " メンテナンス B アト XX km"

## 点検整備実施時期になったときの表 示例

- " メンテナンス A シ゛ッコウ "
- " メンテナンス B シ゛ッコウ "

## 点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例

- " メンテナンス A XX ニチキケ``ンコエテイマス "
- " メンテナンス B XX ニチキケ゛ンコエテイマス "
- " メンテナンス A XX km キゲンコエテイマス "
- " メンテナンス B XX km キゲンコエテイマス "

点検整備実施時期を過ぎたときは、警 告音も鳴ります。

- (1) "メンテナンス A"、"メンテナンス B" は、次回のメーカー指定点検整備の範囲を示すもので、どちらが表示されるかは日ごろの運転スタイルや走行距離などにより異なります。詳しくは整備手帳をご覧ください。
- メンテナンスインジケーターが自動的に表示される時期は、運転スタイルや走行距離などにより変わります。

エンジン回転数を適度に保ち、短距離短時間の運転を避けると、次のメーカー指定点検整備の実施時期までの走行距離が伸びることがあります。

がッテリーの接続を外している間の経過日数は、加算されません。

## メンテナンスインジケーターのリ セット

メーカー指定点検整備後に、指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備実施時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

## 日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、ダイムラー社が指 定する用品のみを使用してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

## **↑** 中毒や火災のおそれがあります

- 一部の合成クリーナーなどには、有機溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示に従ってください。
- 車内でカーケア用品を使用するときはドアやドアウインドウを開き、十分に換気してください。有機溶剤による中毒を起こしたり、静電気が可燃性ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。
- 車の手入れをするときに、燃料やシンナーなどを使用しないでください。中毒を起こしたり、気化ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。
- カーケア用品は、子供の手が届くと ころや火気の近くに置いたり保管し ないでください。

#### 外装

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石により塗装面を損傷すると、 錆の原因になります。早めに補修を 行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、油脂類、燃料およびタールなどが付着したときは、すみやかに拭き取ってください。特に、鳥のふんは塗装面を損傷しやすいので、できるだけ早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走 行したときは、すみやかに洗車し、 ボディ下側やフェンダーの内側を洗 い流してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ボディの表面にステッカーやフィルム、マグネットなどを貼り付けないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、早めに指定サービス工場で補修することをお勧めします。

## 車内

# ⚠ けがのおそれがあります

エアバッグの収納部分には、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。エアバッグが正常に作動しなくなり、けがをするおそれがあります。

プラスチック部分は、少量の中性洗 剤などを混ぜた水を柔らかい布に含 ませて拭き取ります。

また、乾いた布や目の粗い布、かたい布などを使用したり、強くこすらないでください。表面を損傷するおそれがあります。

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。

• ウインドウに遮光フィルムなどを貼り付けるとラジオなどの電波の受信性能が低下するおそれがあります。 詳しくは指定サービス工場におたずねください。

#### 洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を用意し、車全体にかけます。 外気取り入れ口付近では少量にし、 ダクト内に洗浄液が残らないように 注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き取ります。

#### 洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れ は、乾いてしまうと落としにくくな るので、早めに処理してください。
- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触れ て火傷をしたり、けがをするおそれ があります。
- 走行した直後は、ブレーキディスク やホイールに直接水などをかけない でください。ブレーキディスクが熱 いときに急激に冷やすと、ディスク を損傷するおそれがあります。

- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。● ヘッドランプを含むランプ類は樹脂製レンズです。流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。また、乾いた布などで強くこすると細かい傷を付けるおそれがあります。

パークトロニックセンサーを清掃するときは、乾いた布、目の粗い布、かたい布などは使用しないでください。また、純正以外の手入れ用品を使用したり、強い力で乾拭きしないでください。センサーを損傷するおそれがあります。

## 高圧式スプレーガンの使用

- 高圧式スプレーガンのノズルは、車から十分離して使用してください。 水圧が高すぎると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをウインドウガラス接合面やボディパネルの継ぎ目部分、サスペンション、電気装備、コネクター類などに近付けないでください。水圧が高いため、車内に水が侵入したり、防水シールや塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷するおそれがあります。
- パークトロニックセンサーには、高 圧式スプレーガンやスチームクリー ナーを使用しないでください。セン サーや塗装面を損傷するおそれがあ ります。

## 自動洗車機の使用

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に注意してください。

- 車の汚れがひどいときは、自動洗車 機で洗車する前に水洗いをしてくだ さい。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。
- 洗車前にドアミラーとサイドアン ダーミラーを格納してください。
- ワイパーの作動モード(▷85ページ)を停止の位置にしてください。
- 回転ブラシの硬さによっては、細かな傷が付き、塗装面の光沢が失われたり、劣化を早めるおそれがあります。
- 洗車後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を 拭き取ってください。

車載品の収納場所2	06
<b>故障 / 警告メッセージ 2</b>	11
トラブルの原因と対応2	20
非常時の施錠 / 解錠2	33
キーの電池交換2	37
電球の交換2	38
パンクしたとき2	4 1
バッテリー2	47
バッテリーがあがったとき 2	49
けん引2	5
ヒューズ2	54



## 車載品の収納場所

## 事故・故障のとき



## 火災や爆発のおそれがあります

燃料などが漏れている場合は、すぐに エンジンを停止してください。また、 車に火気を近付けないように注意して ください。火災が発生したり、爆発す るおそれがあります。

#### 事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号などを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

#### 路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられて います。追突のおそれがあるため、乗 員は車内に残らず、ただちに安全な場 所に避難してください。

## 車が動かなくなったとき

セレクターレバーを N に入れて、パーキングブレーキを解除し、同乗者や付近の人に救援を求めて、安全な場所まで車を押して移動してください。このときは、車速感応ドアロックによるキーの閉じ込みに注意してください。

セレクターレバーを **N** に入れられないときは、乗員を安全な場所に避難させ、続発事故を防いでください。

- ! 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具も使用してください。
- 1 セレクターレバーを P から動かせないときは、パーキングロックを手動で解除できます。詳しくは(▷236ページ)をご覧ください。

## 非常信号用具


懐中電灯をドアポケットに装備してい ます。

新品時は電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてください。

懐中電灯が十分な明るさで点灯することを定期的に点検してください。

- ④ スタンド
- ⑤ 反射板

## 停止表示板



- ① 停止表示板ケース
- ②バックル
- ③ ストラップ

停止表示板は、左側リアシートの下に 収納されています。

# 停止表示板ケースを取り出す

- ▶ 左側リアシート下のストラップ③の バックル②を押し、ストラップをゆ るめます。
- ▶ 停止表示板ケース①を取り出します。

## 停止表示板ケースを収納する

▶ 停止表示板ケース①にストラップを かけ、バックルを押しながらスト ラップを引いて締めます。

## 停止表示板を組み立てる

- ▶ 左右のスタンド④を引き出します。
- ▶ スタンド④を拡げて地面に立てます。
- ▶ 反射板⑤を引き出し、頂点をかみ合わせてロックします。
- 高速道路や自動車専用道路で停車するときは、車の後方に停止表示板を置くことが法律で義務付けられています。
- ※ 停止表示板の形状が異なる場合があります。

## 救急セット




- ① 左側リアシート
- ②小物入れのカバー
- ③ 救急セット

救急セットは、左側リアシート下の小 物入れに収納されています。

#### 救急セットを取り出す

- ▶ 左側リアシート①を前方に折りたた みます(▷153ページ)。
- ▶ 小物入れのカバー②を開きます。
- 救急セットの中身が揃っていて、 使用可能であることを定期的に点検 してください。
- ※ 車種や仕様により、救急セットがドアポケット内に収納されていることがあります。

## 車載工具



- ① カバー
- ② 車載工具

車載工具は、リアシート足元中央部の フロア下に収納されています。

## 車載工具を取り出す

▶ カバー①を上方に取り外して、車載 工具②を取り出します。

## ジャッキ



- ① カバー
- ② バックル
- ③ ジャッキ
- ④ ストラップ

ジャッキは、右側リアシートの下に収納されています。

#### ジャッキを取り出す

- ▶ 右側リアシートを前方に折りたたみます (▷153ページ)。
- ▶ カバー①を開きます。
- ▶ ストラップ④のバックル②を押し、 ストラップをゆるめます。
- ▶ ジャッキ③を取り出します。

## ジャッキを収納する

- ▶ ストラップをジャッキに巻き付けます。
- ▶ バックルを押しながらストラップを 引いて締めます。


## ↑ けがのおそれがあります

- 車が車載のジャッキだけで支えられているときは、絶対に車の下に身体を入れないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。車載のジャッキは、タイヤを交換するために車を一時的に持ち上げる目的のみに設計されています。
- ジャッキはかたくてすべりにくい、 水平な場所でのみ使用してください。パーキングブレーキを確実に効かせ、さらに輸止めを使用して、車が動き出してジャッキから外れることを防いでください。

#### スペアタイヤ

- !! スペアタイヤの溝が摩耗限度に達したら、ただちに新品と交換してください。
- 摩耗具合にかかわらず、6年を経過したスペアタイヤは新品と交換してください。


## スペアタイヤの取り外し



- ① 外周カバー
- ② マイナスドライバーなど
- ③ ロック
- 4 凹部
- ▶ 外周カバー①のロック③の凹部④ にマイナスドライバーなど②を差 し込んで凹部をまわし、ロックを 外します。




- ① 外周カバー
- ⑤ 後部カバー
- ▶ 外周カバー①を矢印の方向に広げて 外します。
- ▶ 後部カバー⑤を手前に引いて外します。



- ⑥ ナット
- ⑦ タイヤホルダー
- ▶ スペアタイヤを固定しているナット®(3本)をゆるめ、タイヤホルダー⑦からスペアタイヤを取り外します。

! スペアタイヤは非常に重量があります。スペアタイヤを取り外すときは、スペアタイヤを落下させてけがをしないように注意してください。

## スペアタイヤの収納



- ⑧ タイヤホルダーの凹部
- ⑨後部カバーの凸部
- ▶ タイヤをタイヤホルダーにかけ、 ナット(3本)を締めて固定します。
- ▶ 後部カバーの凸部⑨をタイヤホル ダーの凹部⑧に合わせ、後部カバー を取り付けます。



- ① 外周カバー
- ④ 後部カバー
- ▶ 外周カバー①のロックが下部になるようにして、外周カバーを後部カバー④に被せるように取り付けます。



- ③ ロック
- ⑩ フック
- ▶ フック⑩を反対側の外周カバーの 取り付け穴に掛けます。

このとき、外周カバーにゆるみがないことを確認します。

- ▶ マイナスドライバーなどをロック ③の凹部(▷209ページ)に差し込み、反時計回りに約45度まわしながら、ロックを反対側の外周カバーにかぶせます。
- ▶ ロックの凹部からマイナスドライ バーなどを抜きます。

ロックが確実に固定されていること を確認します。

- スペアタイヤは必ずタイヤホル ダーに取り付け、外周カバーおよび 後部カバーを被せてください。
- 外周カバーを取り付けるときは、 必ず外周カバーが確実に後部カバー に被さっていることを確認してくだ さい。後部カバーが脱落するおそれ があります。

## 故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。また、重要度の高いメッセージは、赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示されたときは、以降の指示に従ってください。

# $\Lambda$

## 事故のおそれがあります

- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯 / 警告灯や故障 / 警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちに指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。
- 走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。
- 走行する前には必ずエンジンス イッチを 2 の位置にして、メーター パネルの表示灯 / 警告灯が点灯 し、マルチファンクションディス プレイが表示されることを確認し てください。

• 点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えた指定 サービス工場で行なうことをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、 必ず指定サービス工場で点検整備 や修理を行なってください。不適 切な作業を行なうと、事故や故障 の原因になります。

## 故障 / 警告メッセージを表示させる

▶ ステアリングの ■ または ■ スイッチを押して、マルチファンクションディスプレイに故障表示画面を表示させます。

故障や異常がある場合は、"コショウ ガ 3"のように故障件数が表示されます。

故障や異常がない場合は、故障表示 画面は表示されません。

▶ なまたは ☆ を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数画面に戻ります。

## 故障 / 警告メッセージの表示を消す

重要度の高いメッセージは消すことが できません。故障や異常の原因が解決 するまで、故障 / 警告メッセージが 繰り返し表示されます。

一部のメッセージは車両に記憶され、 手動でメッセージを呼び出すことがで きます。

メッセージはマルチファンクションス テアリングにより消すことができます。

- ▶ メッセージが表示されているときに、ステアリングの 回 つ や△ スイッチ、またはリセットボタンを押します。
- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

## 文字メッセージ

# ↑ 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えた指定サービス工場で 行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ず指定サービ ス工場で行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になり ます。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ABS, ESP	コショウ マニュアル サンショウ	▲ 事故のおそれがあります 故障のため、ABS と ESP が作動しない状態になっている。 BAS と 4ETS の機能も解除されている。 上記の機能は作動しないが、ブレーキ時は通常通り作動 する。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
ABS, ESP	シヨウ フカ <i>ノ</i> ウ マニュアル サンショウ	▲ 事故のおそれがあります 電圧システムの自己診断が完了していない可能性がある ため、一時的に ABS と ESP が作動しない状態になってい る。BAS と 4ETS の機能も解除されている。 上記の機能は作動しないが、ブレーキ時は通常通り作動 する。  ▶注意して走行してください。  ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
AAS	コウシ* ョウテ* テンケン	▲ 事故のおそれがあります  故障のため、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。  坂道でアクセルペダルから足を放した直後に、車が動き出すおそれがある。  ▶注意して走行してください。  ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
ESP	コショウ マニュアル サンショウ	▲ 事故のおそれがあります  故障のため、ESP が作動しない状態になっている。BAS と 4ETS の機能も解除されている。 上記の機能は作動しないが、ブレーキ時は通常通り作動する。  ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ESP	シヨウ フカ <i>ノ</i> ウ マニュアル サンショウ	▲ 事故のおそれがあります システムの自己診断が完了していないため、一時的に ESP が作動しない状態になっている。BAS と 4ETS の機能も解除されている。 上記の機能は作動しないが、ブレーキ時は通常通り作動する。  ▶約 20km/h 以上の速度で短い距離を注意して走行してください。 メッセージが消えれば、ESP は待機状態になります。
ESP	シヨウ フカ <i>ノ</i> ウ マニュアル サンショウ	▲ 事故のおそれがあります 電圧低下のため、ESP が作動しない状態になっている。 バッテリーが充電されていない可能性がある。BAS と 4ETS の機能も解除されている。 上記の機能は作動しないが、ブレーキ時は通常通り作動 する。 ▶注意して走行してください。 ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。 ▶ マルチファンクションディスプレイの表示に従ってく ださい。
トランスミッション	コウシ゛ョウテ゛ テンケン	トランスミッションの作動が制限されている。 <ul><li>▶注意して走行してください。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。</li></ul>
SRS	SRS システム コショウ コウシ ** ョウテ ** テンケン	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>乗員保護装置に異常がある。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>

## イラストメッセージ



## ♠ 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えた指定サービス工場で 行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ず指定サービ ス工場で行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になり ます。

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<u></u>	テールゲートが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ テールゲートを確実に閉じてください。
<b>₩</b>	ドアが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ ドアを確実に閉じてください。
	複数の電気システムがマルチファンクションディスプレイに情報を表示できない状態になっている。以下のシステムに異常がある可能性がある。  ・ 冷却水温度計  ・ タコメーター  ・ クルーズコントロールおよび可変スピードリミッターの表示  ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	ラジエターの冷却ファンに異常がある。  ▶ 冷却水温度が約 120℃以下の場合は、最寄りの指定サービス工場まで運転することができます。  ▶ その場合は、山道での走行などでエンジンに大きな負荷をかけたり、発進 / 停止を繰り返さないでください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
===		以下の理由により、バッテリーが充電されていない。 <ul> <li>オルタネーターの異常</li> <li>Vベルトが切れている</li> <li>電気システムの故障</li> </ul> <li>周囲の状況に注意しながら、ただちに安全な場所に停車して、Vベルトを点検してください。</li> <li>Vベルトが切れているとき</li> <li>走行しないでください。最寄りの指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>Vベルトが損傷していないとき</li> <li>ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li>
<del></del>		バッテリーの電圧が低下している。 <ul><li>エンジンを始動してください。</li><li>▶ 必要のない電気装備を停止してください。</li></ul>
	ブ゛レーキ パ゜ット゛ マモウ	ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。 ▶ すみやかに指定サービス工場でブレーキパッドを交換 してください。
	ブ゛レーキ オイルレヘ゛ル テンケン	<ul> <li>♪ 事故のおそれがあります</li> <li>リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。</li> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。</li> <li>▶ 状況を問わず、走行しないでください。</li> <li>▶ 最寄りの指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>▶ ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。</li> </ul>
	ブ・レーキ プ・レッシャ ブ・ンパ・イ コウシ・ョウテ・ テンケン	▲ 事故のおそれがあります 故障のため、EBV の機能が停止している。BAS も作動しない状態になっている。 通常のブレーキ時の制動力は確保されている。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
<b>(P)</b>	パ° −キング゛ ブ゛レ−キ カイシ゛ョ	パーキングブレーキを解除しないで走行している。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
SRS	SRS システム コショウ コウシ゛ョウテ゛ テンケン	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>乗員保護装置が故障している。</li><li>▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>
	ネンリョウ フィルタ セイソウ	燃料タンクに水が混入している。水を抜く必要がある。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
LOW HIGH	トランスファ ケースノシフト フ° ロセス チュウタ゛ソ	クロスカントリーギアのシフト操作が中断された。 ▶ 再度、シフト操作を行なってください。
LOW HIGH	トランスファ キリカエ ジ゛ョウケン フジ゛ュウフ゛ン	クロスカントリーギアのシフト条件を 1 つ以上満たして いない。 ▶ 再度、シフト操作を行なってください。
LOW HIGH	トランスファ セレクタ N ニイレマス	クロスカントリーギアがニュートラル位置になっている。 ▶ クロスカントリーギアを HIGH または LOW にシフト してください。
LOW HIGH	トランスファ ケース コウシ゛ョウテ゛ テンケン	<ul><li>クロスカントリーギアに異常がある。</li><li>▶ クロスカントリーギアのシフト操作を行なわないでください。</li><li>▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>
F	レイキャクスイ テイシャシテ エンシ゛ン テイシ!	<ul> <li>冷却水の温度が高すぎる。</li> <li>▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。</li> <li>▶ エンジンを停止してください。</li> <li>▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。</li> <li>メッセージが消えるまで待たないと、エンジンを損傷するおそれがあります。</li> <li>▶ 冷却水温度を点検してください。</li> <li>▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。</li> </ul>

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<b>F</b>	レイキャクスイ テイシャシテ エンシ゛ソ テイシ!	<ul> <li>Vベルトが切れている可能性がある。</li> <li>周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。</li> <li>エンジンを停止してください。</li> <li>Vベルトが切れているとき</li> <li>走行しないでください。最寄りの指定サービス工場に連絡してください。</li> <li>Vベルトが損傷していないとき</li> <li>メッセージが消えない場合はエンジンを始動しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。</li> </ul>
<u></u>	レイキャクスイ ホシ゛ュウ マニュアル サンショウ	<ul><li>冷却水量が不足している。</li><li>▶ 冷却水補給時の注意事項を守りながら、冷却水を補給してください。</li><li>▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、指定サービス工場で点検を受けてください。</li></ul>
<i>-</i> :Φ <del>-</del>	Ŀダリ □-ビ-ム ¹)	左ヘッドランプ(ロービーム)が切れている。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
<u>\$</u>	オートライトコショウ	<ul> <li>ランプセンサーに異常がある。ヘッドランプ点灯モード(▶119 ページ)がオンになる。</li> <li>▶ マルチファンクションディスプレイの各種設定で、ランプを手動点灯モードに切り替えてください。</li> <li>▶ ランプスイッチでランプを点灯 / 消灯してください。</li> </ul>
-#->	Iアクリーナ コウカン	エンジンエアフィルターの交換時期になっている。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

1)他のランプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ランプのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	キュウユ/サイ エンシ*ン オイルレヘ*ル テンケン	エンジンオイル量が限界まで下がっている。 <ul><li>エンジンオイル量を点検し、必要であれば補給してください。</li><li>通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、指定サービス工場でエンジンからオイルが漏れていないか点検を受けてください。</li></ul>
	Iンジ*ン オイルレヘ*ル テイシャシテ Iンジ*ン テイシ!	エンジンオイル量が不足している。 エンジンを損傷するおそれがある。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。 ▶ エンジンを停止してください。 ▶ エンジンオイルを補給し、エンジンオイル量を点検してください。
	エンシ゛ン オイルレヘ゛ル コウシ゛ョウテ゛ テンケン	エンジンオイル量が多すぎる。 エンジンや触媒を損傷するおそれがある。 ▶ 規定の量になるまで、エンジンオイルを抜いてください。 エンジンオイルを廃棄するときは、規則に従ってください。
***	エンシ゛ン オイルレヘ゛ル コウシ゛ョウテ゛ テンケン	エンジンオイルに水が混じっている。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	エンシ゛ン オイルレヘ゛ル コウシ゛ョウテ゛ テンケン	エンジンオイル量が限界まで下がっている。 <ul><li>エンジンオイル量を点検し、必要であれば補給してください。</li><li>通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、指定サービス工場でエンジンからオイルが漏れていないか点検を受けてください。</li></ul>
****	Iンシ゛ン オイルレヘ゛ル ソクテイ フカノウ	エンジンオイル量計測システムに異常がある。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	キーヲ コウカン シテクタ゛サイ	キーが機能しなくなっている。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
€\$	クルース゛ コントロール ト リミッタ コショウ	クルーズコントロールまたは可変スピードリミッターが 作動しない状態になっている。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	ネンリョウ リサ゛ーフ゛	燃料の残量が少なくなっている。燃料計の指針が下限を 示している。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
<b>Æ</b>	ウォッシャエキ ホシ゛ュウ シテクケ゛サイ!	リザーブタンクのウォッシャー液量が最低レベルまで減っている。 ▶ ウォッシャー液を補給してください。

## トラブルの原因と対応

## **小** 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えた指定サービス工場で 行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ず指定サービ ス工場で行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になり ます。

# スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
シートヒータースイッチの表示灯が点滅している。	多くの電気装備が使用されているために電圧が低下し、 シートヒーターが自動的に停止している。 ▶ ルームランプや読書灯など、必要のない電気装備を停止してください。 電圧が回復すると、シートヒーターは自動的に作動します。
エアコンディショナーの AC スイッチ を押しても、表示灯が点灯しなかったり、点滅する。除湿 / 冷房された空気が送風されない。	エアコンディショナーの冷媒が不足している。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

## トラブル

リアデフォッガーの表示灯が点滅して 多くのいる。リアデフォッガーが短時間で停 いる。 止したり、スイッチを押しても作動し ▶ルーない。

## 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。

▶ルームランプや読書灯など、必要のない電気装備を停止してください。

電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動します。

センターコンソールの助手席エアバッグオフ表示灯が点灯している。

助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが装着されているため、助手席エアバッグが作動しない 状態になっている。

## **⚠** けがのおそれがあります

助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシート を装着していない場合は、チャイルドセーフティシート 検知システムが故障している。

- ▶後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを使用する場合は、必ずリアシートに装着してください。
- ▶ 助手席のシート座面に以下のものを置いているときは 取り除いてください。
  - パソコン
  - 携帯電話
  - 磁気カードや IC カード

電子機器やカードを取り除いても助手席エアバッグオフ 表示灯が点灯するとき

▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

## 表示灯 / 警告灯

## トラブル



エンジンがかかってい るときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

## 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

## ↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ABSの機能が解除されている。そのため、 ESPとBASの機能も解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しないため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

ABS コントロールユニットが故障している場合は、パークトロニック、ナビゲーションシステム、オートマチックトランスミッションなどが故障している可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに従ってください。
- ▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。



エンジンがかかっているときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

## ⚠ 事故のおそれがあります

電圧低下のため、ABSの機能が解除されている。バッテリーが充電されていない可能性がある。

ESP、BAS、4ETS の機能も解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しないため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ルームランプや読書灯など、必要のない電気装備を停止してください。
  - 電圧が回復すると、ABS は待機状態になります。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに従ってください。

ディファレンシャルロックをオンにしている。

▶ ディファレンシャルロックをオフにしてください。 ABS が待機状態になります。

トラブル		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	走行中に黄色の ESP 表示灯が点滅する。	<ul> <li>▲ 事故のおそれがあります</li> <li>タイヤがグリップを失いかけているか、空転している、またはロックしているため、ESP や ABS、トラクションコントロールなどが作動している。</li> <li>▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。</li> <li>▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。</li> <li>▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。</li> <li>▶ ESP の機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。</li> </ul>
<b>A</b> 8	エンジンがかかってい るときに黄色の ESP 表示灯が点灯する。	▲ 事故のおそれがあります ESP の機能が解除されている。 車が横滑りしたときや車輪が空転したときに、車両操縦 性や走行安定性を確保することができない。 ▶ ESP を待機状態にしてください。 ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
		ディファレンシャルロックをオンにしたため、ABS、ESP、4ETS、BAS の機能が解除された。  ▶ ディファレンシャルロックをオフにしてください。 ABS、ESP、4ETS、BAS が待機状態になります。  ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに従ってください。
SRS	エンジンがかかって いるときに赤色のエ アバッグシステム警 告灯が点灯する。	⚠ けがのおそれがあります 乗員保護装置が故障している。 エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。 ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
<b>(</b> ())	エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 する。	パーキングブレーキを効かせている。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。 警告灯が消灯します。
<b>(</b> ())	走行中に赤色のブレーキ警告灯が点灯する。 警告音も鳴った。	パーキングブレーキを解除しないで走行している。 <ul><li>▶パーキングブレーキを解除してください。</li><li>警告灯が消灯し、警告音が鳴り止みます。</li></ul>

## トラブル 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 エンジンがかかって ⚠ 事故のおそれがあります いるときに赤色のブ リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。 レーキ警告灯が点灯 ▶ 状況を問わず、走行しないでください。 ▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。 ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッ セージに従ってください。 ▶ 絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ 液を補給しても問題は解消しません。 エンジンがかかって 以下のものが故障している可能性がある。 H\_\_P いるときに黄色のエ 燃料噴射システム ンジン警告灯が点灯 • 排気システム する。 • イグニッションシステム 排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエ マージェンシーモードになっている可能性がある。 ▶ すみやかに指定サービス丁場で点検を受けてください。 エンジンの電気システムが故障している。 エンジンの出力が低下している。 ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。 ▶ アクセルペダルを踏みすぎないようにし、エンジン回 転数が 2,500 回転を超えないように運転してください。 フロントドアを閉じ ↑ けがのおそれがあります Å てエンジンを始動す 運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用してい ると、赤色のシート ない。 ベルト警告灯が点灯 ▶ シートベルトを着用してください。 する。 シートベルト警告灯が消灯します。 ↑ けがのおそれがあります 助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の場所に確実に 固定してください。

シートベルト警告灯が消灯します。

エンジンがかかって 燃料の残量がいるときに黄色の燃 示している。 料残量警告灯が点灯 ▶ 最寄りのがする。

エンジンがかかって 燃料の残量が少なくなっている。燃料計の指針が下限をいるときに黄色の燃 示している。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

# 警告音

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
盗難防止警報が作動した。	盗難防止警報システムが待機状態のときに、運転席ドアまたはテールゲートをエマージェンシーキーで解錠して開いた。 盗難防止警報システムが待機状態のときに、車内からド
	アまたはテールゲートを開いたか、ボンネットのロックを解除して開いた。
	▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタンを押してください。 または
	▶ エンジンスイッチにキーを差し込んでください。
警告音が鳴った。	マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されている。
	<ul><li>▶故障 / 警告メッセージをご覧ください(▷211 ページ ~)。</li></ul>
警告音が鳴った。	パーキングブレーキを解除しないで走行している。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。
警告音が鳴った。	車外ランプを消灯しないでエンジンスイッチからキーを 抜き、運転席ドアを開いた。 ▶ ランプスイッチを <b>○</b> の位置にしてください。
走行速度が約 25km/h 以上になったときに警告音が鳴った。	<ul><li>⚠ けがのおそれがあります</li><li>運転席の乗員がシートベルトを着用していない。</li><li>▶ シートベルトを着用してください。</li></ul>
	▶ シートベルトを着用してください。

# 事故のとき

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
燃料が漏れている。	<ul> <li>★災のおそれがあります</li> <li>燃料供給システム、または燃料タンクが損傷している。漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがある。</li> <li>ただちにエンジンを停止してください。</li> <li>エンジンスイッチからキーを抜いてください。</li> <li>状況を問わず、エンジンを始動しないでください。漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがあります。</li> <li>指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
損傷の程度がわからない。	▶ 指定サービス工場に連絡してください。
損傷箇所が見当たらない。	▶ 通常通りエンジンを始動してください。

# 燃料と燃料タンク

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
燃料が漏れている。	<ul> <li>⚠ 火災や爆発のおそれがあります</li> <li>燃料供給システム、または燃料タンクに問題がある。</li> <li>▶ ただちにエンジンを停止し、エンジンスイッチからキーを抜いてください。</li> <li>▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。</li> <li>▶ 指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
燃料給油フラップが開かない。	燃料給油フラップが解錠されていない。 ▶ リモコン操作で解錠してください。
	燃料給油フラップの開閉機構に異常がある。  ▶ 燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷234 ページ)。  ▶ 指定サービス工場に連絡してください。

# エンジン

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジンが始動しない。 エンジンスイッチを <b>3</b> の位置にする とスターターモーターの音がする。	<ul> <li>エンジンの電気システムに異常がある。</li> <li>燃料供給に異常がある。</li> <li>エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを 0 の位置に戻してください。</li> <li>再度、始動操作を行なってください。</li> <li>ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあがるおそれがあります。</li> <li>何度始動を試みても、エンジンが始動しないとき</li> <li>指定サービス工場に連絡してください。</li> </ul>
エンジンが始動しない。 エンジンスイッチを <b>3</b> の位置にして もスターターモーターの音がしない。	バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低くなっている。  ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷249 ページ)。  他車のバッテリーを電源としてもエンジンが始動しないとき  ▶ 指定サービス工場に連絡してください。
エンジンの回転が滑らかでなく、ミスファイアも起きている。	エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある。  ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。  ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。  触媒を損傷するおそれがあります。

## トラブル 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 冷却水温度が約120℃を超えている。 リザーブタンクの冷却水量が不足している。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されて 警告音も鳴った。 いない。 ▶ すみやかに安全な場所に停車し、エンジンと冷却水 を冷やしてください。 ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必 要であれば、冷却水補給時の注意事項を守りながら、 冷却水を補給してください(▷174ページ)。 冷却水量が正常なときは、ラジエターの冷却ファンが故 障している可能性がある。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されて いない。 ▶冷却水温度が約120℃以下の場合は、最寄りの指定サー ビス工場まで運転することができます。 ▶ その場合は、山道の走行などでエンジンオイルに大きな 負荷をかけたり、発進 / 停止を繰り返さないでください。

## オートマチックトランスミッション

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
トランスミッションが正しく変速しない。	トランスミッションオイルが減っている。 ▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点 検を受けてください。
加速性能が悪化している。トランスミッションが変速しない。	トランスミッションがエマージェンシーモードになっている。 2 速ギアかリバースギアで走行できる場合がある。 ▶ 停車してください。 ▶ セレクターレバーを P に入れてください。 ▶ 知10 秒以上待ってから、エンジンを再始動します。 ▶ セレクターレバーを D に入れます。 2 速ギアになります。 または ▶ セレクターレバーを R に入れます。 リバースギアになります。 ▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。

## パークトロニック

# トラブル

# 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

車が後退しているときに警告音が鳴る。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶パークトロニックセンサーを清掃してください(▷203ページ)。
- ▶ 再度、エンジンスイッチを 2 の位置にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が解除されている。

▶場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください (▷134 ページ)。

車が後退しているときに警告音が鳴る。または、セレクターレバーを 配 に入れたときに警告音が鳴らず、パークトロニックのインジケーターも点灯しない。

パークトロニックの故障により、機能が停止している。

▶ すみやかに指定サービス工場でパークトロニックの点検を受けてください。

## ヘッドランプ

## トラブル

ヘッドランプまたはドアミラー方向指示灯の内側が曇っている。

## 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

外気の湿度が高くなっている。

► ヘッドランプを点灯して走行してください。 しばらく走行すると、ヘッドランプ内側の曇りは取れます。

ヘッドランプユニットが密閉されていないため、水分が 侵入している。

▶ 指定サービス工場でヘッドランプの点検を受けてください。

## ワイパー

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ワイパーが正しく作動しない。	葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着している可能性がある。 ワイパーモーターの作動が停止している。  ▶ 安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いてください。  ▶ 障害物を取り除いてください。  ▶ 再度、ワイパーを作動させてください。
ワイパーが作動しない。	ワイパーが故障している。 <ul><li>■コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択してください。</li><li>■ 指定サービス工場でワイパーの点検を受けてください。</li></ul>

## ウインドウ

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ドアウインドウが閉じない。	ドアウインドウとドアフレームの間に障害になる物が挟まっている。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ ドアウインドウを閉じてください。
	ドア内側のガイドレールなどに障害になる物があり、ドアウインドウの上昇を妨げている。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ ドアウインドウを閉じてください。
	原因が分からない場合。 ▶ ドアウインドウが閉じるまでスイッチを引きます。 ドアウインドウが閉じないときは、指定サービス工場で 点検を受けてください。

## ドアミラー

トラブル

ドアミラーが無理に前方 / 後方に曲げられた。

## 考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ドアミラーが無理に前方 / 後方に曲 ▶ ドアミラーを走行時の位置に戻してください。

# +-

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
リモコン操作で解錠 / 施錠できない。	<ul> <li>キーの電池が消耗している。</li> <li>▶ キーの先端部を運転席ドアハンドルに向け、至近距離から再度リモコン操作をしてください。</li> <li>リモコン操作ができないとき</li> <li>▶ エマージェンシーキーで運転席ドアやテールゲートを解錠 / 施錠してください (▷233、234 ページ)。</li> <li>▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください (▷237 ページ)。</li> </ul>
	キーが故障している。 <ul><li>エマージェンシーキーで運転席ドアやテールゲートを解錠 / 施錠してください。</li><li>指定サービス工場でキーの点検を受けてください。</li></ul>
キーのボタンを押しても表示灯が点灯 しない。	キーの電池が消耗している。 ▶ キーの電池を交換してください(▷237 ページ)。
キーを紛失した。	<ul> <li>▶ 指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。</li> <li>新しいキーの入手については、指定サービス工場におたずねください。</li> <li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li> <li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li> </ul>
エマージェンシーキーを紛失した。	<ul><li>▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。</li><li>▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。</li></ul>

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジンスイッチがまわらない。	エンジンスイッチからキーを抜かずに <b>0</b> の位置で長時間 放置していた。 ▶ エンジンスイッチからキーを抜き、再度差してください。 ▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。 ▶ エンジンを始動してください。
	バッテリーの電圧が低下している。  ▶ シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停止してから再度エンジンスイッチをまわしてください。
	それでもエンジンスイッチがまわらないとき
	▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。 または
	▶他車のバッテリーを電源として始動してください (▷249 ページ)。
	または
	▶ 指定サービス工場に連絡してください。

# 車を使用しないとき

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジンを始動しない期間が約 6 週間 以上におよぶとき。	車を長期間にわたって使用しないと、不具合が発生する可能性がある。
	▶ 対応について、指定サービス工場におたずねください。 ▶ バッテリーからケーブルを外してください。

## 非常時の施錠 / 解錠

## エマージェンシーキー

リモコン操作で車両を解錠できないと きは、エマージェンシーキーで運転席 ドアやテールゲートを解錠できます。

車を施錠した後にエマージェンシー キーで運転席ドアやテールゲートを解 錠して開くと、盗難防止警報が作動し ます。

以下のいずれかの操作をすると、警報 が停止します。

- ▶ キーの解錠ボタンか施錠ボタンを 押す。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込む エマージェンシーキーで運転席ドアを 解錠しても、他のドア、テールゲート、 燃料給油フラップは解錠されません。

## キーからエマージェンシーキーを取り 外す



- ① エマージェンシーキー
- ②ストッパー
- ▶ ストッパー②を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー①を抜きます。

## 運転席ドアの解錠

リモコン操作で車両を解錠できないときは、以下の操作を行なってください。

- ▶ キーからエマージェンシーキーを 取り外します。
- ▶ エマージェンシーキーを、運転席 ドアのキーシリンダー①に差し込 みます。



- ① キーシリンダー
- ② 解錠方向
- ▼ エマージェンシーキーを解錠方向② (前方) にまわします。

運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。

▶ エマージェンシーキーを元の位置 にまわして、キーシリンダー①から抜きます。


## 車両の施錠

リモコン操作で車両を施錠できないときは、以下の操作を行なってください。

- ▶ 助手席ドア、リアドア、テールゲートを閉じます。
- ▶ ドアロックスイッチ(施錠)を押します(▷58ページ)。
- ▶ 助手席ドア、リアドア、テールゲートのロックノブが下がっていることを確認します。

下がっていないときは、ロックノブを押し込みます。

▶ 運転席ドアを閉じます。



- ① キーシリンダー
- ③ 施錠方向
- ▶ キーからエマージェンシーキーを 取り外します。
- ▶ エマージェンシーキーを、運転席 ドアのキーシリンダー①に差し込 みます。
- ▶ エマージェンシーキーを施錠方向③ (後方)にまわします。

運転席ドアのロックノブが下がり、 運転席ドアが施錠されます。

- ▶ エマージェンシーキーを元の位置 にまわして、キーシリンダー①から抜きます。
- ▶ すべてのドアとテールゲートが施 錠されていることを確認します。

## 燃料給油フラップの手動解錠

## ↑ けがのおそれがあります

ボディの内側には、金属が露出している部分や鋭利な部分があります。けがをしないように注意してください。

燃料給油フラップのリリースストラップは、ラゲッジルーム右側のテールゲート開口部横の内側にあります。



- ① カバー
- ② インナーモール
- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ インナーモール②を取り外します。
- ▶ カバー①を外します。




③ ストラップ

- ▶ ストラップ③を矢印の方向に引き上 げます。
  - 燃料給油フラップが解錠されます。
- ▶ 燃料給油フラップを開きます。

## スライディングルーフの手動操作

バッテリーあがりやスライディングルーフの故障などで、スイッチで閉じたりチルトダウンできないときは、手動で操作することができます。

スライディングルーフの手動操作部 は、ラゲッジルーム左側のテールゲー ト開口部横の内側にあります。



- ① テールゲート
- ② カバー
- ③ インナーモール
- ▶ テールゲート①を開きます。
- ▶ インナーモール③を取り外します。
- ▶ カバー②を外します。



- ④ 手動駆動部
- ⑤ ホイールレンチ
- ▶ 車載工具のホイールレンチ⑤を手動 用駆動部(六角形のボルト)④に差 し込みます。
- ▶ ホイールレンチ⑤を時計回りにまわします。
- ※ 車種や仕様により、ホイールレンチ⑤ の代わりに車載の専用工具を使用する 場合があります。

- ホイールレンチは確実に奥に差し ▶ ドライバーなどを押しながら、セレ 込んでください。差し込みが十分で ないと、駆動部を損傷するおそれが あります。
- 手動駆動部を無理にまわさないで ください。スライディングルーフを 損傷するおそれがあります。

## パーキングロックの解除

バッテリーがあがったときや電気装備 に故障が発生したときは、セレクター レバーを **P** から動かすことができ なくなることがあります。

このようなときは、手動でパーキング ロックを解除してセレクターレバーを P から動かします。



- ①差し込み口
- ② ドライバーなど

## パーキングロックを解除する

- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせ ます。
- ▶ セレクターレバーの左側後方にある 差し込み口①にドライバーなど②を 差し込みます。

- クターレバーを P から他の位置 に動かします。
- この方法でセレクターレバーを動 かせないときは、指定サービス工場 に連絡してください。
- セレクターレバーを動かすことが できたときでも、指定サービス工場 で点検を受けてください。

## キーの電池交換

リモコンの作動可能範囲が短くなった り作動しない場合は、キーの電池の消 耗が考えられます。指定サービス工場 で点検を受けてください。

# $\triangle$

## 中毒のおそれがあります

電池には毒性および腐食性を持つ物質 が含まれています。子供の手の届かな いところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったとき は、ただちに医師の診断を受けてくだ さい。

# $\bigoplus$

## 環境

電池を家庭用ゴミとして廃棄しないで ください。電池には非常に強い有毒物 質が含まれています。

使用済みの電池は、新しい電池をお買い求めになった販売店に処分を依頼するか、ボタン電池専用の回収箱に廃棄してください。

## キーの電池を点検する

▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタンを押します。

キーの表示灯が一回点滅すれば電池 は正常です。

1 キーの電池が消耗したときは、エマージェンシーキーで解錠 / 施錠できます (▷233、234ページ)。

## 電池の交換

リチウム電池(CR2025)を 2 個用意 します。




- ① エマージェンシーキー
- ②ストッパー

## 電池の交換手順

▶ ストッパー②を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー①を抜き取ります。



- ① エマージェンシーキー
- ③ 電池ケース
- 4) 凹部
- ▶ エマージェンシーキー①でストッパーの凹部④を押しながら、電池ケース③を引きます。



- ③ 電池ケース
- ⑤ 雷池
- ⑥ 電極板
- ▶ 電池⑤を外し、新しい電池と交換します。

電池は2個とも①を上にして、電極板⑥の間に取り付けます。

- ▶ 電池ケース③を本体の溝に合わせ、 押し込んでロックします。
- ▶ エマージェンシーキー①をキーに収納します。
- 電池を交換するときは2個同時に 交換してください。
- 電池の表面に、汚れや脂分などが 付着していないことを確認してくだ さい。

## 電球の交換

ランプ類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのランプ類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてランプが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したランプがすぐに切れた場合は、指定サービス工場で点検を受けてください。

電球の交換は指定サービス工場で行な うことをお勧めします。やむを得ずお 客様自身で交換するときは、以下の注 意を守って該当箇所の電球を交換して ください。

電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。

## けがのおそれがあります

- 電球は非常に熱くなります。電球の 交換は電球が冷えた状態で行なって ください。火傷をするおそれがあり ます。
- 電球は子供の手の届かないところに 保管してください。
- 落下したり、衝撃が加わった電球を 使用しないでください。破裂するお それがあります。
- 電球には圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- 電球を交換するときは、防護眼鏡や 手袋などを着用し、直接手で電球に 触れないようにしてください。



## けがのおそれがあります

エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、エンジンスイッチが2の位置のときは、バイキセノンヘッドランプのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分があり、それらに触れると非常に危険です。

バイキセノンヘッドランプの交換は行なわないでください。交換は必ず指定 サービス工場で行なってください。

- ↓ LED の交換は行なわないでください。LED や車両の部品を損傷するおそれがあります。
- 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- 電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- マルチファンクションディスプレイにランプに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷211ページ)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換 してください。

# 電球一覧 ① ② ③ ③ ③

■ 電球の交換を行なうときは、車両に装着されている電球の規格を確認してください。

	ランプ	ワット数(規格)
1	ドアミラー方向指 示灯	LED
2	フロント方向指示灯	21W (黄色)
3	ヘッドランプ	35W (キセ ノン D1S)
•	車幅灯 / フロント パーキングランプ	5W (青色)
4	フロントフォグラ ンプ	55W (H11)
5	ハイマウントブ レーキランプ	LED
	リア方向指示灯	21W (黄色)
6	ブレーキランプ / テールランプ	21W / 5W
	テールランプ / リ アパーキングランプ	5W
7	リアフォグランプ	21W
8	ライセンスランプ	5W
9	バックランプ	21W

## パンクしたとき

## ↑ 事故のおそれがあります

- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、火災が発生するおそれがあります。
- 路上でタイヤ交換をするときは、非常点滅灯を点滅させてください。また、十分注意しながら車の後方に停止表示板を置いてください。
- ↓ 車速感応ドアロックを設定した状態で車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときは、エンジンスイッチを 0 の位置にしてください。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- タイヤ交換をするときは、必ず手袋を着用してください。素手で作業を行なうとけがをするおそれがあります。
- タイヤ交換をするときは、エンジンを始動しないでください。
- 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。

## タイヤ交換の準備

- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべりにくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ 車速感応ドアロックを解除します (▷122ページ)。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効か せ、セレクターレバーを P に入 れます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろし、ただちに安全な場所に 避難させます。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜き、 ステアリングがロックされたことを 確認します。
- ▶ 車から降ります。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。

# パンクしたタイヤを交換する

# ↑ 事故のおそれがあります

- 装着しているスペアタイヤが6年 以上経過している場合や車両に適合 しないタイプやサイズの場合は、最 寄りの指定サービス工場で新品に交 換してください。
- スペアタイヤを2本以上装着して 走行しないでください。

## 小事故のおそれがあります

- G 55 AMG long は、スペアタイヤ に交換したときは必ず 80km/h 以 下で走行してください。また、短い 時間の使用にとどめ、できるだけ早 く標準タイヤに戻してください。
- G 55 AMG long はスペアタイヤと 標準タイヤのサイズが異なるため、 スペアタイヤを装着した場合、走行 特性が大きく変化します。注意して 走行してください。

## タイヤ交換の準備

- ▶ 車載工具とジャッキを取り出します (▷208ページ)。
- ▶スペアタイヤを取り外します (▷209 ページ)。
- ▶ 作業中に車が動き出すのを防ぐた め、交換するタイヤの対角線の位 置にあるタイヤの前後に輪止めを します。
- 輸止めは車載されていません。適 切な大きさの木片か石を輪止めとし て使用してください。
- ▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をす るときは、交換するタイヤの反対側 の両輪の下り側に輪止めをします。

## ジャッキアップする



## けがのおそれがあります

- 車載のジャッキは、この車のタイヤ 交換で一時的にジャッキアップする ためだけに設計されています。
- ジャッキは、かたくてすべりにくい、 水平な場所で使用してください。ま た、ジャッキの下に、ブロックや木 材などを置いてジャッキアップしな いでください。ジャッキアップした 車が落下するおそれがあります。
- ジャッキアップしているときは、エ ンジンを始動したり、ドアやテール ゲートを開閉したり、パーキングブ レーキを解除しないでください。車 が落下するおそれがあります。
- ジャッキに不具合や損傷があるとき は使用しないでください。
- 傾斜のきつい斜面ではジャッキアッ プしないでください。ジャッキが外 れると、車に挟まれて致命的なけが をするおそれがあります。
- 車が車載のジャッキだけで支えられ ているときは、決して車の下に身体 を入れないでください。ジャッキが 外れると、車に挟まれて致命的なけ がをするおそれがあります。ジャッ キは車を一時的に持ち上げるときだ けに使用してください。



# 事故のおそれがあります

ジャッキは正しい位置で使用してくだ さい。ジャッキが外れてけがをしたり、 車両を損傷するおそれがあります。

また、ジャッキを使用する前に、ジャッ キが当たる部分に異物や汚れがないこ とを確認してください。




① ホイールレンチ

- ▶ ホイールレンチ①で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。
  - この時点では、ホイールボルトを取り外しません。
- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
  - ホイールレンチを確実に差し込んでください。
  - 足で踏んでまわさないでください。
  - 両手で握り、ホイール側に押し付けるようにしながらまわしてください。



▶ 3分割のジャッキレバーを1本に組み立てます。



- ② ジャッキレバー
- ③ ソケット
- ④ リリースバルブ
- ▶ 切り欠きがある側のジャッキレバー ②の先端をリリースバルブ④に差し 込み、時計回りにまわして停止する ことを確認します。
- ジャッキレバーを時計回りにまわして停止したときは、それ以上無理にまわさないでください。ジャッキを損傷するおそれがあります。

- ▶ ジャッキレバーをリリースバルブから外し、切り欠きがある側のジャッキレバーの先端を、ソケット③の奥まで差し込み、反時計回りにまわして固定します。
- ▶ ジャッキレバーを上下に動かして、 ジャッキが上昇することを確認し ます。



⑤ 車軸チューブ

- ▶ ジャッキを車軸チューブの下に置きます。
- 車軸チューブ以外の場所に使用しないでください。
- ↓ ジャッキの下に、ブロックや木材 などを置いてジャッキアップしない でください。ジャッキアップした車 が落下するおそれがあります。
- ジャッキアームが正しく車軸 チューブの下に置かれていることを 確認してください。
- !! ジャッキは側面から見て、垂直に なるようにしてください。



▶ ジャッキレバーを上下に動かし、タイヤが地面から離れるまでジャッキアップします。

ジャッキアップしたときのタイヤの 高さは、地面から約 3cm 以内にし てください。

▶ ホイールボルトを外します。



▶ タイヤを取り外します。

- ホイールやホイールボルトを外し たときは、以下の点に注意してくだ さい。
  - ホイールボルトに砂や泥が付着 しないように注意してください。
  - タイヤを地面に置くときは、ホ イールの外側を下にしないでく ださい。ホイールに傷が付くお それがあります。
  - ホイールを取り外したときは、 ホイールの内側を十分に清掃し、 点検をしてください。リムの凹 みや曲がりは空気圧減少の原因 になり、タイヤを損傷するおそ れがあります。

## スペアタイヤを取り付ける



## / 事故のおそれがあります

ホイールボルトに損傷や錆があるとき は交換してください。また、ネジ山に は決してオイルやグリスを塗布しない でください。ホイールボルトがゆるむ おそれがあります。



## 事故のおそれがあります

ホイールハブのネジ穴が損傷している ときは、走行しないで、指定サービス 工場に連絡してください。



## 事故のおそれがあります

スペアタイヤの取り付けには、標準タ イヤのホイールボルトを使用します。 異なるホイールボルトを使用するとホ イールを十分に固定することができ ず、走行中にホイールが外れるおそれ があります。

ジャッキアップした状態でホイールボ ルトを強く締め付けないでください。 締め付ける勢いでジャッキが外れるお それがあります。

▶ スペアタイヤのホイールおよびハブ の接合面に砂や汚れなどがないこと を確認します。



- ▶ スペアタイヤをホイールハブに挿入 してホイールボルトを差し込み、ホ イールの位置決めを行ないます。
- ▶ すべてのホイールボルトを差し込 み、軽く締め付けます。

## ジャッキダウンする

- ▶ ジャッキレバー(▷243ページ)を ソケット(▷243ページ)から外し、 切り欠きがある側の先端をリリース バルブ(▷243ページ)に取り付け ます。
- ▶ ジャッキレバーを反時計回りにゆっ くりまわして車を下げ、ジャッキを 外します。
- ↓ リリースバルブは、車を下げるときに、1~2回転だけゆるめてください。ゆるめすぎると内部から液が漏れるおそれがあります。



▶ ホイールボルトを図の順序で何度かにわけて締め付けます。

ホイールボルトの締め付けトルクの 規定値は 13kg-m (130Nm) です。

# $\triangle$

## 事故のおそれがあります

ホイールを交換した後は、すみやかに ホイールボルトの締め付けトルクを確 認してください。

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
  - ホイールレンチを確実に差し込んでください。
  - 足で踏んでまわさないでください。
  - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、ジャッキのリリースバルブを停止するまで時計回りにまわします。
- ▶ ジャッキと車載工具を元の位置に戻します。
- ▶ 外したタイヤをラゲッジルーム内に収納します。

## バッテリー

## バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分充電されていることが必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッテリーは必ず指定品を使用してください。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、指定サービス工場におたずね ください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱っているときは、火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。



バッテリー液は腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。

手袋やエプロン、マスク を着用してください。

バッテリー液が付着したときは、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。

バッテリー液が付着したときは、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



子供を近付けないでください。



取扱説明書の指示に従って ください。

# $\Lambda$

## けがのおそれがあります

爆発や火傷を防ぐため、バッテリーを 取り扱うときは以下の事項を守ってく ださい。

- バッテリーを傾けたり横倒しにしないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの上に置かないでください。バッテリーがショートして可燃性のガスに発火し、バッテリーが爆発するおそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服 を着用しないでください。また、カー ペットの上などでバッテリーを引き ずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に車体などに触れて、身体の静電気を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでく ださい。静電気や火花が発生して、 バッテリーが爆発するおそれがあり ます。

- 要全のため、バッテリー端子をゆるめたり外すときは、エンジンスイッチからキーを抜いてください。 電気系部品やオルタネーターを損傷するおそれがあります。

# ⊕ 環境

環境保護のため、使用済みのバッテリーを廃棄するときは、新しいバッテリーをお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼してください。

## バッテリーの位置




① リアシート足元中央部のフロアカバー ② ノブ

バッテリーはリアシート足元中央部の フロアカバー下にあります。

# リアシート足元中央部のフロアカバー を取り外す

- ▶ ノブ②をまわします。
- ▶ リアシート足元中央部のフロアカ バー①を取り外します。

## インジケーター付きバッテリー



① インジケーター

ケースが黒色で、上面にインジケー ター① があるバッテリーは、バッテ リー液の補充はできません。

インジケーター ① は、バッテリーの 液量や充電状態が適正なときは黒色 に、バッテリーの交換が必要なときは 白色になります。

インジケーターが白色になったとき は、指定サービス工場に交換を依頼し てください。

また、危険ですので分解は絶対に行な わないでください。

## バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。

ブースターケーブルは、エンジンルーム内にあるブースターケーブル専用の [+]端子と[-]端子に接続します。

作業を始める前に、必ず以降に記載する説明を読んでください。

- エンジンと触媒が冷えているときに 行なってください。
- バッテリーが凍結しているときは エンジン始動を行なわないでくだ さい。
- 救援車のバッテリーが、12Vバッテリーであることを確認してください。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。

# $\Lambda$

## けがのおそれがあります

- 他車のバッテリーを電源として始動 しているときは、バッテリーをのぞ き込まないでください。万一、爆発 したときにけがをするおそれがあり ます。
- 他車のバッテリーを電源として始動 するときは、バッテリーを傾けない でください。バッテリーが爆発して けがをするおそれがあります。

# $\Lambda$

## 爆発のおそれがあります

たばこなどの火気を近付けたり、火 花を発生させたりしないでください。 バッテリーが爆発してけがをするおそ れがあります。


- 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、詳しくは指定サービス工場におたずねください。
- リアシート足元中央部のフロア下にあるバッテリーには直接ブースターケーブルを接続しないでください。電気装備を損傷するおそれがあります。
- ▼ エンジン始動操作を長時間繰り返して行なわないでください。

エンジン始動を 2 ~ 3 回試みても 始動できないときは指定サービス工 場に連絡してください。

エンジンを始動できたときも、すみ やかに指定サービス工場でバッテ リーの点検を行なってください。

- エンジンが暖まっているときは、 他車のバッテリーを電源として始動 しないでください。
- ブースターケーブルは、ケーブル 部分や絶縁部分が損傷しているもの は使用してください。

- ブースターケーブルがラジエター 冷却ファンや回転ベルトに巻き込ま れないようにしてください。
- ! 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。
- ▶ バッテリー電圧が同じ(12V)で、 バッテリー容量が同程度の救援車を 用意します。
- ▶ 自車と救援車が接触していないことを確認します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ 救援車のエンジンを停止します。
- ▶ 両車の電気装置をすべて停止し、エンジンスイッチを0の位置にします。
- ▶ ボンネットを開きます。



- ① 自車の⊕端子カバー
- ② 自車の①端子
- ③ 自車の⊝端子
- ▶ 自車のエンジンルーム運転席側にある⊕端子カバー①を開きます。
- ▶ 自車のバッテリーの⊕端子②に赤色 ブースターケーブルを接続します。

- ▶ 救援車のバッテリーの⊕端子に赤色 ブースターケーブルの反対側を接続 します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイド リング状態にします。
- ▶ 救援車のバッテリーの○端子に黒色 ブースターケーブルを接続します。
- ▶ 自車のバッテリーの⊝端子③に黒色 ブースターケーブルの反対側を接続 します。
- 電気回路を守るため、エンジンを 始動したら、ただちにリアデフォッ ガーなどの電気装備を作動させてく ださい。ただし、ランプは点灯させ ないでください。
- ▶ 自車のエンジンを始動します。
- ▶ 両車の○端子を接続しているケーブル、次に両車の⊕端子を接続しているケーブルを取り外します。

いずれのケーブルを取り外すとき も、自車の端子から先に取り外し ます。

- ▶ 必要のない電気装備を停止します。
- ▶ 指定サービス工場でバッテリーの点 検を受けてください。

## けん引

## けん引時の注意




## 事故のおそれがあります

- エンジンがかかっていないときはブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- けん引されるときは、エンジンス イッチからキーを抜かないでくだ さい。
- ステアリングロックを解除できない ときは、けん引を行なわないでくだ さい。
- ↓ けん引はできるだけ避けてください。自走できないときは、専門業者に依頼して車両運搬車で移送してください。
- けん引されるときは、ゆっくり発 進し、車両に過大な力をかけないで ください。車を損傷するおそれがあ ります。
- ! けん引されるときは、けん引防止 警報機能を解除してください (▷50 ページ)。
- I けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(▷122ページ)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- 一般道では30km/h以下の速度で、距離は50km以内に限り、けん引走行することができます。距離が50kmを超えるときは、車両運搬車で移送してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

- エンジンが停止した状態でけん引 走行するときでも、エンジンスイッ チからキーを抜かないでください。 ステアリングロックが作動し、ステ アリング操作ができなくなります。
- エンジンがかかっていないときは ブレーキやステアリングの操作に非 常に大きな力が必要になります。
- 車両運搬車に積載して車両を固定 するときは、固定ロープをサスペン ションなどのメンバー部分にかけな いでください。車体を損傷するおそ れがあります。
- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
  - ロープは両車ともできるだけ同 じ側につないでください。
  - ロープの中央に白布(30cm×30cm以上)を付けて2台の車がロープでつながれていることを周囲に明示してください。
  - ロープに無理な力や衝撃がかからないようにしてください。
  - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
  - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。
  - ワイヤーロープやチェーンを使用しないでください。車を損傷するおそれがあります。

## けん引フックの取り付け位置

## フロント



① けん引フック (フロント)

フロントのけん引フック①はバンパー の向かって右側下部にあります。

## リア



② けん引フック(リア)

リアのけん引フック②はバンパーの向 かって左側下部にあります。

## けん引する

- ▶ ロープをけん引フックにかけます。
- ▶ 車間距離が 5m 以内になるように ロープを結びます。
- ▶ ロ ー プ の 中 央 に 白 い 布 (30cmX30cm以上)を付けます。
- ▶ セレクターレバーを N に入れます。
- ① フロントまたはリアをつり上げて けん引するときは、必ずエンジンス イッチを 0 の位置にしてください。 ESP が作動して接地している車輪 にブレーキがかかります。また、ブ レーキシステムを損傷するおそれが あります。
- i バッテリーがあがっているときや バッテリーの接続が断たれていると きは、セレクターレバーを P か ら動かすことができません。このようなときは、パーキングロックを手動で解除してください(▷236ページ)。

# エンジン / トランスミッション / 電気系統が故障しているとき

- ▶ セレクターレバーを N に入れて、 トランスファーをニュートラルにし ます (▷100 ページ)。
- トランスファーをニュートラルにできないときは、前後いずれかのアクスルを持ち上げてけん引してください。このときは、持ち上げたアクスルとトランスファーケースの間のドライブシャフトを外し、エンジンスイッチを1の位置にしてください。

## トランスファーケースが故障している とき

▶ 前後のアクスルからドライブシャフトを取り外し、フロントアクスルを持ち上げます。

## フロントアクスルを損傷しているとき

▶ リアアクスルとトランスファーケース間のドライブシャフトを取り外し、フロントアクスルを持ち上げます。

## リアアクスルを損傷しているとき

▶ フロントアクスルとトランス ファーケース間のドライブシャフ トを取り外し、リアアクスルを持 ち上げ、フロントアクスルにホイー ルローラーを取り付けます。

ホイールローラーを取り付けない と、フロントアクスルの直進性が失 われます。

ドライブシャフトの取り付けナットは再使用できません。ドライブシャフトを取り付けるときは、必ず新品の取り付けナットを使用してください。

## 車を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積載するときにも使用できます。

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にして、ブレーキペダルを踏みながらシフトポジションを ■N■ にします。
- 車両運搬車に積載して車両を固定 するときは、固定ロープをサスペ ンションなどのメンバー部分にか けないでください。車体を損傷す るおそれがあります。

## ぬかるみからけん引するとき

ぬかるみに埋まって動けなくなったと きは、以下の点に注意してけん引して ください。

- 車を急激に引き出したり、斜めに引き出さないでください。車体を損傷するおそれがあります。
- トレーラーをけん引している場合 は、絶対にトレーラーを接続したま ま車を引き出さないでください。
  - この場合はトレーラーを外し、車両 後部のトレーラーカップリングを引 くようにして、できるだけ走行して きたわだちに沿って後方へ引き出し てください。
- 駆動輪が柔らかい地面やぬかるみの中に埋まって動かなくなった車を引き出すときは、慎重に行なってください。積載物があるときは特に注意してください。

# ヒューズ

#### ヒューズ交換についての注意

電気装備に異常が発生するとヒューズ が切れて電気装備への接続が切断され ます。これにより電気装備は作動しな くなります。

# $\triangle$

#### 火災のおそれがあります

規格や容量の異なるヒューズ、改造や 修理をしたヒューズを使用しないでく ださい。電気回路に負荷がかかり、火 災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理は指 定サービス工場に作業を依頼してくだ さい。

- 以下のようなときは、ただちに指 定サービス工場で点検を受けてくだ さい。
  - ヒューズを交換してもすぐに切れるとき
  - ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき
- ヒューズボックスのカバーを脱着 するときは、内部に水分やほこりな どが入らないようにしてください。
- ヒューズボックスを開くときに、 先のとがったものを使用しないでく ださい。カバーやダッシュボードを 損傷するおそれがあります。
- ▼ センターコンソール右側後部およびグローブボックス下部のヒューズボックスのヒューズの交換は指定サービス工場で行なってください。

#### ヒューズの位置

ヒューズボックスは以下の場所にあり ます。

- ランプスイッチ横
- グローブボックス下部のヒューズ ボックス
- センターコンソール右側後部
- バッテリー収納部

#### ヒューズボックスを開く

- ▶ 停車して、すべての電気装備を停止 します。
- ▶ エンジンスイッチを 0 の位置にして、エンジンスイッチからキーを抜きます。

# ランプスイッチ横のヒューズボックス




① ヒューズボックスカバー

# ヒューズボックスカバーを取り外す

- ▶ 運転席ドアを開きます。
- ▶ ヒューズボックスカバー①を矢印の 方向に引いて取り外します。


# グローブボックス下部のヒューズボッ クス



- ① センターコンソールのカバー
- ②ビス
- ③ 12V 電源ソケットのビス

# ヒューズボックスカバーを取り外す

- ▶ ビス②を外してから、センターコン ソールのカバー①を取り外します。
- ▶ 12V 電源ソケットのビス③を外します。



- ④ ダッシュボード下部のカバー
- ⑤ビス
- ▶ ビス⑤を外してから、ダッシュボード下部のカバー④を取り外します。



⑥ ビス

グローブボックス下部のヒューズボックスは、交換作業を容易にするため、ビス⑥を外すことにより、少しだけ動かすことができます。

# センターコンソール右側後部のヒュー ズボックス



- ① ヒューズボックスカバー
- ② スクリュー

# ヒューズボックスカバーを取り外す

- ▶ 助手席シートをもっとも前および もっとも高い位置にします。
- ▶ スクリュー②を水平の位置にします。
- ▶ ヒューズボックスカバー①を取り外します。

#### バッテリー収納部のヒューズボックス

リアシート足元中央部フロアカバー下のバッテリー収納部にヒューズボックスがあります。

バッテリー収納部のヒューズは交換 の必要はありません。

ヒューズ交換が必要な場合は、指定 サービス工場に作業を依頼してくだ さい。

# ヒューズを交換する

- ▶ 停車します。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ エンジンスイッチを 0 の位置にして、エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に、作動しない 電気装備に該当するヒューズを確認 します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、ヒューズが切れている(溶断)ときは、同じ電流値(色)のヒューズと交換します。

#### ヒューズ一覧

# ヒューズボックス 1 (センターコンソール右側後部)

(			
ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名	
1	30A	オプション	
2	30A	オプション	
3	7.5A	COMAND システム	
4	20A	燃料ポンプコントロールユニット (G 55 AMG long)	
5	-	未使用	
6	7.5A	燃料ポンプ内タンク(G 55 AMG long)	
7	_	未使用	
8	7.5A	盗難防止警報システム	
9	25A	盗難防止警報システム、ルームランプ、バニティミラー照明、自動防眩ミラー、レインセンサー、スライディングルーフ	
10	20A	リアデフォッガー	
11	15A	COMAND システム	
12	15A	トランスミッションセンサー	
13	_	オプション	
14	15A	リアウインドウウォッシャー	
15	7.5A または 10A	燃料給油フラップロック、タ ンクキャップリリース	
16	5A	オプション	
17	20A	オプション	
18	20A	オプション	
19	20A	オプション	
20	7.5A または 10A	リアドアセントラルロッキ ング	

# ヒューズボックス 2 (ライトスイッチ横)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名	
21	30A	ミラー調整、ドアミラーヒー ター、フロントパワーウイン ドウ、ステアリング調整	
22	30A	ミラー調整、ドアミラーヒー ター、フロントパワーウイン ドウ	

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
23	5A	ルームランプ
24	_	未使用
25	30A	シートヒーター
26	7.5A	乗降用ランプ、イルミネー テッドステップカバー
27	40A	運転席シート調整、ステアリ ング調整
28	15A	電源ソケット
29	15A	オプション
30	40A	エアコンディショナー、ブロ ワーモーター
31	20A	スターター、ステアリング ロック
32	30A	リアパワーウインドウ
33	30A	リアパワーウインドウ
34	15A	オプション
35	_	未使用
36	_	未使用
37	15A	ディファレンシャルロック
38	40A	助手席シート調整
39	40A	トランスファーケース
40	25A	ESP
41	7.5A	エアコンディショナー、ブロ ワーモーター、ドアロックス イッチ、非常点滅灯、リアデ フォッガー
42	7.5A	エアバッグ警告灯、メーター パネル、
А	7.5A または 10A	ブレーキランプ、ESP、回転 センサー
В	10A	循環ポンプ (G 55 AMG long)、エンジンオイル冷却 装置 (G 55 AMG long)
С	5A	ヘッドランプ
D	5A	オプション
Е	20A	COMAND システム
_	004	リアシートヒーター
F	20A	ジアジードビーター
G	5A	オプション

# ヒューズボックス 3 (グローブボックス下部)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
43A	15A	ホーン
43B	_	未使用
44	5A	電話
45	7.5A	エアバッグコントロールユ ニット、エアバッグ警告灯
46	20A	ワイパー
47	15A	ライター、グローブボックス ランプ
48	15A	イグニッションコイル
49	7.5A	エアバッグコントロールユ ニット、エアバッグ警告灯
50	5A	リアシートヒーター
51	7.5A	メーターパネル
52	15A	スターター
53	15A	エンジンエレクトロニクス
54	15A	エンジンエレクトロニクス
55	7.5A	トランスミッションエレクト ロニクス
56	5A	ディファレンシャルロック
57	5A	スターター
58	40A	オプション
59	50A	ESP
60	40A	オプション
61	15A	電源ソケット
62	5A	診断ソケット、ヘッドランプ
63	5A	ヘッドランプ、ディファレン シャルロック
64	10A	オプション
65	40A	セカンダリーエアインジェク ション

(A463 545 12 00 2008-03-11)

- 1 ヒューズ配置表は、ヒューズボックス 2 の中にあります。
- 1 仕様・装備などの違いにより、装備されているヒューズが異なることがあります。

純正部品 / 純正アクセサリー … 260
ビークルプレート26
オイル・液類 / バッテリー 262
積載荷物の制限重量265
タイヤとホイール260



B

# 純正部品 / 純正アクセサリー

ダイムラー社では、点検や整備に必要 な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、ダイムラー 社またはメルセデス・ベンツ日本株式 会社が指定する製品だけを使用してく ださい。

# $\Lambda$

# 事故のおそれがあります

どんな場合でも、ブレーキ関連部品な どの重要保安部品や走行系統に使用す る部品には、純正部品以外のものを使 用しないでください。事故や故障の原 因になります。

- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサ リーを装着するときは、指定サー ビス工場に相談してください。装 着方法などが適切でないと、車の 電子制御部品に悪影響を与えるお それがあります。また、電気配線 を間違えると、火災や故障の原因 になります。
- ウインドウに透明な吸盤を貼付し ないでください。透明な吸盤がレン ズとして作用して、火災が発生する おそれがあります。

- 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
  - エアバッグ収納部
  - ・シートベルト
  - インストルメントパネル
  - センターコンソール
  - ドア
  - ・シート
  - ピラー付近
  - サイドシル付近

詳しくは指定サービス工場におたず ねください。

# Φ

# 環境

ダイムラー社では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積極 的に導入しています。

前 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

# ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号や エンジン番号などが必要になることが あります。車台番号やエンジン番号な どは図の箇所に記されています。

#### ニューカープレート



① ニューカープレート

車の車台番号やカラーコードを記載したニューカープレート①は、運転席側のセンターピラー下部に貼付されています。


#### 車台番号



② 車台番号

車台番号②は、右側フロントホイール アーチ内のフレームに打刻されてい ます。

#### オプションコードプレート



③ オプションコードプレート

オプションコードを示すプレート③ は、助手席側のセンターピラー下部に 貼付されています。

#### エンジン番号

エンジン番号は、エンジンブロックの 右側後部に打刻してあります。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

### オイル・液類 / バッテリー

#### オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれ ます。

- 燃料
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- ウォッシャー液

点検や整備、修理のときは、必ずダイ ムラー社またはメルセデス・ベンツ日 本株式会社の指定品のみを使用してく ださい。

詳しくは、指定サービス工場におたず ねください。

↑ 指定品以外のオイル・液類を使用 したときは、該当箇所だけでなく関 連箇所に不具合が生じても、保証を 適用できないことがあります。

# **/!**\ けがのおそれがあります

オイル・液類は子供の手の届かない場 所に保管してください。また、火気の 近くには保管しないでください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れな いようにしてください。万一目に入っ たり皮膚に付着したときは、すぐに清 潔な水で十分に洗い流し、医師の診断 を受けてください。



#### 境 環

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄 してください。

#### 燃料



#### 爆発のおそれがあります

燃料は可燃性の高い物質です。燃料を 取り扱うときは、火を近付けたり、近 くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止 してください。



#### けがのおそれがあります

燃料が皮膚や衣類に触れないように注 意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した 燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与 えます。

#### 燃料タンク容量

#### 燃料タンク容量 約96 ℓ

# 警告灯点灯時の

残量

約13 包

- 軽油を給油しないでください。ま た、軽油を混ぜたガソリンを給油し ないでください。少量でも軽油を給 油すると、燃料噴射システムを損傷 するおそれがあります。誤って軽油 を給油して故障が発生したときは、 保証の対象外になります。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコー ル含有燃料など)を使用すると、燃 料系部品の腐食や損傷などによりエ ンジンを損傷したり、火災が発生す るおそれがあります。指定以外の 燃料を使用して故障が発生したとき は、保証の対象外になります。

#### 燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき
- 燃料に添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。



#### 環 境

CO<sub>2</sub>(二酸化炭素)の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

# エンジンオイル

- エンジンオイルに添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。


#### エンジンオイル容量

車種	容量
G 550 long	約 9.0
G 55 AMG long	約 8.5

#### 使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。



# オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオ イルの交換については、別冊「整備手 帳」を参照してください。

- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、指定サービス工場で点検を受けてください。

<b>*</b>	ローレ
冷劫	小小

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

また、冷却水の補給が必要なときは 必ず指定品を使用して補給してくだ さい。



# 火災のおそれがあります

冷却水をエンジンルームにこぼさな いでください。発火するおそれがあ ります。

# 不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37℃
約 55%	- 45°C

▼ 不凍液の濃度は約50%から約55%の間にしてください。濃度を約55%以上にすると、冷却性能が低下します。

#### ブレーキ液

定期的に指定サービス工場で交換をしてください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液
規格	DOT 4 プラス規格



# 事故のおそれがあります

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰して気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

#### ウォッシャー液

- ! ウォッシャー液は、リザーブタン クに補給する前に別の容器で適正な 混合比に混ぜてください。
- ウォッシャー液には夏用と冬用があります。夏用には油膜を防ぐ効果があり、冬用には凍結温度を下げる効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ランプウォッシャー液のリザーブタ ンクは兼用です。

#### ウォッシャー液容量

全車

約 7.5 &



#### 火災のおそれがあります

ウォッシャー液は可燃性の高い液体です。ウォッシャー液を取り扱うときは、 火気を近付けたり、近くで喫煙しない でください。

#### バッテリー

# 車載バッテリーの電圧 / 容量

電圧	12V
容量	90Ah / 95Ah / 100Ah

※ 車種や仕様により、上記のいずれかの容量の バッテリーが装備されます。

#### 積載荷物の制限重量

車種	ルーフ
全車	200kg

ルーフの制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量も含まれます。

#### タイヤとホイール

ABS や ESP などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、安全性の保証はできません。

- ↓ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、 車両操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、 指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側 やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- **前** 燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが貼付してあります(▷180 ページ)。

#### 標準タイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
G 550 long	265 / 60R18	軽合金 7.5J × 18	63mm
G 55 AMG long	275 / 55R19	軽合金 9.5J × 19	50mm

- ■G 55 AMG long は、標準タイヤにスノーチェーンを装着しないでください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

**(i)** ウィンタータイヤやスノーチェーンについては、指定サービス工場にご相談ください。

#### スペアタイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイール	オフセット
G 550 long	265 / 60R18	軽合金 7.5J × 18	63mm
G 55 AMG long	265 / 60R18	軽合金 7.5J × 18	43mm

# ↑ 事故のおそれがあります

- G 55 AMG long はスペアタイヤに交換したときは、必ず 80km/h 以下で走行 してください。短い時間の使用にとどめ、できるだけ早く標準タイヤに戻して ください。
- G 55 AMG long はスペアタイヤと標準タイヤのサイズが異なるため、スペアタ イヤを装着した場合、走行特性が大きく変化します。注意して走行してください。
- ☆ G 55 AMG long のスペアタイヤには、ヨコハマ製の指定タイヤを使用する ことをお勧めします。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

# 対象モデル

G 500 long G 55 AMG long

"ESP®" はダイムラー社の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2009年6月現在のものです。

総輸入元

# メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル